TO: EPSON 愛用者 FROM: EPSON 客服中心 主題敘述: 大尺寸印表機 Epson Stylus Photo R2000 如何關閉透明色

※如果不關閉透明色,列印的文件表面會有光澤亮度的感覺。

步驟1、點選電腦左下角「開始」,並選擇「裝置和印表機」。 ※此操作畫面以作業系統 Windowns 7 為例。



步驟 2、進入裝置和印表機後,滑鼠移到 R2000,按滑鼠的右鍵,選擇「列印喜好設定」。



步驟3、進入喜好設定後,選擇「列印品質」,並透過下拉式選單選擇「品質選項」。

主張軍			man I a serie						
紙張種類:	Freeze Prenium Closery	○ 王は軍 □ 真面配置 / 工具							
Append Prention (1055y 列印品質等摄: 等級4(速度) 和60.9 年。		:	目前設定		•	▼			
列印品頁: 高速: 色彩:	起始西京 開 彩色	列印設定							
來源:	單張紙	紙張種類(M) :	Epson Premium Glossy		•	-][=\$I(6)		1	
<u>真面配置</u> 列印方向: 旋轉180度: 開 份數: 大小:	19111-1910-1	色彩(C):	彩色		•	-7			
	百印 水平反称: 開 1 A4 210 x 297 m	列印品贊(Q):	- 北賀選項 ・						
		模式(J) :	影像加速] 通踏(N))]	
工作設定:	57	紙張設定 來源(S) :	單張紙		•]				
A	~	大小(Z):	A4 210 x 297 mm		•	- 目訂(F)			
	12h		■無違(B)						
THE RM	Carly I		墨水卡匣灣項						
色彩校正 色彩校正: 多常加強		回列印預税(V) 一Layout Manager(L)						I	
					Ņ.	8 1		R	
場景校正: 資利度·	自動校正			X W WK	8	OR P	(GL	¢	
數位相穩:		預設(值(Y)					版本	6.74	
2一直顯示"目前:	我定"對話框。 開閉		薩定	RCA	薮)	FI (Å)		說明	

步驟4、此時跳出視窗「品質選項」,將下方的「透明色」透過下拉式選單改為「關」, 設定完成後按「確定」,回到「列印喜好設定」畫面再按「確定」,即可關閉視窗。

等级4(速度)					
	1 2	3	4	5	
快速			0		品質
設定資訊					
列印品質 :	超高品質				
交叉列印:	超微粒				
🛫 🕅 南速	(2)				
	平滑化(E)				
这 □ 細胞	品質(F)				
(2) 透明色(Z) [開設(自)	(h).		-