TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:大尺寸印表機 Epson SureColor SC-P407 在 WINDOWS 7 系統下,如何 關閉透明色

innoCTI LINE LINE 文件 W Microsoft Word 2010 ۲ 圖片 Skype ۲ 音樂 記事本 ۲ 電腦 Adobe Reader XI ۲ 控制台 EPSON Scan 裝置和印表機 小盘家 . 預設程式 FAX Utility 說明及支援 移除EPSON印表機軟體 所有程式 搜寻程式及檔案 2 D BBB S W G

步驟1、請點選左下角「視窗」功能後,再點選「裝置和印表機」功能。

步驟 2、選擇驅動程式 P400,並按下右鍵進入「列印喜好設定」功能。

乍 列印伺服器	內容 移除裝置	
	装置	(7)
EPSON ME 960	FWD Series 📃 227	6W
EPSON N3000	놀 Len	ovo Preferred Pro USB Keyboard
Sepson SC-P	周時(0)	SB Optical Mouse
EPSON SC-T	用瓜(0)	.03
🚍 EPSON Stylu	住新倪鹵開啟(E)	
🚍 EPSON Stylu	查看列印工作(E)	
SEPSON T40V		2016
🗩 EPSON T50 S	列印喜好設定(G)	
SEPSON TX21	印表機內谷(P)	
SEPSON TX32	法会体のの	
EPSON WF-2	建立提偿(5)	
SEPSON WF-3	疑難排解(T)	
EPSON WF-7	移除裝置(V)	
EPSON WF-F	க் <i>க்</i> ம)	
EPSON WP-4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
EPSON XP-225	Series	
EPSON379214 (WF-7610 Series)	
EPSONFB40FA (L1455 Series)	
🚔 Fax		
●L1455 Series(網)	路)	
🖶 Microsoft XPS D	Ocument Writer	
WP-4531 Series	(網路)	

步驟3、點選紙張種類。



步驟4、選擇非相片用紙。



步驟5、點選「自訂」。

	2					_			
選擇設定 :	目前設定				•		儲存	字/刪『	涂
列印設定									
紙張種類:	Epson Matte 🗸					自訂			
色彩:	彩色))			
列印品質 :	[快速 ▼]								
棋式:	EPSON標準(sRGB) ▼				•]進階			
紙張設定									
來源:	手動-後方 ▼								
大小:	A4 210 x 297 mm -				•] 自訂			
		一墨水花	曅						
]列印預視]Layout Manager									
		Y	M	MK	R	OR	PK	GO	C
蒋钞储	1						R	反本	6 71

步驟6、透明色呈現關閉。

項目 紙張種類	目前設定	已登錄的設定
印字頭間距調整 色彩 列印品質等級 列印品質 高速 細緻品質	Epson Matte 標準 彩色 等級3(速度) 超高品質 開 關	- - - - -
透明	60 60	-
Gamma Gamma 設定	2.2 預設值	
[匯出	匯入	〕〔說明〕
	巴杉 列印品質等級 列印品質 高速 細緻品質 透明 日本 仅正 Gamma 設定	 世彩 秋巴 列印品質等級 等級3(速度) 列印品質 超高品質 高速 開 細緻品質 闘 送明 闘 二本 近 透明 闘 二本 近 透明 闘 二本 近 透明 闘 二本 近 透明 闘 二本 近 通り 通り 通り 通り 通り 通り 一 二 二