TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:如何透過軟體註冊 Epson Connect 電子郵件

(適用機種:Epson WF-2631、WF-2651、WF-3521、WF-3541、WF-3621、WF-2541、WF-2531、WF-7111、 WF-7611、XP-701、XP-721、XP-302、XP-402、XP-422、XP-225、WP-4531、WP-4091、WF-5621、 WF-5191、WF-R8591、WF-R5691、WF-7511、WF-7521、ME940FW、L565、L365、L455)

步驟1、從下列網址下載並安裝 Epson Connect Printer Setup。

http://support.epson.net/ecsetup/

步驟 2、開啓應用程式,點選電腦左下角開始 - 所有程式,於「EPSON」資料夾開啓,選擇「Espon Connect Printer Setup」並點開應用程式。(此範例以作業系統 Windows 7 操作)



步驟 3、開啓程式後,會開始搜尋同網段的印表機,請由清單中選擇要設定的印表機,並選擇「下一步」。(務心確認電腦與印表機有保持 Wi-Fi 網路連線,此範例已 WF-2651 操作。)

🐞 Epson Connect Printer Setup				
Epson Connect Printer Setup	選擇印表機			
	從清單中選取您要設定的印表機,然後按一下『下一步』。			
	機型名稱	狀態	IP位址	
	WP-4531 Series WP-4531 Series	印表機已移除 印表機已移除	192.168.6.227 192.168.6.188	
	XP-700 Series WF-3520 Series	印表機已移除 印表機已移除	192.168.6.133 192.168.6.126 ≡	
\sim /	WF-2650 Series WF-7610 Series	印表機已移除 印表機已移除	192.168.11.16 192.168.6.147	
	XP-720 Series	印表機已移除	192.168.11.8	
			重新搜尋	
	注意:如果您的印表機與電腸	醫使用 USB 連接線連接,請將印表機	^遺 重新連接到網路,然後再設定一次。	
	取消		上一步 下一步	
	」選再「印表機註冊」	,請選擇「下一步」 [。]	>	
🐞 Epson Connect Printer Setup				
Epson Connect Printer Setup	從 Epson Connect	註冊或移除印表機		
	◎ 印表機註冊			
	向 Epson Connect 註冊印表機。 如果您的印表機已經註冊,會自動刪除任何擱置中的列印工作,並指派新的印表機電子郵件地址。			
	● 印書#繼段陸			
	從 Epson Connect 移 悠金剛陸期男女的印書	涂印表機資訊。 攤工件。		
\bigcirc		1833- 1 F		
	取消		上一步 下一步	

🐞 Epson Connect Printer Setup		×
Epson Connect Printer Setup	授權合約與隱私權聲明	
	諸仔細閱讀下列授權合約與隱私權聲明。	
	Epson Connect 會員服務條款與條件	(Ħ)
	 歡迎來到 Epson Connect 網站(以下統稱為「本網站」)。精工愛普生集 團(Seiko Epson Corporation,以下統稱為「Epson」)提供本網站以及於 本網站使用的 Epson Connect 會員服務(以下統稱為「服務」)受下列條 款與條件之約束,請詳閱以下條款與條件。若您存取及/或使用網站及/ /或本服務,即代表認可您已閱讀、瞭解並同意接受這些條款與條件約 束 不論您是使用電腦、行動或無線裝置瀏覽本網站、基於任何理由於 未註冊的情況下使用本網站,或已註冊或登錄本服務的帳號,皆同。若 您不同意本條款與條件,請勿使用本網站或本服務。 本網站僅供年滿十八(18)歲以上之個人使用。若您未滿十八(18)歲,請 你可在地區地到時輕合約. 	Ŧ
	◎ 同意	
	◎ 不同意	
	取消 上一步 下一步	
步驟 6、送出後,跳出提醒	握視窗,此過程設定完成後將列印 Email Print 狀態表,並請按下「研	在定」。
	×	



步驟7、此時開始正在註冊印表機,請稍後畫面。

正在註冊印表機
正在傳送設定資訊至印表機。請稍候
取消

步驟 8-1、建立 Epson Connect 帳戶,輸入之後選擇完成。

*您的電子郵件位址(日後登入 Epson Connect 管理帳號及接收 Epson Connect 通知)。

🐞 Epson Connect Printer Setup	-			
Epson Connect Printer Setup	▲ 建立 Epson Connect 帳戶 <u>我已經擁有一個帳戶</u>			
	輸入您的電子郵件位址和密 關於 Epson Connect 帳戶 您的電子郵件位址:	密碼以建立新帳戶。 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
57	建立密碼:	輸入電子郵件位址即可接收 Epson Connect 的通知。		
	重新輸入密碼:	~		
		完成!		
	若選擇『取消』,將不會儲存	您所做的變更。		
	取消	設定其他印表機關閉		

步驟 8-2-1、如之前已申請過帳戶,請直接選取「我已經擁有一個帳戶」。

Epson Connect Printer Setup Epson Connect		
Printer Setup	▲ 建立 Epson Co 輸入您的電子郵件位址和 關於 Epson Connect 帳 您的電子郵件位址: 建立密碼: 重新輸入密碼:	加密碼以建立新帳戶。 近 輸入電子郵件位址即可接收 Epson Connect 的通知。 輸入電子郵件位址即可接收 Epson Connect 的通知。 定 您的新密碼最少必須有 6 個字元,最多可以有 32 個字元。
	若選擇『取消』,將不會儲 取消	完成! 醉您所做的變更。 再試一次 關閉

步驟 8-2-2、輸入您之前申請的帳號及密碼,並按下「新增」。

🐞 Epson Connect Printer Setup		
Epson Connect Printer Setup		
	新增印表機 將其他印表機帳戶新增至您的帳戶。輸入帳戶資訊。	
	您的電子郵件位址: epson_service@tekcare.com.tw	
	密碼:	
	上一步新增	
A A A		
	若選擇『取消』,將不會儲存您所做的變更。	
	取消 設定其他印表機	關閉

步驟9、申請成功後,系統直接會幫印表機申請一組電子郵件帳號,印表機也會列印電子郵件位址 (如圖一)



Epson Connect - 印表機電子郵件地址

hhs5682sd0wx28@print.epsonconnect.com



在行動裝置上掃描 QR* 條碼並取得印表機電子郵件地址。 * 根據您的裝置, 可能需要 QR 條碼讀取器應用程式。



Epson Connect

Print and Scan From Anywhere

管理帳戶的網:

www.epsonconnect.com/user



核准寄件者清單 指定可以列印至您的印表機電子郵件位址的 用戶

自訂電子郵件位址 -0 方便記住印表機的電子郵件位址



7 掃描至雲端通訊錄 設定線上目的地,方便快速,輕鬆上傳(僅支 援部分印表機)

> 回答您的問題 關於您最常見問題的快速解答與解決方案

請查看所有的 Epson 解決方案: www.epsonconnect.com

图 Email Print 使用任何具備



Epson iPrint App (iOS / Android)

從智慧型手機或平板電腦列印及掃描。您不僅 可以在家中,而且可以在世界任何一個地方使 用印表機。

Scan To Cloud 從印表機上傳開分

從印表機上傳與分享檔案(僅支援部分印表機)

Remote Print Driver

即使沒有家用或辦公室網路,也能直接從筆記 型電腦或電腦進行列印

