TO: EPSON 愛用者 FROM: EPSON 客服中心 主題敘述:標籤機 LW-C410 透過藍芽與筆記型電腦連接的設定方式

適用機型:標籤機

(以標籤機 LW-C410 為例, Windows 10 64bits)

步驟 1、請先連結官網網址下載驅動程式並安裝,網址如下: <u>http://support.epson.com.tw/i-tech/%E5%B7%A5%E5%85%B7%E8%BB%9F%E9%AB%94/LE_V180_Se</u> <u>tup_TC.zip</u>

步驟 2、下載驅動程式簡易導航版本並解壓縮後, 請先選擇安裝的機型「EPSON LW-C410」,並點選下一步。 ※此機不支援 USB 連接線,但需確認電腦本身有支援藍芽功能。

🕞 安裝Label Editor 印表機驅動程式		×
	安裝印表機驅動程式。	
	請選擇機型。 EPSON LW-C410 ~	
	*在螢幕畫面指示進行之前,切勿嘗試連接 USB 連接線。	
EPSON	<返回(B) 下一步(N) > 取消	

步驟3、點選「搜尋並配對印表機」,再按下一步。

🕞 安裝Label Editor 印表機驅動程式		×
	藍牙@連線	
	● 搜尋並配對印表機	
	○世用配對的印表機	
EPSON	<返回(B) 下一步(N) >	取消

步驟4、選取要使用的印表機,並按下一步。

🕞 安裝Label Editor 印表機驅動	Label Editor 印表機驅動程式	
	選取印表機	
	選取要使用的印表機。 LW-C410@F2DA4E(D8 80 39 F2 DA 4E)	
	再次搜尋	
EPSON	<返回(B) 下一步(N) > 取消	ý

步驟 5、此時透過程式會自動安裝完成驅動程式。

🕞 安裝Label Editor 印表機驅動程式		×
EPSON	安裝驅動程式	
A 空港Label Editor 印美機駆動		×
文 & Label Editor 印衣 俄 睡 到	^{住式} 印表機驅動程式安裝完成。	~
	已正確新増印表機驅動程式。	
EPSON		

步驟 6、開啟 Label Editor 軟體,即可透過電腦編排標籤帶版面並列印。



Nabel Editor - [版面 - 未命名1]

💼 檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 插入(I) 版面(L) 格式(S) 設定(P) 視窗(W) 說明(H) ज्ञा हा ... ab. 文字 新增/開啓 儲存 外框 圖片 符號 係碼 OR CODE N 🔨 🖽 🛪 🔞 🔂 🔛 🗶 × 🗞 🖏 🍽 🤄 🗩 🧶 🖆 🏠 🌲 🖶 🕮 🗄 🔲 B / U R A · Ē Ē Ē A ≜ · ↔ 新細明體 ~ 36 ~ 選擇機型 EPSON LW-C410(Bluetooth) -20 V 標籤帶寬度 18mm(3/4") ~ 取得標籤帶寬度 貼上-合併列印(倍率) 1 v 標籤帶長度 37 ÷ mm TEST 自動 定長 🛊 mm 留白 3 標籤帶安裝方式 ¥ + 色帶匣 標籤帶色彩 字體色彩: