TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:省彩印微噴影印機/複合機 Epson WorkForcePro WF-R8591 如何修改螢幕亮度



步驟1、在面板直接按「設定」選單,進入後按「▼」選到「系統管理」。





步驟 2、點選「系統管理」後,點選「通用設定」,進入後點選「LCD亮度」。

系統管理	
印表機設定	
通用設定	
Wi-Fi/網路設定	
Epson Connect 服務	
Google雲端列印服務	T

通用設定	
LCD 亮度	
音效設定	
睡眠模式定時器	
電源關閉定時器	
日期/時間設定	

步驟 3、進入「LCD 亮度」後,就會有螢幕亮度能調整,調整好後再按下確定即可完成。

LCD 亮度	
- 9. - 9. - 1000000000000000000000000000000000000	+