TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:省彩印微噴影印機/複合機 Epson WorkForce Pro WF-R8591 如何修改印表機面版顯示語言



步驟1、面板主畫面按「設定」。(此機器面板爲觸控面板)。

步驟 2、進入「設定」選單,透過「▼」選擇「系統管理」。

₩ 設定	
墨水存量	
維護	
紙張設定	
列印狀態表	
網路狀態	
₩ 設定	2
管理員設定	
系統管理	

步驟3、進「系統管理」選單,點選「通用設定」。

🐴 系統管理	ε.
印表機設定	
通用設定	
Wi-Fi/網路設定	
Epson Connect 服矛	<u>۶</u>
Google雲端列印服。	務

步驟4、進入「通用設定」選單,往下選擇「語言設定/Language」。

🦳 通用設定	ž
LCD 亮度	
音效設定	
睡眠模式定時器	
電源關閉定時器	
日期/時間設定	▼



🦳 通用設定	
國家/地區	
語言設定/Language	
操作逾時	
	V

步驟 5、進入「語言設定/Language」選單,透過「▲」或「▼」點選所需語言設定即可,(設定好的語系前面會有打勾標記)。

🚰 語言設定/Language	ž
Suomi	
Dansk	
Україна	
简体中文	
✔ 繁體中文	