TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:省彩印微噴複合機 Epson WorkForcePro WF-R5691,如何使用機密列印功能。

步驟1、列印時選擇印表機機型後,請點選『內容』進入喜好設定,選擇『更多 選項』,如下圖。

印表機				
名稱(N): 🛛 🛛	💕 EPSON WF-R5690	Series	-	内容化
状態: 類型: EF	SON WF-R5690 Serie	15		尋找印表機(D).
位置: LF 註解:	PT1:		I	■ 輸出至檔案(L) ■ 手動雙面列印(2)
指定範圍		□□────────────────────────────────────		
● <u>全部(A)</u>		份數(C):	[1	L 🚊
○ 本貝(E) ○ 百悪(の) □	( ) 選取範圍			
		2	2	▼ 目動分負(Ĭ)
動人員碼(又)年編 1.3.5 - 12)。	81堂,亦於落點分崗			
列印内容(型):	文件	▼■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		
列印(2):	節圍內全部頁面	毎張工作3	表頁數(H): 1]	頁 👱
,			調整大小②: 不	變更比例 🚽
郷頂へい			藤守	RSPA
選項( <u>O</u> )			確定	闘閉

列印預設值	紙張來源	自動選取
新增/移除預設值	• 文件大小	A4 210 x 297 mm
<ul> <li>         文件-快速         文件-標準品質         文件-高品質         云件-専品質         云件-雙面     </li> </ul>	列印方向 紙張種類	● 直印   ◎ 横印 plain papers
12 文件-二合一	品質選項	[標準
중 文件-受面_音─	色彩	● 彩色   ◎ 灰階
🧾 文件-灰階	雙面列印	關閉
	版面配置	<ul><li>設定</li><li>列印濃淡度</li><li>開閉</li><li>排列方式</li></ul>
		<ul><li>● 逐份列印</li><li>◎ 反序列印</li></ul>
	<ul> <li>▲</li> <li>▲</li> <li>第音模式</li> <li>●</li> <li>列印預視</li> <li>《存量     <li>【「作配置L     </li> </li></ul>	關閉

步驟 2、進入『更多選項』選單後,選擇並勾選『機密工作』,此時會彈跳出設 定密碼的視窗,密碼設定完成後,請再點選『確定』完成此設定,如下圖。

➡ EPSON WF-R5690 Series 列印喜好設え	E	×
新増/移除預設值       新増/移除預設值       新増/移除預設值       ・	文件大小 A4 210 實際列印的紙號 同文件 「 縮放還項 ① 印至一頁 ② 居中 色彩校正 ③ 自動 『 深水印功能 『 機密工作 附加設定 『 旋轉180度 『 高速 『 水平反轉	<ul> <li>× 限密工作設定</li> <li>木/ 輸入密碼以關股受密碼保護的列印。 如月必要請選擇目訂使用者與文件名稱。</li> <li>密碼</li> <li>●●●●</li> <li>輸入4位數的密碼(0到9)。</li> <li>使用者名稱</li> <li>●登入名稱</li> <li>User</li> <li>自訂</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>前</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>前</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>前</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>前</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>前</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>前</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>二</li> <li>二</li></ul>
預設值	確定 取消	赛用(A) <b>說明</b>

步驟 3、『機密工作』設定完成後,請再點選『確定』,回到列印畫面,再按下『確定』,此時電腦會將資料送出列印,電腦端已完成操作,如下圖。

a EPSON WF-R5690 Series 列印喜好設	定		×
主選單 更多選項 維護			
列印預設值	文件大小	A4 210 x 297 mm	•
新增/移除預設值	 實際列印的紙張	同文件大小	•
<ul> <li>■ 文件-快速</li> <li>■ 文件-標準品質</li> <li>■ 文件-高品質</li> <li>■ 文件-雙面</li> </ul>	<ul> <li>■ 縮放選項</li> <li>● 印至一頁</li> <li>□ 居中</li> </ul>	◎ 縮放至	X
<ul> <li>□2 文件-二合一</li> <li>○ 文件-雙面二合一</li> <li>(1) 文件-雙面二合一</li> <li>(2) 文件-快速灰階</li> <li>(2) 文件-灰階</li> </ul>	色彩校正	◎ 自訂	進階 影像選項
	 浮水印功 ☑ 機変工作	能	設定
	附加設定 □ 旋轉180度 ☑ 高速 □ 水平反轉		
預設値	確定	取消	E用(A) 〕 〔 說明
JED Contraction of the second s			8 X
印表機 名稱(11): SPSON WF-R5690 S 狀態: 類型: EPSON WF-R5690 Series 位置: EP_192.168.0.198 註解:	leries	<b>*</b>	<ul> <li><u>内容(P)</u></li> <li>尋找印表機(D)</li> <li>□ 輸出至檔案(L)</li> <li>□ 手動雙面列印(X)</li> </ul>
指定範圍 ④ 全部(A) 〇 本頁(E) 〇 選取範圍 〇 頁數(G): 輸入頁碼(文件範圍,並以逗點分隔) 1.3.5 - 12)。	(S) (例如: (例如: ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()	2): 3 3 3 1	1 ÷
列印內容(W): 文件 列印(R): 範圍內全部頁面	<ul> <li>■</li> <li>■</li></ul>	例 〔作表頁數(肚): [1 既張調整大小(②: [ <sup>2</sup>	頁 <u>▼</u> 下變更比例 ▼

確定

關閉

選項(0)...

步驟4、電腦資料送出後,印表機面板的 @ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ , 面板 會出現『狀態選單』,機密列印工作會有資料,如下圖。



步驟 5、點選『機密列印工作』進入,點選使用者名稱再進入,會進入『選擇工作』,請在點選要列印的資料,如下圖。(在電腦端設定機密工作設定時,會有使用者名稱要確認注意)





步驟 6、點選要列印的資料後,會再出現『詳細資料』再次確認,確認無誤後, 請在按下『列印』按鍵,接著會出現『密碼驗證』,如下圖。

<b>計細資料</b>	2
類型:	機密列印工作
日期/時間:	2016.05.21 11:31
頁 <b>數</b> :	
刪除	列印
<b>唐</b> 密碼驗證	i 🕰
密碼:	
輸入密碼	
	1110
均下 🔿	問始初的

步驟7、到『密碼驗證』,點選『輸入密碼』(請在輸入當時在電腦端設定的密碼), 請在輸入密碼,輸入完成後,按下 後,會在回到『密碼驗證』畫面,請在按 下 ,印表機就會開始列印文件,如下圖。



	<b>***</b> *			E.
10.0	1	2	3	×
	4	5	6	
	7	8	9	
		0		4

<b>唐</b> 密	碼驗證	E
	密碼:	
	****	
	按下 ◎ 開始列印。	