TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:省彩印微噴影印機/複合機 Epson WorkForce Pro WF-R8591 如何設定省 電模式

步驟1、從螢幕中的選擇『設定』選單,如下圖。(此機器面板爲觸控面板)



步驟2、進入『設定』選單,按『▼』往下選到『系統管理』,如下圖。

₩ 設定	i.
墨水存量	
維護	
紙張設定	·
列印狀態表	
網路狀態	
₩ 設定	2

管理員設定	
系統管理	

步驟3、進入『系統管理』選單,在按『▼』,點選『省電模式』進入,如下圖。

🚰 系統管理	i.
印表機設定	
通用設定	
Wi-Fi/網路設定	
Epson Connect 服務	
Google雲端列印服務	
系統管理	2
省電模式	
回復至出廠預設値	

步驟4、進入『省電模式』選單,請按螢幕的『開啓』後再點選『設定』進入, 如下圖。(預設值為關閉)

€ 省電模式	ž intervient i territeri		
✓ 關閉	開啓		
睡眠模式定時器			
LCD 亮度			
雙面(複印)			
設定	確定		
📻 省電模式	ž		
關閉	✓ 開啓		
睡眠模式定時器	0		
LCD 亮度	1		
雙面(複印)	關閉		
設定	確定		

步驟 5、進入省電模式的『設定』選單後,按螢幕中的『睡眠模式定時器』設定時間,完成後請按下『確定』,如下圖。(以下設定請依照您要設定的再去點選進入修改即可)



步驟 6、再往下選螢幕的『LCD 亮度』去調整顯示亮度,完成後在按下『確定』, 如下圖。



步驟7、再往下按螢幕的『雙面(複印)』,將此功能調整至關閉,如下圖。



步驟 8、全部設定確認完成後,在按螢幕的『確定』,省電模式即可完成設定, 面板的省電模式也會呈現 ON 狀態,如下圖。

