TO: EPSON 愛用者 FROM: EPSON 客服中心 主題敘述: 雷射印表機 AcuLaser M220DN 如何忽略紙張大小

適用機型: 雷射印表機

(以雷射印表機 AcuLaser M220DN, Win7-64 bit 為例)



步驟2、選擇「檢視裝置和印表機」。



步驟1、電腦螢幕左下角「開始」→「控制台」。

步驟3、滑鼠在印表機圖示上點右鍵,點選「列印喜好設定」。



步驟4、點選「維護」

EPSON AL-M220DN Advanced 列印喜好 主選單 更多選項 維護	設定	
列印預設值	紙張來源	目動選取 ▼
新增/移除損設值 ■ 文件 -標準 ● 節能模式(二合一) ● 節能模式(四合一) ● 文件 -二合一 ● 文件 -雙面二合一	文件大小 列印方向 紙張種類 品質選項	▲4 210 x 297 mm ▼ ■ 手動進紙 □ 每頁 ● 直印 ● 橫印 其他 ▼
	雙面列印	自動(長邊裝訂) ▼ 設定
	版 面配置 份數 1 紙張輸	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
顯示設定 預設值 印表機進紙匣資言	□ 列印預視 □ 工作配置L	vite
	確定	取消 套用(A) 說明

步驟5、點選「進階設定」

■ EPSON AL-M220DN Advanced 列印喜好設定			
主選單 更多選項 維護			
列印狀態表	EPSON Status Monitor		
	通知設定		
	進階設定		
	列印作列		
工作配置Lite	印表機和選購品資訊		
語言/Language 中文(繁體) (Chinese (Traditional)) ▼			
版本 2.61			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	定 取消 套用(A) 說明		

步驟6、勾選「忽略紙張大小」後再按確定即可。

進階設定		
印表機控制語言 ESC/PageS Printing System 🔹	驅動程式設定	
TrueType字型 TrueType字型以圖檔方式列印 列印TrueType替換字型	 廣大可列印區域 低速模式 水遠以RAW資料格式佇列 常作點陣圖列印 改善網紋圖案 永遠使用驅動程式的紙張來源設定 使用應用程式中所指定的自動分頁設定 	
設定控制面板 ◎ 使用印表機控制面板上的設定值 ● 使用驅動程式內的設定值 邊界設定		
 濃淡度 3 ▼ ○ 不列印空白頁 ✓ 忽略紙張大小 	Barcode模式 關閉 ▼ □ 以螢幕顯示的形式列印線條 □ 列印資料更改為二位元 资料 既線 屏纸 低(高品質) ▼	
	預設值 確定 取消 說明	