TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:AL-CX29NF 加裝雙面列印單元,PS 驅動雙面列印出現驚歎號無法使用。(如下圖示)

EPSON	AL-CX29 PS 列印喜好設定	-	<b></b>				
紙張/輸出	影像選項 排版 進階						
F	工作類型(J):	紙張尺寸(2	Z):				
	一般列印 ▼	A4(210	k297mm) ▼				
	設定(S)		結輯輯(E)				
	雙面列印(1):	紙盤(Y): 自動					
- Reg	▲ 雙面列印 ▲ 雙面列印,短邊裝訂	手送紙盤送	长紙方向				
	彩色 🔻	大正 二次	<b></b>				
			紙張種類(T):				
			<b>無</b> ▼				
		▲ 支好設定					
			載入(0) 儲存(V)				
#	【態(U) 預設值(D)		全部預設(F)				
	t	正 取)月					

步驟1、先在 EPSON CX29NF 按滑鼠右鍵,點選「印表機內容」右邊的「EPSON AL-CX29 PS」選項。



步驟2、點選「裝置設定」標籤。

💂 EPSON AL-CX29 PS 內容							
一般 共用	連接埠進階	色彩管理	安全性	装置設定	配置		
<b>a</b>	EPSON AL-CX29	PS					
位置(L):							
註解(C):							
型號(O): EPSON AL-CX29 PS							
- 切配 - 色彩: 是		可使用	用紙張:				
雙面: 否		A4			*		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	om						
		喜好設定(E)		列印測	試頁(T)		
L	確定	取り	<b>۴</b>	套用(A)	說明		

步驟3、在「雙面列印裝置」選項,選擇「可使用」選項,按「確認」鍵確認。



步驟4、PS列印喜好設定的「雙面列印」選項驚歎號已消失,可以使用。

➡ EPSON AL-CX29 PS 列印喜好設定						
紙張/輸出	影像選項 排版 進階					
	工作類型(J):	_	紙張尺寸(Z):			
	一般列印 ▼	]	A4(210x297mm) -			
	設定(S)		編輯(E)			
	壁面列印(I):		紙盔(Y): 自動 ▼			
	單面列印 雙面列印 雙面列印,短邊裝訂					
			手送紙盤送紙方向			
8		K	▲ 本 単			
		紙張種類(T):				
			無 ▼			
		-	室好設定·			
		P	載入(0) 儲存(V)			
	45 a. a					
**	%惩(U) 損說值(D)		全部損該(F)			
		確定				