TO:EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述: 雷射複合機 Epson AcuLaser CX29NF 如何開啟雙面列印功能 (以 windows 7 為範例)

步驟1、點選左下角「 5 」,選擇「控制台」-「裝置和印表機」。



步驟 2、於 EPSON AL-CX29NF 印表機圖示上滑鼠點右鍵,選擇「印表機內容」。

新增裝置 新增印表機 查看列印	印工作 列印伺服器內容 精	修除裝置			
印表機和傳真 (80)					
AL-MX21-4F2CD9	EPSON AL-CX16NF (?? :	1) 🛒 EP	SON SC-T7000 Series		
📰 Epson AL-2600	EPSON AL-CX16NF (FA)	() EP	SON Stylus CX5500 Series		
EPSON AL-C500 Advanced	EPSON AL-CX17NF	🛤 EP	SON Stylus CX5500 Series (複件 1)		
戻 Epson AL-C900	EPSON AL-CX17NF Fax	🚙 EP	SON Stylus Photo 1390 Series		
EPSON AL-C900 Advanced	EPSON AL-CX29 PC	BISHOD	îtylus Photo R3000		
🖼 Epson AL-C1100	EPSON AL-CX29 PS	開設(O)	tylus Pro 3885		
EPSON AL-C1100 Advanced	EPSON AL-CX37 (F	在新視窗開啟(E)	Stylus Pro 4400		
🖶 EPSON AL-C1600	3 EPSON AL-CX37 P6	查看列印工作(E)	Stylus Pro 4880		
SI EPSON AL-C1700	3 EPSON AL-CX37 PS	設定成預設的印表機(A)	Stylus Pro 7000		
EPSON AL-C1750N	🗐 EPSON AL-M400 A	列印喜好設定(G)	tylus Pro 7700		
层 EPSON AL-C2800 Advanced	I EPSON AL-M7000	印表機內容(P)	Stylus Pro 7880		
EPSON AL-C2900 PCL 6	EPSON AL-M8000		tylus Pro 7890		
EPSON AL-C2900 PS	😁 EPSON AL-MX21 A	建立捷徑(S)	Stylus Pro 9600		
🗑 EPSON AL-C3800 Advanced	🖶 EPSON AL-MX21 A	疑難排解(T)	Stylus Pro 9880		
EPSON AL-C3800 PS3	EPSON B-518DN	移除裝置(V)	Stylus Pro 9900		
TEPSON AL-C3900 PCL6	Epson EPL-6200L	市奈 (P)	Stylus Pro 11880		
TEPSON AL-C3900 PS3	Epson EPL-N3000	NH(N)	T12 T22 N11 Series		
🖼 Epson AL-C4200	📣 EPSON L200 Series	💰 EP	SON T1100 Series		

步驟3、點選「選項」-「項目」-「雙面組件」,設為「可使用」,點選「套用」-「確定」。

一般 共用	連接埠進階	● 色彩管理 安全性 項目の)・	生 配置	選項	1	
Ģ		之格确容县 (地态组织		956M		
) (See	紅盤配置		単紙加		2
ļ		設定:	3 雙	面組件(E): 「可使用		•
紙盤屬性(T):			9	<u>[使用</u> • 可使用		
紙盤1	未指定	未指定				
NAME OF COMPANY OF COMPANY						
自印表 網路位址:	長機取得資訊(G)				ſ	預設值(D)
() 一曲印表 網路位址:	長機取得資訊(G)	5			[預設(值(D)

步驟4、完成後,請重新於 EPSON AL CX29NF 印表機圖示上滑鼠點右鍵,選擇「列印喜好設定」。

新増裝置 新増印表機 查看列印工	作 列印伺服器內容	移除裝置	
印表機和傳真 (80)			
m AL-MX21-4F2CD9	EPSON AL-CX16NF	(?? 1)	EPSON SC-T7000 Series
🖼 Epson AL-2600	EPSON AL-CX16NF	(FAX)	EPSON Stylus CX5500 Series
🖶 EPSON AL-C500 Advanced	EPSON AL-CX17NF		I EPSON Stylus CX5500 Series (複件 1)
🖬 Epson AL-C900	EPSON AL-CX17NF	Fax	Series EPSON Stylus Photo 1390 Series
EPSON AL-C900 Advanced	EPSON AL-CX29 PC	1.6	Encon Stylus Photo R3000
🚍 Epson AL-C1100	3 EPSON AL-CX29	開啟(O)	Stylus Pro 3885
EPSON AL-C1100 Advanced	EPSON AL-CX37	在新視窗開啟(E)	N Stylus Pro 4400
EPSON AL-C1600	3 EPSON AL-CX37	查看列印工作(E)	N Stylus Pro 4880
EPSON AL-C1700	BEPSON AL-CX37	設定成預設的印表機(A	N Stylus Pro 7000
EPSON AL-C1750N	EPSON AL-M400	列印喜好設定(G)	Stylus Pro 7700
EPSON AL-C2800 Advanced	BPSON AL-M700	印表機內容(P)	N Stylus Pro 7880
EPSON AL-C2900 PCL 6	EPSON AL-M800	21-3C 047 3 = (- 7	1 Stylus Pro 7890
EPSON AL-C2900 PS	🚔 EPSON AL-MX21	建立捷徑(S)	N Stylus Pro 9600
🗑 EPSON AL-C3800 Advanced	EPSON AL-MX21	疑難排解(T)	N Stylus Pro 9880
EPSON AL-C3800 PS3	🖶 EPSON B-518DN	移除裝置(V)	N Stylus Pro 9900
TEPSON AL-C3900 PCL6	Epson EPL-6200L		N Stylus Pro 11880
TEPSON AL-C3900 PS3	Epson EPL-N300	內容(R)	N T12 T22 N11 Series
🚍 Epson AL-C4200	📣 EPSON L200 Series		😹 EPSON T1100 Series
🚍 Epson AL-C7000	📥 EPSON L355 Series		EPSON TX320 WorkForce320 Series
🖼 EPSON AL-C9200 Advanced	EPSON LASER EPL-N	N2500	EPSON TX410 Series
EPSON AL-C9300 Advanced	🖶 Epson Laser ESC/Pa	ge-Color-3800(內部用)	🖶 Epson Universal Laser P5
📆 EPSON AL-CX11 Advanced	EPSON PP-100APPR	RN .	🖶 Epson Universal Laser P6 (½Æ»s 1)
₩ EPSON AL-CX11 Advanced (複件 1)	EPSON PP-100NPR	N	🖶 EPSON Universal Print Driver

步驟 5、「雙面列印」選項,選擇雙面列印,按「確定」。

B EPSON A	AL-CX29 PCL 6 列印喜好設定	
紙張/輸出	影像選項 排版 浮水印/套表 進階設定	
	工作類型(): - 般列印 →	份數(Q): 1
	[設定(U)]	紙張摘要:
P	喜好設定(S): ▲標準 ▼	A4, 自動
	儲存(Ÿ) 編輯(I)	紙張尺寸(Z):
	雙面列印(E):	A4(210x297mm) -
	■ 單面列印	紙盤(Y):
	雙面列印,短邊裝訂	自動・
3	雙面列印,長邊裝訂	紙張種類(T):
	 雙面列印,長邊裝訂(手動) 	印表機預設種類 ▼
		手 法 紙 盤 法 紙 万 向 (M):
	確定	取消