TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述: 雷射複合機 EPSONCX17NF 如何使啓動程式不會出現在開機畫面中(WINDOWS 8.1 系統)

步驟1、開啓「啓動程式」。 動態磚畫面有向下箭頭→所有應用程式→ EPSON 印表機軟體→EPSON AL-CX17NF-WF →啓動程式。

步驟2、滑鼠游標移至「設定…」上。

■ 啟動程式-B型: EPSON AcuLaser CX17NF/WF		×	
		EPSON	
支援工具\傳真和掃描公用	程式		
状態視窗	印表機設定公用程式		
		設定	

步驟 3、取消勾選「啓動 Windows 時, 啓動啓動程式」。

▲ 1000 - 10000 - 10000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 -	啟動程式設定 ☑ 啟動Windows時,殷動啟動程式(W) □ 啟動啟動程式時,形動啟動程式(W) □ 鼠動啟動程式時,形要顯示此視齒(D) □ 關閉視窗時,隱藏工作匣(H)	PSON
支援工具\ <u>傳真和</u>	選擇要顯示的圖示 支援工具 傳 直和掃描公用程式 ☑ 狀態視窗(S) ☑ 印表機設定公用程式(T)	
狀態視到		<u>設定</u>

步驟4、點選「確定」。

	啟動程式設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
■ 啟動程式-B型-	 	X
支援工具\傳真和	 □ 關閉視窗時,隱藏工作匣(H) 選擇要顯示的圖示 支援工具 傳真和掃描公用程式 	PSON
	 ✓ 狀態視窗(S) ✓ 印表機設定公用程式(T) 	
狀態視		<u>設定</u>
	確定取消	

步驟 5、重新開機後就不會再出現「啓動程式」。