TO:EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述: 雷射複合機 Epson WorkForce AL-MX300DNF 如何更改應答鈴聲

JWW I JY III		
工作 記憶體 した ようなたい 記録		
	□P指定位址 ▲ 基本設定 進階 近 A4 個 高品質 開閉 -000 文件大小 品質 ADF雙面 濃	
	F1 F2 F3 F	
設定 数晶面板的關 系統資訊	示語言:繁體中文	
一般設定 印表機設定 F1	F2 F3 F4	マ 米態 さ

步驟1、按面板上「設定 1 」鍵。

援归政正 提描設定 2	OK ►
時具設定 豆址設定	
F1 F2 F3 F4	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

步驟 2、進入「設定」選單中,透過「▼」鍵,選擇「傳真設定」,按「OK」鍵。



步驟 4、「基本設定」選單,透過「▼」鍵,選擇「區域設定:台灣」,按「OK」鍵。 ※台灣地區無法調整應答鈴聲。

基本設定 PSTN編號:0 個人設定 音量:2 區域設定:台灣	
F1 F2 F3 F4	

步驟5、進入「區域設定」選單,透過「▲」或「▼」,選擇台灣之外的其它地區, 此處以選擇英國為例,按「OK」鍵。



步驟3、進入「傳真設定」選單,選擇「基本設定」選項,按「OK」鍵。

步驟6、按「返回) 」鍵,回到上一層選單「傳真設定」,透過「▼」鍵, 選擇「接收設定」,按「OK」鍵。



步驟7、進入「接收設定」選單,透過「▼」鍵,選擇「分機號碼:5」,此選項即為 應答鈴聲,按「OK」鍵進行修改。





步驟 8、「應答鈴聲」預設值為 5 響,透過「▲」或「▼」調整鈴聲的次數, 此處設定為 9 聲為例,設定完成按「OK」鍵。



步驟9、面板按「返回 5」鍵三下,回到第一層選單,即完成設定。

接收設定 雙面列印:關閉 按心提示:自動	
按伙供式:日勤 分機號碼:9 符合頁面:開啟	
F1 F2 F3 F4	3

□ 指定位址 ▲ 基本設定 進階 功能 A4 個 高品質 納閉 -000 000+ 文件大小 品質 ADF雙面 濃淡度	
F1 F2 F3 F4	