

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：點陣印表機 Epson LQ-2190C 如何操作印表機直線性校準功能

一、列印的資料若發現直線不直的狀況時，請執行直線性校準功能

步驟 1、關閉印表機電源，選擇使用 A4 尺寸之單張紙(橫放)，並將紙張調整桿調至單張進紙模式。

註：請將 A4 紙張橫放至單張進紙匣

步驟 2、按住面板上的「暫停」鍵不放並開啟印表機電源，印表機即進入直線性校準功能。

步驟 3、印表機會印出下列操作指示說明及指示燈號。

直線性校準

印表機會先印出操作指示說明及指示燈號，步驟如下：

1. 印表機會印出 Draft、KANJI high speed 及 LQ 三種程序供其校準，每一種校準程序分別有 1~25 組參數供其選擇。
2. 請用【細項↓】或【細項↑】鍵依照列印出來的狀態表選定最直的參數
(例如：2 參數最直，執行【細項↓】或【細項↑】鍵直到燈號為 ● ○ ●)，選定之後請按【設定】鍵確認。印表機即會繼續下一個步驟直到最後一個程序(LQ)結束。
3. 設定完畢，關閉印表機電源即自動儲存其設定值。

參數	字型指示燈		
1	● ● ○	14	○ ✕ ●
2	● ○ ●	15	○ ✕ ✕
3	● ○ ○	16	○ ○ ✕
4	○ ● ●	17	○ ✕ ○
5	○ ● ○	18	✕ ● ○
6	○ ○ ●	19	✕ ○ ●
7	● ● ✕	20	✕ ○ ○
8	● ✕ ●	21	✕ ✕ ○
9	● ✕ ✕	22	✕ ○ ✕
10	✕ ● ●	23	● ● ✕
11	✕ ● ✕	24	● ✕ ●
12	✕ ✕ ●	25	● ✕ ✕
13	○ ● ✕		

- ：指示燈亮
●：指示燈熄滅
✕：指示燈閃爍
✕：指示燈快速閃爍

步驟 4、印表機會印出Draft、Bit Image及LQ三種程序供其校準，每一種校準程序分別有1~25組參數供其選擇。**燈號定義：○ 恆亮、● 不亮、閃爍、閃爍的速度2倍**

參數	字型指示燈
1	● ● ○
2	● ○ ●
3	● ○ ○
4	○ ● ●
5	○ ● ○
6	○ ○ ●
7	● ● 𐄂
8	● 𐄂 ●
9	● 𐄂 𐄂
10	𐄂 ● ●
11	𐄂 ● 𐄂
12	𐄂 𐄂 ●
13	○ ● 𐄂

○	: 指示燈亮
●	: 指示燈熄滅
𐄂	: 指示燈閃爍
𐄂	: 指示燈快速閃爍

步驟 5、請用「細項↑」鍵或「細項↓」鍵依照列印出來的狀態表選定最直的參數，
『例如：參數2的線條最直，請按「細項↑」鍵或「細項↓」鍵直到燈號為 ● ○ ●』，
選定之後請按Tear Off/Bin (Set) 鍵確認。
印表機即會繼續下一個步驟直到最後一個程序（LQ）結束。

步驟 6、設定完畢，關閉印表機電源即自動儲存其設定值。**註：直線性校正每種程序會列印25組。**
「Draft、Bit Image 及 LQ 三種程序」，如下圖。

Hanji High Speed

No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
No.11
No.12
No.13
No.14
No.15
No.16
No.17
No.18
No.19
No.20
No.21
No.22
No.23
No.24
No.25

Draft

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

No.11

No.12

No.13

No.14

No.15

No.16

No.17

No.18

No.19

No.20

No.21

No.22

No.23

No.24

No.25

LQ

	No.1	
	No.2	
	No.3	
	No.4	
	No.5	
	No.6	
	No.7	
	No.8	
	No.9	
	No.10	
	No.11	
	No.12	
	No.13	
	No.14	
	No.15	
	No.16	
	No.17	
	No.18	
	No.19	
	No.20	
	No.21	
	No.22	
	No.23	
	No.24	
	No.25	