

使用説明書

EH-TW9400W EH-TW9400 EH-TW8400W EH-TW8400

Home Projector

🖸 使用每一份説明書

此投影機的説明書編排方式如下。

安全使用須知/支援與維修指南

包含安全使用投影機以及支援與維修指南、故障排除檢查清單等等的資訊。使用投影機 之前,務必先閱讀本指南。

使用説明書 (本指南)

包含使用投影機之前的設定與基本操作、配置選單以及處理問題與執行例行維護的資訊。

WirelessHD Transmitter 使用説明書 (僅限 EH-TW9400W/EH-TW8400W)

包含處理 WirelessHD Transmitter 與警告等等資訊。

設定説明書

包含設定投影機步驟的資訊。先閱讀本節。











🖸 説明書中符號的意義

安全使用須知

本文件和投影機均使用圖像符號來顯示安全使用投影機的方法。 下面顯示符號及其意義。請了解並遵守注意事項的符號,避免造成人身傷害和財產損失。

本符號代表若有疏忽,可能因錯誤操作而造成人身傷害或甚至死亡的注意事項。

<u> 注</u>意

本符號代表若有疏忽,可能因錯誤操作而造成人身傷害或外傷的注意事項。

-般資訊使用須知

注意

指出可能會導致損壞或發生功能失常的程序。

	表示方便用戶使用的一些相關資訊。
	表示可以找到相關主題詳細資訊的所在頁。
選單名稱	指出 配置 選單項目。
	實例:影像-顏色模式 鈕
按鈕名稱	指出遙控器或操作面板上的按鈕。
	實例: Menu 鈕

關於"本產品"或"本投影機"的使用

除了主要投影機組件之外,隨附的項目或選購的配件可能也會使用"本產品"或"本投影機"來稱呼。

説明書的編排與説明書中的符號	
使用每一份説明書	1
説明書中符號的意義	2
安全使用須知	2
一般資訊使用須知	2
關於"本產品"或"本投影機"的使用	2

簡介

各部件的名稱	和功能 .	•••••	6
前端/上方			6
操作面板			7
遙控器			9
後			12
底面			13

準備

安裝 14
投影機的投影影像及位置 14
安裝時與屏幕保持平行 14
調整兩側高度以水平安裝投影機 14
多種設定方法 15
放置在桌上並投影 15
從天花板上懸吊投影機並進行投影 16
投影距離與鏡頭移動最大值 16
連接裝置 19
取下端子蓋 19
連接視頻設備 19
連接電腦 19
連接外部設備 20
連接至 Trigger Out 埠
連接 WirelessHD 裝置 (僅限 EH-TW9400W/
EH-TW8400W) 20
連接 LAN 埠 21
安裝無線 LAN 組件 21
連接 HDMI 纜線夾 22
準備遙控器 23
安裝遙控器電池 23
遙控器操作範圍 24
操作範圍 (由左到右)

操作範圍 (由上到下) 24

基本操作

投影	25
開啟投影機	25
如果目標影像沒有投射	25
使用主畫面	26
關閉	27
調整投影影像	28
顯示測試圖樣	28
鏡頭調整功能 (焦距、縮放、鏡頭移動)	28
調整聚焦	29
調整投影大小 (縮放調整)	29
調整投射影像的位置 (鏡頭移動調整)	30
調整投影機的傾斜角度	31
修正梯形失真	31
暫時隱藏影像	31

調整影像

調整影像 32
選擇投影品質 (顏色模式) 32
在全屏與縮放 (外觀) 之間切換畫面 33
調整清晰度 34
調整影像解析度 (影像增強) 34
設定自動光圈 35
設定畫面補插 36
調整顏色 37
調整色溫 37
調整 RGB (減少和增加) 37
調整色相、飽和度以及亮度 37
調整伽瑪係數 39
選擇與調整修正值 39
使用伽瑪係數調整圖表進行調整 39
以儲存的影像品質觀看影像 (記憶功能)
儲存記憶 40
載入、刪除及重新命名記憶 40

<u>實用的功能</u>

享受 3D 影像 42
觀看 3D 影像的準備工作 42
如果無法觀看 3D 影像 42
使用 3D 眼鏡 43
與觀看 3D 影像相關的警告 43
連接 WirelessHD (僅限 EH-TW9400W/ EH-TW8400W) 45
安裝 WirelessHD Transmitter 45
WirelessHD Transmitter 部件名稱 45
WirelessHD Transmitter 連接範例與信號流
設定 WirelessHD Transmitter 51
投影 52
WirelessHD 設定選單 54
WirelessHD 傳輸範圍 54
操作遙控器 55
遙控器操作範圍 56
切换輸入與輸出 56
切换目標影像 56
切換影像來源 58
使用 HDMI連結功能 59
HDMI連結功能 59
HDMI連結設定 59
連接 60

使用網路上的投影機

使用有線 LAN 進行投影	61
選擇有線網路設定	61
使用無線 LAN 進行投影	63
手動選擇無線網路設定	63
選擇電腦的無線 LAN 設定	65
在 Windows 中選擇無線網路設定	65
在 OS X 中選擇無線網路設定	65
設定無線網路安全性	66
在 Epson iProjection (iOS/Android) 中投影....	66
使用智慧型手機進行操作 (遙控功能)	67

配置 選單

配置 選單功能	8.	•••	•••	•••	••	••	••	••	••	• •	•••	••	69
配置 選單操作	Ë.			•••	•••		•••	•••				•••	. 69
配置 選單表 .							• •					•••	. 70
影像選單 .			••	•••	•••	••				•••	• •	•••	. 70
信號選單 .				•••		••						•••	. 71
設定選單.				•••		••						•••	. 73
擴展選單 .						•••						•••	. 75
網路選單.												•••	. 77
資訊選單 .						••						•••	. 81
重設選單.						•••						••	. 81

故障排除

解決故障問題 82
判讀指示燈 82
錯誤/警告發生時的指示燈狀態82
正常操作期間的指示燈狀態83
當指示燈未能提供幫助時84
檢查問題 84
與影像有關的問題 85
投影開始時的問題 87
遙控器的問題 88
操作面板的問題 88
3D 的問題 88
HDMI 的問題
使用WirelessHD的問題(僅限EH-TW9400W/
EH-TW8400W) 89
網路問題 90
關於 Event ID

維修

維修 93
清潔零件 93
清潔空氣濾網 93
清潔主要機身 94
清潔鏡頭 94
消耗品的更换期 95
空氣濾網更换期 95
燈泡更換期 95

消耗品的更换 95
更换空氣濾網 95
更換燈泡 96
燈時重設 98
面板合光調整 99
顏色均匀度 101
關於 PJLink 102

附錄

選購件及消耗品 103
選購項目 103
消耗品
可支援的解析度 104
PC 104
SD 104
HD 104
4K
3D
3D 輸入信號 MHL (透過 WirelessHD Transmitter*)
WirelessHD 輸入信號 MHL* 107
規格 108
外形尺寸圖 111
安全符號清單 112
用語解説 114
一般注意事項 115
警告標籤 116
一般注意事項 117

🖸 各部件的名稱和功能

前端/上方



	名稱	功能
1	燈泡蓋	更換投影機內的燈泡時打開此蓋。 🖝 第96頁
2	排氣口	用於排放降低投影機內部溫度空氣的排氣口。
		▲ 注意
		投影時,切勿將臉和手靠近排氣口,也不要將遇熱易變形或損壞的物體置於排氣口附近。排氣口的熱氣會造成燒灼、變形或意外狀況發生。
3	鏡頭快門	連結至投影機的電源開啟/關閉功能,並可自動開啟及關閉快門。 🖝 第25頁
4	鏡頭	影像會由此投射出去。
5	進氣口	用於降低投影機內部溫度空氣的進氣口。
	空氣濾網蓋	更換空氣濾網時,請打開此蓋並取出空氣濾網。 🖝 第95頁
6	遙控接收器	接收遙控器的信號。 🖝 第24頁
7	操作面板	操作投影機。 🖝 第7頁

操作面板

當照明功能設為關閉時,正常操作情況下,所有指示燈會關閉。 </ >
</r>



	按鈕/指示燈	功能
1	e;	閃爍表示正在進行暖機或冷卻。藉由其他指示燈點亮和閃爍的組合,可顯 示投影機的狀態。
2	ф 	閃爍橘色時,應更換燈泡。藉由其他指示燈點亮和閃爍的組合,可顯示投 影機的錯誤。 ☞ 第82頁
3		如果內部溫度太高,會閃爍橘色。藉由其他指示燈點亮和閃爍的組合,可 顯示投影機的錯誤。 🖝 第82頁
4	Menu	顯示及關閉配置選單。 在配置選單上,您可以進行信號、影像、輸入信號等等的調整與設定。 ☞ 第69頁
5	0	顯示選單時,選擇功能和設定值。 🖝 第69頁
6	操作面板蓋	操作面板的蓋子。想要使用操作面板時,握住圓頭將蓋子滑開。
7		選擇梯形修正和選單項目的調整值。 🖝 第31頁
8		選擇選單項目的調整值。 第69頁
9	Esc	顯示選單時,回到上一層選單。 ☞ 第69頁

	按鈕/指示燈	功能
10	Lens	變更電動鏡頭功能的調整項目。 調整項目如下。
		 ● 聚焦 ● 第29頁 ● 縮放 ● 第29頁 ● 鏡頭移動 ● 第30頁
00	Source	變更為每個輸入埠的影像。 ☞ 第25頁
12	Ċ	開啟或關閉投影機電源。

遙控器

遙控器根據您使用的投影機機型,而有不同。本節中的這個範例適用於 EH-TW9400W/EH-TW8400W 的遙控器。

27		按鈕	功能
1 On Standby 26	1	On	開啟投影機。 ☞ 第25頁
Conce 23 (HDM19 (HDM12 (Aspect) 24	2	Home	顯示及關閉主畫面。 ☞ 第26頁
	3	HDMI1 (HDMI2)	變更為每個輸入埠的影像。● 第25頁WirelessHD 僅適用於 EH-TW9400W/EH-
		PC	TW8400W °
	4		針對符合 HDMI CEC 標準的連接裝置,執行
7 Enter 21			播放、停止及音量調整等操作。 ☞ 第59頁
8 20 9 19			
12 User BD Format, HDR 16			
WiHD Transmitter			
EPSON Projector		Mute	
14		Volume —	
		Volume +	
	5	HDMI Link	 HDMI連結設為開啟時 ● 設定 - HDMI連結 - HDMI連結 第73頁
			顯示裝置連接清單。 ● HDMI連結設為 關閉 時
			● 設定 - HDMI 連結 - HDMI 連結 第73頁
			顯示 HDMI 連結設定選單。
	6	Lens	變更電動鏡與功能的調整項目。 調整項目如下。
			● 聚焦 ● 第29頁
			● 縮放 ☞ 第29頁
			● 鏡頭移動 ☞ 第30頁



按鈕		功能
7		選擇選單項目並調整值。 ☞ 第69頁
8		顯示選單的調整畫面並按下此鈕時,調整值 會回到其預設值。 ☞ 第69頁
9	Menu	顯示及關閉配置選單。 在配置選單上,您可以進行信號、影像等等 的調整與設定。 第69頁
10	Memory	儲存、載入或刪除記憶。 🖝 第40頁
11	Frame Int	設定畫面補插的強度。 🖝 第36頁
12	RGBCMY	調整每個 RGBCMY 顏色的色相、飽和度與 亮度。 ☞ 第37頁
13	User	執行指定給用戶鈕的功能。 🖝 第73頁
14		(僅限 EH-TW9400W/EH-TW8400W)
	Output	這是用於控制 WirelessHD Transmitter 的按
	Input	開啟 WirelessHD Transmitter,或切換輸入及輸出。 確認執行操作時將遙控器指向 WirelessHD Transmitter。 (一 第45頁
15	3D Format	變更 3D 格式。
		本投影機支援下列 3D 格式。
		 ● 畫面集合 ● 並列
		• 上下
		☞ 第42頁
16	HDR	動態範圍的調整畫面隨即顯示。 🖝 第71頁
17	Pattern	顯示及關閉測試圖樣。 ☞ 第28頁
18	Lens2	載入在儲存鏡頭位置中,登入為Memory1
19	Lens1	或Memory2的鏡頭位置。 🖝 第40頁
20	Esc	顯示選單時,回到上一層選單。 ☞ 第69頁
21	Enter	顯示選單時,按下此鈕會接受並輸入目前的 選擇,並進入下一層。 ☞ 第69頁
22	Image Enh	顯示 影像增強 選單。 ☞ 第34頁
23	Color Mode	變更 顏色模式。 第32頁
24	Aspect	根據輸入信號選擇外觀模式。☞ 第33頁



按鈕		功能
25	Blank	暫時停止投影。若要恢復影像,請再次按下 此按鈕。 ☞ 第31頁
26		遙控器按鈕會點亮大約 10 秒。在黑暗中操 作遙控器時,這非常實用。
27	Standby	關閉投影機。 ☞ 第27頁

後



名稱		功能
1	安全插槽(@)	安全插槽相容於 Kensington 製造的 MicroSaver 安全系統。如需詳細資訊, 請參閱http://www.kensington.com/的 Kensington 網站。
2	電源插座	連接電源線。 🖝 第25頁
3	遙控接收器	接收遙控器的信號。 🖝 第24頁
4	Opt.HDMI 埠	連接光學 HDMI 纜線的電源供應埠。然而,並不保證所有裝置皆能正常連線。務必事先確定您的裝置是否能正常運作。
5	HDMI1 埠	連接 HDMI 相容視頻設備與電腦。 🖝 第19頁
6	HDMI2 埠	HDMI1/HDMI2 埠支援 HDCP 2.2。
7	USB-A 埠	連接選購的無線 LAN 組件。另可在更新韌體時使用。 🖝 第21頁
8	Service 埠	維修埠。通常不會使用。
9	LAN 埠	以 LAN 纜線連接至網路。 ☞ 第21頁
10	PC 埠	連接至電腦上的 RGB 輸出埠。 ☞ 第19頁
11	RS-232C 埠	控制投影機時,可使用 RS-232C 纜線,將投影機連接至電腦。此埠專為控制用,平常不得使用。
12	Trigger Out 埠	連接電動螢幕之類的外部裝置。 🖝 第20頁

底面



	名稱	功能
1	天花板吊架固定點	將投影機懸吊在天花板上時,請將選購的吊架安裝在這裡。 🖝 第103頁
2		根據安裝環境,在 2 或 3 使用四個天花板吊架固定點。於小房間內安
3		袋 仕
4	後撐腳	使用 3 天花板吊架固定點時,請拆下此零件。
5	纜線蓋固定螺絲	安裝纜線蓋的螺絲孔。
6	前可調撐腳	安裝在桌面之類表面時,延伸撐腳可調整水平傾斜角度。 🖝 第31頁
7	壓縮鏡頭的螺絲孔	安裝壓縮鏡頭的螺絲孔。

○ 安裝

投影機的投影影像及位置

依照下列説明安裝投影機。

安裝時與屏幕保持平行

若投影機的安裝位置與屏幕呈現傾斜,則投影影像會出現梯形失真。 請調整投影機的位置,使安裝位置與屏幕保持平行。



₩ 如果無法將投影機安裝在屏幕的正前方,可以使用鏡頭移動來調整影像的位置。 ☞ 第30頁

調整兩側高度以水平安裝投影機

若投影機傾斜,投影影像也會傾斜。

請水平安裝投影機,確保兩側高度相同。

若無法水平安裝投影機,您可使用前撐腳來調整投影機的傾斜度。 🖝 第31頁



多種設定方法

⚠ 警告

- 從天花板上懸吊投影機時,需要特殊的安裝方法(天花板吊架)。如果未正確安裝,可能墜落並造成意外 及受傷。
- 如果天花板吊架固定點用黏著劑、潤滑油或其他油類防止螺絲鬆脱,或在投影機用潤滑油或其他油類, 投影機外殼可能斷裂,導致投影機墜落。這可能造成站在投影機下的人受重傷,投影機也可能受損。
- 請勿將投影機裝設在高溼度和灰塵多的位置,例如廚房檯面上、廚房裡或加濕機附近,或者充滿各種 煙霧的位置。否則,可能導致起火或觸電。此外,油漬可能投影機外殼劣化,而導致懸吊於天花板的 投影機掉落。
- 請勿安裝在不穩定的架子上或超出負重範圍的地方,否則投影機可能會掉落或翻倒而導致意外及受傷。
- 將投影機安裝於架上等較高位置時,請採取相關措施防止投影機掉落,例如用繩索固定,確保發生地 震等緊急情況時的安全性,並避免發生意外事故。如果未正確安裝,可能墜落並造成意外及受傷。
- 請勿遮擋投影機的進氣口及排氣口。遮擋進氣口及排氣口可能導致內部積熱而引發火災。

注意

- 請勿使用垂直安裝的投影機,否則可能會導致故障。
- 每三個月清潔空氣濾網。若環境中的灰塵較多,請更常清潔。 🖝 第93頁

放置在桌上並投影

您可將投影機安裝在起居室的桌子上或較低的架子上來投影影像。



-WWW

從天花板上懸吊投影機並進行投影

您可以使用選購的天花板吊架將投影機懸吊在天花板上來投影影像。



從天花板上懸吊並投影時,請將投影方式設為前/天花板或後/天花板。 🖝 擴展-投影方式 第75頁

投影距離與鏡頭移動最大值

投影機遠離屏幕時,投影的大小會隨著增加。

使用下列表格,將投影機設定在距離屏幕最佳的位置。此處所指定的值僅供參考。

最大鏡頭移動調整值如下表所示。

一 在修正失真後,投影影像會變小。此時可增加投影距離,讓投影影像符合屏幕大小。

當在鏡頭移動中垂直調整投影位置時



- A : 從鏡頭中心到投射影像底部邊緣的距離 (鏡頭移動升至最高程度時)
- B : 從鏡頭中心到投射影像底部邊緣的距離 (鏡頭移動降至最低程度時)
- E : 從投影機到屏幕的投影距離
- F : 投射影像的大小

當在鏡頭移動中水平調整投影位置時



- C : 移動投影機時的鏡頭中心移動距離 (鏡頭移動設定為最左邊)
- D : 移動投影機時的鏡頭中心移動距離 (鏡頭移動設定為最右邊)
- E : 從投影機到屏幕的投影距離
- F : 投射影像的大小

單位:cm

16:9 投影畫面大小		投影距離 (E)		鏡頭移動最大值*		
F	WxH	最短 (廣角)	最長 (望遠)	距離 (A)	距離 (B)	距離 (C丶D)
50"	111 x 62	148	313	29	91	52
60"	133 x 75	178	376	35	109	63
80"	177 x 100	239	503	46	146	83
100"	221 x 125	300	630	58	182	104
150"	332 x 187	452	947	86	273	156
200"	443 x 249	604	1264	115	364	209
250"	553 x 311	756	1582	144	455	261
300"	664 x 374	908	1899	173	547	313

*垂直和水平鏡頭移動無法同時設為其最大值。 🖝 第30頁

安裝範例 (16:9 投影畫面大小及 100")

側視圖





注意

- 在連接至電源插座前,請先完成纜線連接。
- 檢查纜線連接器的形狀與埠的形狀,然後進行連接。如果您將不同形狀的連接器強制插入埠,可能會 導致損壞並導致功能失常。

取下端子蓋

根據您使用的機型,投影機後方的連接器部分可能具有一個端子蓋,有助於改善投影機的整體外觀。 連接任何纜線前,先取下端子蓋。

端子蓋的底端留有空隙,可讓您從頂端的開槽將此蓋上拉。

重新裝回時,先將突出部分插入頂端的開槽。



連接視頻設備

若要從 DVD/Blu-ray 光碟播放器投影影像,須使用下列其中一種方法連接投影機。

使用市售的 HDMI 纜線時



- 若要以 18 Gbps 傳輸頻帶顯示信號 (例如 4k60p/4:4:4),請使用 Premium HDMI 纜線。如果使用不 支援的纜線,可能無法正確顯示影像。如果以 18 Gbps 顯示影像時遇到任何問題,請將 EDID 設 定變更為一般。●信號 - 高級- EDID 第71頁
 - 當使用光學 HDMI 纜線的電源供應埠時,請將其連接到 Opt.HDMI 埠。
 - HDMI1/HDMI2 埠支援 HDCP 2.2。
 - 本投影機沒有內建揚聲器。將投影機連接到您的AV系統來聆聽連接設備的音頻。

連接電腦

要從電腦投射影像,需使用下列其中一種方法來連接電腦。

使用市售的電腦纜線時



使用市售的 HDMI 纜線時



連接外部設備

888

連接至 Trigger Out 埠

若要連接電動螢幕之類的外部螢幕,請將迷你插孔立體聲纜線 (3.5 mm) 連接到啟動線路埠。設定為開 啟時,會從此埠輸出訊號 (12 V DC),以便將投影機的狀態 (開啟或關閉) 傳輸至電子螢幕之類連接的裝置。

-] 若要使用 Trigger Out 埠,請將**啟動線路**設為電源 (僅限 EH-TW9400W/EH-TW9400) 或開啟 (僅 」限 EH-TW8400W/EH-TW8400)。 ☞ 擴展 - 操作 - 啟動線路 第75頁



連接 WirelessHD 裝置 (僅限 EH-TW9400W/EH-TW8400W)

投影機會接收來自 WirelessHD Transmitter 的傳輸,然後將影像這行投影。 🖝 第45頁

按下遙控器上的 WirelestHD 鈕或操作面板上的 🖃 鈕,變更投影的影像。

• 接收到 WirelessHD 影像時,請確定 WirelessHD 已設為開啟。 ● 設定 - WirelessHD -

WirelessHD 第73頁

• 您可以從 HDMI連結中的裝置連接選擇裝置,以變更要顯示的裝置。●設定-HDMI連結-裝置連接 第73頁

連接智慧型手機或平板電腦

您可將 MHL 相容智慧型手機或平板電腦連接至 WirelessHD Transmitter。使用 MHL 相容纜線,將智慧型 手機及平板電腦的 micro USB 埠,連接至 WirelessHD Transmitter 上的 HDMI4 埠。

|--|--|

您可從投影機遙控器來操控智慧型手機或平板電腦。此外,您也可以在觀賞視頻及聆聽音樂的同時, 充電智慧型手機或平板電腦。



注意

- 請確定連接纜線支援 MHL 標準。在充電期間,智慧型手機或平板電腦可能變燙、造成電池液洩漏、爆 炸或產生可能導致起火的其他狀況。
- 當使用 MHL-HDMI 轉接器完成連接時,可能無法充電或從遙控器控制裝置。

₽	部分裝置在播放視頻時消耗的電力超過供電	,因此無法在播放視頻或執行其他操作時進行充電。	,
₩			

連接 LAN 埠

使用 100BASE-TX 或 10BASE-T LAN 纜線連接至網路路由器、集線器等。 您可以在網路上透過電腦或智慧型裝置操作投影機或檢查其狀態。

OperUDM HOM1 HOM12 USBA Service LAN PC IS-232C TropperOut 300mA	LAN LAN

♣ 為避免發生故障,請使用 category 5 以上的屏蔽式 LAN 纜線。

安裝無線 LAN 組件

若要使用無線 LAN 功能,請安裝選購的無線 LAN 組件 (ELPAP10)。 將無線 LAN 組件連接至 USB 埠。



您可利用下列其中一種方式透過無線 LAN 進行投影。如需詳細資訊,請參閱下載頁面。

• 同時投影四個畫面

使用 Epson iProjection (Windows/Mac) 時,您最多可從連上網路的 50 台電腦,從投影機投影最多四個獨立畫面。 請從下列網站下載 Epson iProjection。

http://www.epson.com

• 透過網路從行動裝置投影影像

在智慧型手機或平板電腦中安裝 Epson iProjection (iOS/Android)後,可透過無線方式投影裝置中的資料。

☞ 第66頁

- 當無線 LAN 組件保持插入卻未使用無線 LAN 功能時,請將無線LAN電源設為關閉。這可防止其他 人未經授權的存取。 第77頁
- 在快速連接模式中使用 Epson iProjection 時,建議您進行安全性設定。 🖝 第79頁

連接 HDMI 纜線夾

如果 HDMI 纜線較粗且下垂,請以 HDMI 纜線夾將纜線固定於纜線固定器,以免纜線由於本身的重量而從此埠脱落。



準備遙控器

安裝遙控器電池

注意

- 核對電池倉內(+)及(-)極標誌的位置,確保電池以正確的方式裝入。
- 除AA錳電池或鹼性電池以外,不能使用其他電池。



遙控器操作範圍

WirelessHD Transmitter 的操作範圍各不相同。 🖝 第56頁

操作範圍 (由左到右)

🔲 操作範圍 (由上到下)



🖸 投影

開啟投影機



・此投影機提供自動設定功能,當連接電腦的影像變更輸入信號時,會自動選擇最佳設定。
 ● 信號 - 自動設定 第71頁

 在 1500 公尺或更高的海拔使用投影機時,請將高海拔模式設定為開啟。● 擴展-操作-高海拔 模式 第75頁

如果目標影像沒有投射

如果沒有投射影像,您可以使用下列其中一種方法,變更來源。

遙控器

按下目標埠的按鈕。

按下 🖃 鈕,然後選擇目標埠。

操作面板

按下 〇 鈕以確認選擇。

On Standby	©
Home Source –	Blank
(HDMI1) (HDMI2)	Aspect
PC LAN	WirelessHD

[來源]	
♦ WirelessHD	0
HDMI1	
HDMI2	
PC	
LAN	

使用主畫面

主畫面功能可讓您輕鬆選擇影像來源並存取實用功能。

按下遙控器上的 Home 鈕,以顯示主畫面。

在下列情況下,主畫面會在開啟投影機時自動顯示。

- 主畫面自動顯示設為開啟。 🖝 擴展 主畫面 主畫面自動顯示 第75頁
- 沒有收到任何來源的信號。



1	選擇您要投影的來源。
2	顯示連線指南。
3	顯示配置選單。 ☞ 第69頁
4	執行指派給擴展選單中主畫面的選單選項。
	☞擴展 - 主畫面 第75頁
5	設定 3D 功能。 ☞ 信號 - 3D 設定 第71頁
6	選擇 顏色模式 。 ☞ 第32頁
	- 王畫囬曾仕闻直 10 分鐘俊消失。

基本操作



調整投影影像

顯示測試圖樣

設定好投影機後,調整縮放/焦距或投影位置時,您可以顯示測試圖樣,而不用連接視頻設備。按下遙控器的 Pattern 鈕,可顯示測試圖案。頂端及底部水平線的標準為 2.40:1 CinemaScope。





如果在投影影像時選擇顏色隔離,則會投影從 R (紅)、G (綠)或 B (藍) 中選取的顏色 (僅限 EH-TW9400W/ EH-TW9400)。

再次按下 Pattern 鈕,可結束測試圖案顯示。

鏡頭調整功能 (焦距、縮放、鏡頭移動)

若要調整聚焦、縮放或鏡頭移動,請按遙控器上的 Lens 鈕或操作面板上的 一 鈕,然後選擇要調整 的項目。



操作面板



調整項目可依下表所示切換。

1	焦距調整	調整聚焦 會顯示在畫面上。 調整投射影像的聚焦。 ☞ 第29頁
2	縮放調整	調整縮放 會顯示在畫面上。 調整投射影像的尺寸。 第29頁
3	鏡頭移動調整	調整鏡頭移動 會顯示在畫面上。 調整投射影像的位置。 ☞ 第30頁

如欲結束調整,請按鏡頭移動調整中的 Lens 鍵。



您可將鏡頭調整的結果登入至記憶(儲存鏡頭位置)。您可從遙控器或配置選單載入您登入的鏡 頭位置。

基本操作





調整投影機的傾斜角度

投影機安裝在桌面時,如果投影影像水平傾斜(投影影像左右兩邊的高度不同),請調整前撐腳,讓兩邊的高度保持一致。



修正梯形失真

您可以使用控制面板上的 → 鈕,來修正梯形失真。 打開側邊的控制面板蓋,操作控制面板。 ← 第7頁 按下 □ 或 □ 按鈕,顯示調整控制項目。 控制項目顯示時,按下 □ 和 □ 按鈕,執行垂直修正。

上或下太寬

J



-] 修正梯形失真時,投影的影像可能會縮小。此時可增加投影距離,讓投影影像符合屏幕大小。
-] 您可以從配置選單進行梯形修正設定。 🖝 設定 梯形修正 第73頁
- •您可以進行投影角度在上下 30°以內的有效修正。

暫時隱藏影像

您可以使用此功能,暫時隱藏畫面上的影像。

按下 Blank 按鈕,顯示或隱藏影像。



對於電影,由於電影即使在隱藏時仍持續播放,因此無法返回使用 Bank 按鈕隱藏影像時的時間點。



選擇投影品質 (顏色模式)

進行投影時,您可以選擇最佳影像品質以配合您的環境。映像的亮度會依據所選的模式變化。

1 按 Color 册。



● 您可以從 配置 選單進行設定。● 影像 - 顏色模式 第70頁
 ● Home 如果您按下按鈕,您也可以從主畫面進行設定。● 第26頁

選擇**顏色模式**。

2

使用 < +>
 鈕選擇模式, 然後按
 鈕確認選擇。

	[顏色模式]		
		□動態 •	
		D 明亮劇院	
		0自然	
		0 劇院	
		□ 數位劇院	
		0 3D 動態	
		□3D 劇院	
家间	▲選擇	inter ile 定	Manu 混 出

投射 2D 影像時的選項

模式	應用	
動態	這是最亮的模式。適合以亮度為優先。	
明亮劇院	適合投影生動影像。	
自然	適合忠實重現來源影像的色彩。	
	對影像執行顏色調整時,建議選擇此模式。 🖝 第37頁	
劇院	適合欣賞電影等內容。	
數位劇院	在數位劇院色彩空間中投影影像。適合以色彩為優先。	

投射 3D 影像時的選項

模式	應用	
3D 動態	適合以亮度為優先的專用 3D 模式。	
3D 劇院	適合欣賞電影等內容的專用 3D 模式。	

在全屏與縮放 (外觀) 之間切換畫面

您可以變更輸入信號的類型、長寬比與解析度,以符合投影影像的**外觀**。 可用的設定取決於目前正進行投影的影像信號。

● 請注意,使用投影機的長寬比功能來縮小、放大或分割投影影像,來進行商業目的或公開觀 看,根據著作權法,可能會侵害該影像著作所有權人的權利。



一般是選擇自動,會使用最佳外觀來顯示輸入信號。若您要使用不同的外觀,請變更此設定。 下表顯示在 16:9 屏幕上投影的影像。

輸入影像				
	一般	全屏	縮放	
4:3 影像				
16:9 影像 ^{*1}				
使用橫向壓縮錄製的影 像				
上下黑邊影像*2				

輸入影像	設定名稱			
	一般	全屏	縮放	
附註	符合投影面板的垂直大 小。取決於輸入影像,長 寬比會不一樣。	使用整個投影面板。視輸 入解析度而定,長寬比會 不一樣。	保持輸入信號的長寬比, 並且符合投影面板的水平 大小。影像的上下可能會 被截斷。	

*1 16:9 信號輸入的全屏與縮放無法用於 4K 和 3D 信號,以及 PC 影像信號。

*2 此説明中使用的上下黑邊影像,是將 4:3 長寬比影像顯示為 16:9,並於上下顯示黑色邊框以放置字幕。字 幕會使用畫面影像上下的邊框。

若為EH-TW9400W/EH-TW9400,您也可設定橫向壓縮和水平壓縮。

設定橫向壓縮,並且裝上市售的壓縮鏡頭,即可觀賞劇院螢幕效果的 DVD 及 Blu-ray 等影像。

水平壓縮會延展輸入信號的水平外觀。這能夠讓您使用市售的壓縮鏡頭投影全寬度的畫面。

- 設定 Overscan 時,如果選擇橫向壓縮,則會將影像截斷。將 Overscan 設為關閉。● 信號-Overscan 第71頁
 - 在横向壓縮中投影 3D 影像時,僅支援 1080p/24 Hz/畫面集合信號。
 - 輸入 4K 影像信號時,您只能選擇一般、橫向壓縮與水平壓縮。

調整清晰度

-WWW

您可以讓影像更清晰。

以下顯示設定項目與步驟。

標準	加強投影影像整體的輪廓。調整 標準時,幼線增強 和 粗線增強 的調整值也會同時調整。
幼線增強	細節 (頭髮和布料上的圖樣) 會被強化。
粗線增強	粗糙部分 (例如整個物體的外框或背景) 會被強化,讓整體影像更清楚。

1	按 Menu 鈕。	3	使用 (小) (小) 鈕來選擇項目,然 後使用 (小) 鈕來進行調整。 向右邊(正)移動,影像會強化;而向左 邊(負)移動,則會變得較柔和。
	此時會顯示 配置 選單。		【清晰度】 標準 0 幼線増強 0 田線増強 0
2	選擇 影像 - 清晰度。 清晰度 調整畫面就會顯示。		ticc 返回 CD 調整/選接 Cetauli重股 Menni 退出 按 Default 鈕將調整回復為其預設值。
		4	按 (Menu)

調整影像解析度(影像增強)

您可使用影像增強功能調整影像的解析度。 可調整的內容如下。

4K 增強	4K 增強是將 1 個像素沿對角方向位移 0.5 個像素,使解析度翻倍的影像投影功能。
	高解析度影像信號能細膩地投影出。
影像預設模式	選擇事前準備的設定作為 躁訊抑制、MPEG躁訊抑制、超解像及細節 增強的設定。
躁訊抑制	(當影像處理設為良好時,才可指定此項。)
	使畫質粗糙的影像平滑。
MPEG 躁訊抑制	(當影像處理設為良好時,才可指定此項。)
	您可減少投影 MPEG 影片時於輪廓出現的點狀和塊狀躁訊。
超解像	細線調整:加強複雜影像的對比與輪廓。
	柔焦細節:加強平滑背景的對比與輪廓。
細節增強	增強影像的對比度,建立更顯著紋理和材質感的影像。
	強度 :數值越大,對比度越高。
	範圍:數值越大,細節增強範圍越廣。



設定自動光圈

根據顯示的影像自動設定亮度,可讓您欣賞到深層次和豐富的影像。 您可以選擇亮度調整,跟蹤顯示影像的亮度從一般到**高速率**的變化。


設定畫面補插

透過在原始畫面之間自動產生中間畫面,讓快速移動的影像流暢播放。 畫面補插可用於以下情況。

- 影像處理設為良好時。 ☞ 信號 高級 影像處理 第71頁
- 來源為 HDMI1、HDMI2 或 WirelessHD 時 (僅限 EH-TW9400W/EH-TW8400W)。
- 輸入 2D 信號* 或 3D 信號 (1080p 24 Hz) 時。 ☞ 第104頁

*輸出 4K 信號時,無法使用。當 4K 增強設為開啟且正在輸入 1080p 24 Hz 信號時才會啟用。 ☞ 影像 - 影像增 強 - 4K 增強 第70頁







調整色溫

可調整影像的整體色調,若影像太藍或太紅等等,可進行調整。

按下 Menu 鈕可依下列順序顯示選單。

影像 - 色溫- 色溫

WWW

E

[色温] ●温 0 L 0 ■ ■ ○ H E39版回 CD 編巻 Demon 番铃 Menn 混出

使用 (•) (•) 鈕來進行調整。 增加此值,藍色調會變強;而減少此值,則紅色調會變強。

于按 Default 鈕將調整回復為其預設值。

調整 RGB (減少和增加)

您可調整 R(紅)、G(綠) 及 B(藍)的暗部(減少)與亮部(增加)亮度。

按下 Menu 鈕可依下列順序顯示選單。 影像 - 色溫- 自定

使用 (小) 鈕來選擇項目,然後使用 (小) 鈕來 進行調整。向右邊(正)移動,影像會變得較明亮;而向左 邊(負)移動,則會變得較黑暗。

減少R	0 0		0
減少G	0 🗘 🗌	1.0	0
減少B	0 0	E .	0
增加R	0 🔿 🗌		0
增加G	0 🔿 🗌	1 10	0
增加B	0 🔿 🗌	F	0

減少影像變得更明亮時,較暗部分的陰影會表現得更鮮明。影像變得較黑暗時,影像會顯得
更渾厚,但較暗部分的陰影會更難區分。增加影像變得更明亮時,明亮部分會變得更白,而陰影會消失。影像變得更黑暗時,明亮部分的陰影會表現得更鮮明。

按 Default 鈕將調整回復為其預設值。

調整色相、飽和度以及亮度

您可以調整每個 R (紅)、G (綠)、B (藍)、C (藍綠)、M (洋紅) 以及 Y (黃) 顏色的色相、飽和度以及亮度。

色相	將影像的整體顏色調整為藍、綠或紅。
飽和度	調整影像的整體逼真度。
明亮度	調整影像的整體顏色明亮度。

1		3	使用 <>>>>> 鈕選擇色相、飽和 度或明亮度。
	◎ (Liput ^C (Liput ^{WHD} Transmitter) 修一 您可以從 配置 選單進行設定。	4	使用 (•) 鈕來進行調整。
2	 € 影像 - 尚級 - RGBCMY 第70頁 使用 → → 鈕選擇您要調整的 顏色,然後按 鈕確認選擇。 [RGBCMY] 6相 6 9 9		Esc 返回 ● 調整/選擇 Defaul 重較 RGECMY提出 按 Esc 按鈕調整另一個顏色。 按 Default 鈕將調整回復為其預設值。
		5	按 RGBCMY 鈕以離開選單。
	C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		

調整伽瑪係數

您可以調整由於顯示影像時所使用的裝置造成的些微顏色差異。 您可使用下列三種方式的任何一種來進行設定。

• 選擇與調整修正值

WWW

- 使用伽瑪係數調整圖表進行調整
 - 選擇與調整修正值
- 1 按下 Menul 鈕可依下列順序顯示選單。 影像 - 高級 - 伽瑪係數

表的上面部分會變成圓角。 越小的值,影像的明亮部分會越暗。伽瑪 係數調整圖表的下面部分會變成圓角。

- 伽瑪係數調整圖表的水平軸顯示輸入信號級數,而垂直軸則顯示輸出信號級數。
- 選擇重設鈕將調整回復為其預設值。

使用伽瑪係數調整圖表進行調整

在圖表上選擇一個色調點,然後進行調整。





載入、刪除及重新命名記憶

您可載入、刪除及重新命名已登錄的記憶。

按下 Memory 按鈕,然後在顯示的畫面上選擇目標功能。



功能	説明
載入記憶	載入保存的記憶。當選擇記憶並按 me 鈕時, 套用至目前影像的設定 會被記憶中的設定所取代。
刪除記憶	刪除已登錄的記憶。當選擇記憶名稱並按 me 鈕時,會顯示一則訊息。選擇是,然後按 me 鈕刪除所選記憶。
重新命名記憶	變更記憶名稱。選擇所要變更的記憶名稱,然後按 ᡂ 鈕。使用螢幕 小鍵盤輸入記憶名稱。 第78頁
	完成後,將游標移到 Finish 上,然後按 🔤 鈕。
載入鏡頭位置	載入已登錄的鏡頭位置記憶。當您選擇鏡頭位置名稱並按下 me 按鈕時,所選鏡頭位置記憶的調整值會套用。
刪除鏡頭位置	刪除已登錄的鏡頭位置記憶。當選擇鏡頭位置名稱並按 me 鈕時,會 顯示一則訊息。選擇是,然後按 me 鈕刪除所選鏡頭位置記憶。
重新命名鏡頭位置	變更鏡頭位置記憶名稱。選擇您要變更的鏡頭位置記憶名稱,然後按下 ☞ 按鈕。使用螢幕小鍵盤輸入鏡頭位置記憶名稱。● 第78頁 完成後,將游標移到 Finish 上,然後按 ☞ 鈕。

🕽 享受 3D 影像

觀看 3D 影像的準備工作

若要觀看 3D 影像,請事先備妥市售的 3D 眼鏡 (支援無線電波 (RF/Bluetooth) 通訊系統的主動式快門系統)。 觀看 3D 影像前,請檢查下列事項。

- 來源為 HDMI1、HDMI2 或 WirelessHD 時 (僅限EH-TW9400W/EH-TW8400W)。
- 將 3D 顯示設為自動或 3D。
 當此設為 2D 時,請變更為自動或 3D。
 ☞ 信號 3D 設定 3D 顯示 第71頁
- 配對 3D 眼鏡。

本投影機支援下列 3D 格式。

- 畫面集合
- 並列
- 上下

如果無法觀看 3D 影像

值測到 3D 格式時,投影機會自動投影 3D 影像。

某些 3D TV 廣播可能不含 3D 格式信號。如果發生此情況,請依照下列步驟設定 3D 格式。

1 按下 Menu 鈕可依信號 - 3D 設定的順 序顯示選單。	3 按下 ^{③DFormat} 鈕以設定 AV 裝置上的 3D 格式。
2 將 3D 顯示設為 3D。	Memory Lenst Lens2 Frame Int) RGBCMY Pettern Loer BD Form HDR User Inter

- 如果您使用不支援 3D 影像的裝置或纜線,將無法執行 3D 投影。

- 」● 有關 AV 裝置的 3D格式設定資訊,請參閱 AV 裝置隨附的説明文件。
 - 當沒有正確設定 3D 格式時,影像將不會正確投影,如下所示。



- 即使設定了 3D 格式,如果 3D 影像沒有正確投影,3D 眼鏡的同步計時仍可能反轉。請使用反向 3D 眼鏡來反轉同步計時。

 ← 信號 - 3D 設定 - 反向 3D 眼鏡 第71頁
- 3D 影像感知方式的差別因人而異。
- ・ 當您開始投影 3D 影像時,將會顯示有關觀看 3D 影像的警告。您可以將 3D 觀看通知設為關閉,
 關閉此警告。● 信號 3D 說定 3D 觀看通知 第71頁
- 3D 投影期間,您無法變更下列 配置 選單功能。
 外觀(設為一般)、躁訊抑制(設為關閉)、Overscan(設為關閉)、4K 增強、超解像、影像處理
 3D 影像觀看的感覺可能會隨著環境的溫度以及燈泡使用的時間而不同。如果影像沒有正常投影,
- 3D影像觀看的感覺可能會隨著環境的溫度以及燈泡使用的時間而不同。如果影像沒有正常投影 請勿使用投影機。

使用 3D 眼鏡

使用市售的 3D 眼鏡 (支援無線電波 (RF/Bluetooth) 通訊系統的主動式快門系統) 便可觀看 3D 影像。 若要觀看 3D 影像,您必須先配對 3D 眼鏡與投影機。如需詳細資訊,請參閱 3D 眼鏡隨附的使用説明書。

與觀看 3D 影像相關的警告

觀看 3D 影像時,請注意下列重要事項。



觀看時間

若要長時間觀看 3D 影像,一定要定期休息。
 長時間觀看 3D 影像可能會導致眼睛疲勞。
 這類的休息時間長度和頻率因人而異。若您的眼睛在不觀看影像、休息片刻後,仍然感到疲勞或不舒服,請立即停止觀看。

<u> î</u>注意

觀看 3D 影像

- 若您的眼睛在觀看 3D 影像時感到疲勞或不舒服,請立即停止觀看。
 繼續觀看 3D 影像,會讓您感到不適。
- 觀看 3D 影像一定要戴上 3D 眼鏡。請勿嘗試不戴上 3D 眼鏡而觀看 3D 影像。
 這麼做會讓您感到不適。
- 使用 3D 眼鏡時,請勿在周遭放置任何易碎物品。
 3D 影像可能會讓您不自覺地移動身體,而導致周遭物品損壞或人員受傷。
- 只有在觀看 3D 影像時才戴上 3D 眼鏡。戴上 3D 眼鏡時,請勿四處移動。
 您的視線可能會比一般較為黑暗,而讓您跌倒或傷到自己。
- 觀看 3D 影像時,儘可能嘗試與觀看畫面保持在同樣高度。
 以某些角度觀看 3D 影像時,會降低 3D 效果,您可能會因為非計劃中的顏色變化而感到不適。
- 如果在安裝螢光燈或LED燈的房間內使用 3D 眼鏡,您可能會看到整個房間都在閃爍。如果發生此情況,請減少燈光,直到不再閃爍為止,或者在觀看 3D 影像時完全關閉燈光。在極少數情況下,對某些人而言,這類閃光可能會引發疾病發作或讓人暈倒。觀看 3D 影像時,若您開始感覺不舒服或不適,請立即停止觀看。
- 觀看 3D 影像時,與屏幕之間距離至少是屏幕高度的三倍。
 對於 80 吋屏幕,建議的觀看距離為至少 3 公尺,而 100 吋屏幕則至少距離 3.6 公尺。
 坐著或站立的距離比建議的觀看距離近,可能會導致眼睛疲勞。



健康風險

如果您對光線敏感、有心臟病或感覺不適,都不應使用 3D 眼鏡。
 若使用 3D 眼鏡,可能會讓原有的健康狀況惡化。



建議的使用年齡

- 觀看 3D 影像的最小建議年齡是六歲。
- · 六歲以下的兒童仍然在發育中,觀看 3D 影像可能會造成不良影響。若有任何顧慮,請向您的醫生諮詢。
 · 透過 3D 眼鏡觀看 3D 影像的兒童,必須由成年人陪伴。要辨別兒童是感覺疲累或是不舒服,通常不太容易,這些小症狀可能讓他們突然感到不適。請經常查看您的小孩,確認他們在觀看期間沒有發生任何眼睛疲勞的問題。

☑ 連接 WirelessHD (僅限 EH-TW9400W/EH-TW8400W)

安裝 WirelessHD Transmitter

您可以使用隨附的 WirelessHD Transmitter,無線接收影像和聲音資料。 當您無法在 AV 裝置附近設定投影機時,此方法很有用,因為您無須使用纜線即可將裝置連接至投影機。



您可以將 WirelessHD Transmitter 用於以下用途。

- 您最多可以同時連接到四個 AV 裝置,並使用遙控器切換影像。
- 除了投影機,您也可以將電視等其他監視器裝置連接到 HDMI Out 埠,然後使用遙控器切換輸出。
- 即使投影機關閉,這也能夠讓連接到 HDMI Out 埠的其他監視器裝置 (如電視),從連接的 AV 裝置投影。
- 您可以連接支援 MHL 的智慧型裝置與平板電腦,然後從連接的 MHL 裝置投射影像。您也可以使用投影機的遙控器操作 MHL 裝置,以及為 MHL 裝置充電。
- 您可將目前輸入至 WirelessHD Transmitter 的 HDMI 信號分割成影像和音頻,並輸出至其他裝置。
- 即使 AV 裝置不支援 HDCP 2.2,只要連接至 WirelessHD Transmitter 上的 HDMI Out 埠,您也可以輸出音頻。



	名稱	功能
1	ப்	開啟或關閉發送器電源。 這會產生與遙控器下半部的 WirelessHD Transmitter 控制 ① 按鈕相 同的功能。
2	Input 鈕	變更為每個輸入埠的影像。 這會產生與遙控器下半部的 WirelessHD Transmitter 控制 Input 按鈕相 同的功能。
3	Output 	將輸出影像切換至連接至 HDMI Out 埠的投影機或裝置。 這會產生與遙控器下半部的 WirelessHD Transmitter 控制 Output 按鈕相 同的功能。
4	主要電源開關	開啟或關閉發送器的主要電源。
5	變電器埠	連接變電器。
6	HDMI Out 埠	連接到電視等監視器裝置。您可使用遙控器上的 Output 按鈕,或 WirelessHD Transmitter 上的 Output 按鈕切換輸出影像。
7	Optical Audio-Out 埠	連接到配備光學數位音頻輸入埠的音頻裝置。
8	HDMI Input 埠	連接到要播放的 AV 裝置。您可以使用 Input 按鈕切換輸入影像。
		組件的 HDMI4 埠符合 MHL 標準。您可從使用 MHL 纜線連接的 MHL 相容智慧型裝置或平板電腦播放內容。
9	3D 眼鏡組充電埠	將 USB 纜線連接到 3D 眼鏡。
10	Setup 按鈕	此為位於 WirelessHD Transmitter 背面的按鈕。 此為用於變更裝置的配對按鈕。由於發射器出廠時已經完成此設定,因 此在正常情況下請勿使用此按鈕。
11	On/Standby 指示燈 (藍色)	WirelessHD Transmitter 正在啟動時會閃爍,運作中會保持亮起。
12	WiHD 指示燈 (藍色)	指示 WirelessHD 的通訊狀態。
		將影像無線傳輸到投影機時亮起。輸出到 HDMI Out 埠時熄滅。
13	Link 指示燈 (藍色)	指示與投影機進行連線的狀態。
		 連接至投影機時開啟。 搜尋投影機時閃爍。 在節能狀態中待機時緩慢閃爍。
14	TV 指示燈 (藍色)	將電視等監視器裝置設為輸出時亮起。
15	HDMI1 至 4 指示燈 (藍色)	目前投影來源的指示燈會亮起。

--

WirelessHD Transmitter 連接範例與信號流

- 天線內建於投影機及 WirelessHD Transmitter 的前方。設定裝置時,確定天線彼此相對(面對前方)。
 此外,請勿在投影機及 WirelessHD Transmitter 的正面放置任何物體。
 - 將 WirelessHD Transmitter 放置在水平的表面,面對投影機。
 - 您可以從 WirelessHD 設定選單檢視信號強度。 ☞ 設定 WirelessHD 視頻接收 第73頁
 - · 當從連接至 Optical Audio-Out 埠或 HDMI Out 埠的裝置輸出音頻時,請在**音頻輸出裝置**中設定輸 出音頻。
 · 第59頁
 - 您可從投影機或電視等監視器裝置輸出影像。您可使用遙控器上的 Output 按鈕,或WirelessHD Transmitter 上的 Output 按鈕切換輸出影像。☞ 第56頁
 - 從 HDMI Input1 或 HDMI Input2 埠輸入影像時,如果電視等監視器裝置產生雜訊或者音頻遺失, 請嘗試連接至 HDMI Input3 或 HDMI Input4 埠。
 - •本投影機無法使用網路以 18 Gbps 傳輸頻帶傳送信號,例如 4K60p/4:4:4。

連接範例 1:在無 AV 放大器的情況下觀看 (音頻從 Optical Audio-Out 埠輸出)

音頻從連接至 Optical Audio-Out 埠的 Sound Bar 輸出。請使用市售光學數位纜線連接 Sound Bar。



- 將 Sound Bar 等裝置連接至 WirelessHD Transmitter 上的 Optical Audio-Out 埠時,請確定 音頻輸出
 裝置 設為 WiHD 發射器(Optical)。
 伊DMI 連結 音頻輸出裝置 第73頁
 - 當您想從支援 18 Gbps 傳輸頻帶信號 (例如 4k60p/4:4:4) 的電視等監視器裝置輸出影像時,必須符 合下列條件。
 - 使用 Premium HDMI 纜線將監視器裝置連接至 HDMI Out 埠。
 - 將 AV 裝置連接至 HDMI Input1 或 HDMI Input2 埠。
 - 由於音頻標準*的限制,您無法從 Optical Audio-Out 埠輸出某些音頻。
 - 無損音頻

- 有損高頻寬音頻
- 沉浸式音頻
- *此為截至2018年6月的規格。內容未來可能有所更動。

Line in the second seco

連接範例 2:在無 AV 放大器的情況下觀看 (音頻從 HDMI Out 埠輸出)

音頻從連接至 HDMI Out 埠的 Sound Bar 等裝置輸出。在此情況下,您甚至可從不支援 HDCP 2.2 的 AV 放大器或 Sound Bar 輸出音頻。



將 Sound Bar 等裝置連接至 WirelessHD Transmitter 上的 HDMI Out 埠時,請確定 音頻輸出裝置 設為
 WiHD 發射器 (HDMI)。● 設定 - HDMI 連結 - 音頻輸出裝置 第73頁

連接範例 3: 使用連接的 AV 放大器觀看

使用 AV 放大器連接。 音頻從 AV 放大器輸出。



連接範例4:使用連接的智慧型裝置觀看

將 MHL 纜線連接至 HDMI4 埠。



設定 WirelessHD Transmitter





- 您可將電視等其他監視器裝置,連接到 WirelessHD Transmitter 的 HDMI Out 埠。您可以使用遙控器切換輸出影像。 ☞ 第56頁
- WirelessHD Transmitter 的 HDMI4 埠,支援 MHL 輸入信號。您可從使用 MHL 纜線連接的 MHL 相 容智慧型裝置或平板電腦播放內容。
- 如果當您連接 MHL 裝置時顯示下列訊息,即表示裝置已連接至 HDMI4 埠以外的埠,或連接的裝置與 MHL 不相容。
 - "無信號"
- 即使當使用 WirelessHD Transmitter 時,您也可以使用 HDMI 連結功能。 ☞ 第59頁

投影

1

開始在 AV 裝置上播放,然後開啟投影機與 WirelessHD Transmitter 的電源。

WirelessHD Transmitter 的 On/Standby 指示燈隨即亮起。





WirelessHD 設定選單上可用的功能

功能	説明	
連線的裝置	顯示可連接的可用 WirelessHD 裝置。裝置名稱與 MAC 地址 (裝置號碼) 會顯示。 MAC 地址顯示於底部的標籤上。	
WirelessHD	啟用或停用 WirelessHD 功能。	
視頻接收	顯示投射影像的接收。	
重設	將 WirelessHD 設定重設為其預設值。	

即使當 WirelessHD Transmitter 與投影機都連接時,也會在沒有輸入影像信號時將 0% 顯示為視頻接收。請觀察 Link 指示燈,以確認通訊狀態。 🖝 第45頁

WirelessHD 傳輸範圍

下列顯示 WirelessHD 的通訊範圍。確定將 WirelessHD Transmitter 面對投影機。

水平



- *在台灣或韓國使用時,請以70°安裝發射器。
- 垂直方向 (懸吊在天花板)



垂直方向(放在桌面等等)



- 取決於位置與環境周遭家俱與牆壁的材質,無線傳輸範圍會有所差異。此處所指定的值僅供參考。
- 投影機無法穿透牆壁進行通訊。
- 天線內建於投影機及 WirelessHD Transmitter 的前方。設定裝置時,確定天線彼此相對 (面對前方)。 此外,請勿在投影機及 WirelessHD Transmitter 的正面放置任何物體。
- 請勿將發送器安裝在金屬架上。金屬可能導致信號不穩定。請安裝在木頭等材質的架上。
- 檢查操作時,使投影機和 WirelessHD Transmitter 彼此靠近,並確定周圍沒有其他任何投影機正在 運作。
- 取決於接收強度,影像的顏色資訊可能會自動被捨棄,以避免任何中斷並維持穩定的連接。若要 避免影像品質的破壞,請調整 WirelessHD Transmitter 的位置,讓**視頻接收**信號越強越好。
- 接收靈敏度根據輸入影像的解析度而定。因此,1080p影像及輸入4K影像時,可能無法達到相同的接收靈敏度。

操作遙控器

-Line



	名稱	功能
1		開啟或關閉 WirelessHD Transmitter 的電源。
2	Output	在電視等連接至 WirelessHD Transmitter HDMI Out 埠的裝置與投影機之間,切換輸出影像。 ☞ 第56頁



遙控器操作範圍

以下顯示遙控器與 WirelessHD Transmitter 之間的操作範圍。



切換輸入與輸出

透過 WirelessHD Transmitter,您可連接並切換4部多媒體播放器(要播放的輸入裝置)與1部監視器裝置(顯示影像的監視器裝置,例如電視)。

將遙控器對準 WirelessHD Transmitter,按下 Input 按鈕可切換輸入裝置,按下 Output 按鈕可切換輸出裝置。

切換目標影像

您可在電視等連接至 WirelessHD Transmitter 上 HDMI Out 埠的監視器裝置與投影機之間切換。



切換影像來源

使用遙控器上的 Input 按鈕,已連接至 WirelessHD Transmitter 之 AV 裝置的影像來源。



◯ 使用 HDMI連結功能

HDMI連結功能

符合 HDMI CEC 標準的 AV 裝置連接到投影機的 HDMI 埠時,您可執行連結的操作,例如從一支遙控器 開啟連結電源以及調整 AV 系統的音量。投影 WirelessHD 中的影像時,還可使用 HDMI 連結功能 (僅限 EH-TW9400W/EH-TW8400W)。

- 只要 AV 裝置符合 HDMI CEC 標準,您就可以使用 HDMI 連結功能 (即使中間的 AV 系統不符合 HDMI CEC 標準也可以)。
 - 一次最多可連接 3 部符合 HDMI CEC 標準的多媒體播放器。

連接實例



HDMI連結設定

當 HDMI連結設為開啟時,您可執行下列操作。 **一 設定** - HDMI連結 - HDMI連結 第73頁

- 輸入變更連結
 在連接的裝置上播放內容時,將投影機的輸入來源變更為
 HDMI。
- 連接裝置的操作
 您可利用投影機的遙控器執行多種操作,例如播放、停止、向前快轉、倒轉、下一章、上一章、暫停、音量調整及靜音。

影像	[HDMI連約	吉]	
/⇔ 9.6	装置連接	+	0
18.3%	—— 音頻輸出	。 裝置	网合 WirelessHD 稳
設定	電源打開	連結	關閉
lan an a		連結	開啓
擴展	連結緩衝		開啓
網路			
資訊			
重設			
Esc 返回	▲】選擇	Enter 確認	Menu退出

您也可以從 HDMI連結畫面選擇下列功能。

功能	説明
音頻輸出裝置*	選擇輸出音頻的裝置。 AV系統:從AV放大器輸出音頻時,請選擇此設定。 WiHD發射器(Optical):選擇此選項可從連接到WirelessHDTransmitter上之Optical Audio-Out埠的裝置輸出音頻。 WiHD發射器(HDMI):選擇此選項可從連接到WirelessHDTransmitter上之HDMIOut 埠的裝置輸出音頻。
電源打開連結	當 電源打開連結 設定時,會如下所示連結操作。 • 當投影機開啟電源時,連接裝置的電源也會同時開啟。 • 此外,當連接裝置開啟電源並播放內容時,投影機即會開啟電源。然而,當投影機 連接到 WirelessHD Transmitter 時,即使連線的裝置開啟,投影機也不會開啟。
電源關閉連結	當電源關閉連結設為開啟時,如果關閉投影機電源,連接裝置的電源也會同時關閉。 • 連接裝置的 CEC 電源連結功能啟用時,此功能才會運作。 • 請注意,取決於連接裝置的狀態 (例如,如果正在錄製),裝置可能不會關閉電源。

功能	説明	
連結緩衝	如果 HDMI連結沒有正常運作,您可藉由變更設定改善情況。	
*僅限EH-TW9400W/EH-TW8400W。		

£ −	若要使用 HDMI連結功能	,您必須設定連結的裝置	。請參閱連接裝置隨附的説明文	件,以了解
€	詳細資訊。			

連接

您可以檢查 HDMI連結可使用的連結裝置,並選擇您要投影影像的來源裝置。可以經由 HDMI連結控制 的裝置會自動變成選擇的裝置。

在顯示連接裝置的清單之前,請確定HDMI連結已設為開啟。 🖝 設定 - HDMI連結 - HDMI連 結 第73頁

1 按下 🕅 鈕,然後選擇 裝置連接。 顯示裝置連接畫面。	2	使用 HDM 的裝置。	们連結功能,	選擇您要打	喿作
裝置的左邊有青色圖示表示已透過 HDMI 連結完成連結。 如果裝置名稱無法判斷,則此欄位會保留 空白。		[裝置連接] 項型 (3錄影機1 (3播放器1	名稱 BH-XXX DWR-XXX	來遼 ●HDMI1 HDMI2	1
• 如果纜線不符合 HDMI 標準,則無法進行操	作。	■ AV系統 【336 返回 【	YSP-XXX SJ 選擇 Encerate)	HDM12 훈 Menoa 명보	

- 如果纜線不符合 HDMI 標準,則無法進行操作。
- 某些連接的裝置或這些裝置的功能可能無法正常運作,即使他們符合 HDMI CEC 標準。請參閱連 接裝置隨附的説明文件等,以了解詳細資訊。

使用有線 LAN 進行投影

您可透過有線網路將影像傳送至投影機。

若要執行此操作,請將投影機連上網路,然後設定投影機和電腦的網路設定。

完成投影機連接及網路設定後,請從下列網站安裝 Epson iProjection (Windows/Mac)。 您可使用 Epson iProjection 透過網路投影電腦影像。同時從連線至網路的多部電腦投影影像,也可以舉 行動態會議。如需詳細資訊,請參閱 Epson iProjection 操作説明書(Windows/Mac)。

http://www.epson.com

選擇有線網路設定

從網路上的電腦進行投影之前,您必須在投影機上選擇網路設定。

1	按下 Menu 鈕可依	網路 - 至網路配置 的順序顯示選單。
		影像 無線LAN電源 開啓 偏號 網路資訊 - 無線LAN 網路資訊 - 有線LAN 股定 至納路配置 資訊 重設
	·····································	

- Remote 密碼:設定從智慧型手機或平板電腦操作投影機時,要使用的密碼。您最多可以輸入8個英數 字元。
- 顯示區域網路資訊:設定投影機網路資訊的顯示格式。

使用顯示的鍵盤輸入名稱、密碼及關鍵字。按下遙控器上的 <-> <-> (•) (•) 鈕反白 **Willi** 顯示字元,然後按下 🞰 按鈕進行輸入。

選擇**有線LAN**,再按下 🔤 鈕。

3

- 4 視需要選擇基本選項。
 - •如果網路使用 DHCP,請將 DHCP 設為開啟。
 - 如果您沒有使用 DHCP,請將 DHCP 設為關閉,然後輸入投影機的IP地址、子網路遮罩及閘道器地址。

完成設定後,選擇設定完成,再依照螢幕上的指示儲存設定並退出選單。



5

按下遙控器的 [LAN] 鈕。

當您在 LAN 待機畫面上看見正確的 IP 地址時,代表設定完成。

若要避免 LAN 待機畫面或主畫面上顯示 IP 地址,請將 IP 地址顯示設為關閉。
 網路配置 - 有線LAN 第80頁

○ 使用無線 LAN 進行投影

您可透過無線 LAN 從智慧型手機、平板電腦及一般電腦投影影像。 若要透過無線 LAN 進行投影,您必須事先對投影機和連接裝置進行無線網路設定。 使用 Epson iProjection 可透過無線 LAN 進行投影影像。您可使用下列任何方式下載 Epson iProjection, 不過客戶須自行負擔任何相關費用。

- 您可從下列網站下載 Epson iProjection (Windows/Mac)。 http://www.epson.com
- 您可從 App Store 或 Google Play 下載 Epson iProjection (iOS/Android)。

手動選擇無線網路設定

從無線網路進行投影之前,您必須在投影機上選擇網路設定。



2 使用 <--> <->> 鈕選擇開啟,然後按下 🔤 鈕。

8	[無線LAN電源]		
		◎開啓 🥑 □開閉	
Esc 返回	▲▼選擇	Enter 設定	Menu退出

選擇 至網路 配置, 再按下 🞰 鈕。

3



, WWW



-] 若需要手動指派 SSID,請選擇 SSID 以輸入 SSID。此外,請在安全性選單中進行安全性] 設定。☞ 第66頁 8

9

10

1

3

視需要指派 IP 地址給投影機。

- 若您的網路使用 DHCP,請選擇 IP設定,將 DHCP 設定設為開啟。
- 如果您沒有使用 DHCP,請選擇 IP設定,將 DHCP 設定設為關閉,然後輸入投影機的IP地址、子網路遮 罩及開道器地址。



完成投影機的無線設定後,您必須在連接的裝置上進行無線設定。接著啟動網路軟體,透過無線網路將影像傳送至您的投影機。

若要避免 SSID 及 IP 地址顯示在 LAN 待機畫面或主畫面上,請將 SSID顯示 及 IP地址顯示設為關閉。 ☞ 網路 - 至網路配置 - 無線LAN 第79頁

選擇電腦的無線 LAN 設定

在連接至投影機前,請在電腦上選擇正確的無線網路。

在 Windows 中選擇無線網路設定

若要存取無線工具程式軟體,請按兩下 Windows 工作列上的網路圖示。

2 當在進階連接模式中進行連接時,請選擇投影機要連接之網路的網路名稱 (SSID)。

按一下**連線**。

在OSX中選擇無線網路設定

按一下畫面頂端選單列上的 AirPort 圖像。

2 在進階連接模式中進行連接時,請確定已開啟 AirPort 並選擇投影機要連接之網路的網路名稱 (SSID)。
設定無線網路安全性
您可設定在無線網路上使用投影機的安全性。請根據網路所使用的設定,設定下列其中一個安全性選項: • WPA2 安全性 • WPA/WPA2 安全性
1 按下 Menu 鈕可依網路 - 至網路配置 - 安全性的順序顯示選單。
2 選擇符合您網路設定的安全性設定。 [g全性] ◎ @ WPA2-PSK ③ ◎ WPA/WPA2-PSK ④
3 完成設定後,選擇 設定完成 ,再依照螢幕上的指示儲存設定並退出選單。
在 Epson iProjection (iOS/Android) 中投影
您可在畫面上顯示 QR 碼,並使用 Epson iProjection 應用程式 (V1.3.0 或更新版本) 從智慧型手機或平板 電腦輕鬆投影資料。
 您可從 App Store 或 Google Play 免費下載 Epson iProjection。與 App Store 或 Google play 進行通訊所產生的任何費用概由客戶自行負擔。 在快速連接模式中使用 Epson iProjection 時,建議您進行安全性設定。 第66頁
1 按下 Menu 鈕可依網路 - 無線LAN電源的順序顯示選單。
2 使用 ↔ ↔ 鈕選擇 開啟 ,然後按下 ☞ 鈕。 [無緣LAN電源] □開閉 □開閉 □開閉 [國返回 []]][注 [][]][注 [][]][]][]][]][]][]][]][]][]][]][]][]][
3 顯示 至網路配置 - 基本 - 顯示區域網路資訊 選單。

4	使用 🕰 🐨 鈕選擇文字及 QR 碼,然後按下 🞰 鈕。
5	按下遙控器上的 △N 鈕,或在投影機的網路選單中選擇顯示 QR 碼,以顯示 QR 碼。 ● 如果您按下 Home 鈕,您也可以從主畫面顯示 QR 碼。 ● 第26頁 ● 如果投影機目前透過網路接收影像信號,即使按下 △N 按鈕,也不會顯示 QR 碼。請 從網路選單選擇顯示 QR 碼,以顯示 QR 碼。 ● 若要隱藏 QR 碼,請按下 △ 鈕。
6	在智慧型手機或平板電腦中啟動 Epson iProjection。
7	使用 Epson iProjection 讀取投影的 QR 碼。 從屏幕的正面讀取 QR 碼,使 QR 碼對準掃描框。若距離屏幕過遠,可能會無法讀取 QR 碼。 完成連接後,前往 並選擇內容選單,然後選擇您要投影的檔案。
	使用智慧型手機進行操作 (遙控功能)
透過 輕按 輕按	b使用 Epson iProjection,您可從智慧型手機或平板電腦操控投影機。 Epson iProjection 中的

當 Remote 密碼已設定時,您必須輸入密碼。密碼經過辨識後,下次就無需重新輸入。



按鈕		功能
1		顯示選單。

	按鈕	功能
2	ل	開啟或關閉投影機電源。
3	HDMI1 HDMI2 PC LAN Wireless HD	變更為每個輸入埠的影像。 ☞ 第25頁
4	Picture Quality Presets	依照螢幕上的指示設定影像品質。
5	Memory >	儲存、載入、消除或重新命名記憶。 🖝 第40頁
6	HDMI Link	開啟或關閉 HDMI連結。 ☞ 第59頁
7		當 HDMI連結設為開啟時,您可執行播放、停止、向前快轉、倒轉、下一章、上一章及暫停等操作。
8	Image	設定 顏色模式、畫面補插、影像增強、色溫、伽瑪係數、 RGBCMY、鏡頭光圈、耗電量及自動光圈。
9	30 3D	指定 3D 顯示、3D 格式、3D 深度、對角屏幕尺寸及 3D 亮度。
10	Lens	調整聚焦、縮放及鏡頭移動。您也可登錄鏡頭位置(記憶功能)或 顯示測試圖樣(圖樣功能)。
11	Settings	指定 外觀、影像處理、梯形修正、全部重設、記憶重設、重設 鏡頭位置、鏡頭移動、縮放、聚焦、測試圖樣。
12		當 HDMI連結設為開啟時,您可調整音量。
13	R	當 HDMI連結設為開啟時,您可暫時開啟/關閉影像及音頻。 ☞ 第31頁
14	.	開啟觸控板畫面。 您可透過觸碰觸控板操作配置選單。
15	XXXXXXX V	選擇您要控制的投影機。

🖸 配置 選單功能

配置 選單操作

在 配置 選單上,您可以進行信號、影像、輸入信號等等的調整與設定。

り 按 Menu 鈕。 <u>遙控器 操作面板</u> ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓	4 使用 → → → → → → → → → → → → → → → → → → →
2 使用 金金子 鈕選擇左邊的上層 選單,然後按 me 鈕確認選擇。 選擇左邊的上層選單時,右邊的子選單隨 即變更。 "」 "」 " " ····························	● B茶 ● B茶 ● B茶 ● B茶 ● B茶 ● B茶 ● B茶 ● B茶 ● BAC ● BAC ● Bac
夏 使用 金 金 鈕選擇右邊的子選 單,然後按 @ 鈕確認選擇。 影響 電磁 認識 提。 影響 電磁 電影 選擇 1 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個	



對於使用調整列調整的項目 (例如,亮度級數),您可以在顯示調整畫面時按 Default 鈕,讓調整 值回到其預設值。

配置 選單表

若沒有影像輸入信號,您即無法在配置選單中調整與**影像**或**信號**相關的項目。請注意,**影像、信號及** 資訊顯示的項目,會根據目前投影的影像信號而有不同。

影像選單

功能	選單	/設定	説明
顏色模式	動態、明亮劇院、自然 動態、3D劇院	、劇院、數位劇院、3D	根據您的環境與投影的影像來選擇顏色 模式。 第32頁
亮度			影像太暗時,調整亮度。
對比度			調整影像中光亮和陰影的對比度。增加 對比度,影像會變得很生動。
顏色深淺			調整影像的顏色深淺。
色調			調整影像的色調。
清晰度			調整影像清晰度。
色溫	色溫		調整影像的色調。影像色調高的值會偏 藍,而色調低的值會偏紅。
	皮膚色調	0	調整皮膚色調。設為正值,影像會變得 較綠;而設為負值,則會變得較紅。
	自定		減少或增加每個R、G以及B的顏色調整。
	伽瑪	調整級數、紅、綠、 藍、亮度	在所選調整級數中調整紅色、綠色、藍 色及亮度。
畫面補插*1	關閉、低、一般、高		調整影像移動的流暢度。
影像增強 ^{*2}	4K 增強	開啟、關閉	您可以雙倍解析度進行投影。
	影像預設模式	關閉、預設1至預設5	選擇事前準備的設定作為 躁訊抑制、 MPEG 躁訊抑制、超解像及細節增強的 設定。
	躁訊抑制		調整影像的粗糙度。
	MPEG 躁訊抑制		使畫質粗糙的 MPEG 格式影像變平滑。
	超解像	細線調整、柔焦細節	調整複雜影像和背景的增強量。
	細節增強		建立有更顯著紋理和材質感的影像。

功能	選單/設定			説明	
高級	伽瑪係數		2、1、0、 定 ^{*3} 、重設	-1、-2、自	執行伽瑪係數調整。您可選擇原始值或 使用自訂值進行調整。 ☞ 第39頁
	RGBCMY	R/G/B/C/M/Y	色相、飽和 度、明亮度		調整每個 R、G、B、C、M 以及 Y 顏色的 色相、飽和度與明亮度。
	去交錯		關閉,視頻,電影/自動		(下列情況才可以設定此項:影像處理設為良好;或接收480i、576i或1080i信號輸入來自 HDMI1或 HDMI2埠,或來自WirelessHD。)
					使用適用於影像信號的方式,將信號從 隔行 (i) 轉換為逐行 (p)。
					 開閉:適用於動態影像。 視頻:適用於觀看一般視頻影像。 電影/自動:執行電影、電腦圖形和動畫 輸入信號的最佳轉換。
	鏡頭光圈				使用鏡頭光圈調整進入鏡頭的光線量, 可調整影像的對比度。
耗電量	高, 中, ECO		1		您能夠將燈泡亮度設為三種設定中的一種。 如果投影的影像太明亮,請選擇 ECO。 選擇 ECO 時,在投影期間耗電量會減 少,而且會減低風扇旋轉噪音。
自動光圈	關閉、一般	と、高速 率			您可以變更亮度調整,跟蹤顯示影像的 亮度的變化。 🖝 第35頁
重設	是、否				將在目前顏色模式中設定的 影像 調整值 重設為預設設定。

*1僅限輸入 HDMI1、HDMI2、WirelessHD 影像信號時。

*2僅限輸入 HDMI1、HDMI2、WirelessHD 或 PC 影像信號時。 *3 每一種輸入來源或顏色模式類型的設定,都會予以儲存。

信號選單

輸入的信號為 LAN 影像時,無法設定信號選單。

功能	選單/設定		説明
3D 設定*1	3D 顯示	自動、3D、2D	若要觀看 3D 影像,請將此設為自動或 3D。 ☞ 第42頁
	3D 格式	並列、上下	設定輸入信號的 3D 格式。
	3D 深度	-10 至 10	設定 3D 影像的深度。
	對角屏幕尺寸	60 至 300	設定 3D 影像的投影大小。將此調整為實際大小,即可達到最佳的 3D 效果。
	3D 亮度	低、中、高	設定 3D 影像的亮度。
	反向 3D 眼鏡	是、否	反轉 3D 鏡片上的左/右遮板與左/右影像的同步 計時。若 3D 效果沒有正確顯示,請啟用此功 能。
	3D 觀看通知	開啟、關閉	將觀看 3D 內容時顯示的通知開啟或關閉。
外觀*2	自動*1、一般、全屏 *3、水平壓縮*3	之、縮放、橫向壓縮	選擇外觀模式。 ☞ 第33頁
功能	選單	/設定	説明
---------------------------	--------------------	---------------------------------	--
跟蹤*2 *4	會根據輸入信號而改	攻變 。	影像出現垂直條紋時,請調整電腦影像。
同步*2 *4	0至31		電腦影像出現閃爍、模糊不清或干擾時,請調 整影像。
			 調整亮度、對比度或清晰度可能會造成閃爍或 模糊不清。 在完成跟蹤調整後,您可在調整同步時建立更 鮮豔的影像。
位置*2 *4			部分影像無法顯示時,向上、下、左、右調整 顯示位置,以便投射完整的影像。
自動設定*4	開啟、關閉		設定每當變更輸入信號時是否要自動調整影 像。啟用時,跟蹤、位置與同步會自動設定。
Overscan ^{*1 *2}	自動、關閉、4%和	8%	變更輸出影像比 (所投射影像的範圍)。
			 關閉、4%、8%:設定影像的範圍。當設為關閉時,會投影整個影像範圍。視影像信號而定,您可能會注意到影像上下的躁訊。 自動:依輸入信號自動設為關閉或8%。
色彩空間*1	自動、BT.709、BT.2020		設定色彩空間的轉換系統。
動態範圍*1	動態範圍	自動、SDR、 HDR10、HLG	可讓您變更影像的暗部和亮部範圍。
	信號狀態	-	顯示影像信號。
	HDR10 設定	1至16	可讓您變更HDRPQ方法中動態範圍的PQ曲線。
	HLG 設定	1至16	可讓您變更 HDR HLG 方法中動態範圍的 HLG 曲線。
高級	視頻範圍*1 *2	自動、有限 (16-235)、完整 (0-255)	當設為 自動時,會自動偵測並設定 HDMI1 或 HDMI2 埠的 DVD 輸入信號視頻水平。 如果發生曝光不足或過度曝光的情形,請設為 自動,將投影機的視頻水平設定為符合 DVD/ Blu-ray 光碟播放器的視頻水平。您的播放器可 能設為一般(有限)或擴展(完整)。
	EDID ^{*5}	一般、已擴展	可讓您變更 EDID 設定。 一般支援 3840 x 2160 30Hz 信號, 已擴展支援 3840 x 2160 60 Hz 信號。
	影像處理	良好、快	提升高速投影影像的回應速度,例如遊戲。
重設	是、否		重設 對角屏幕尺寸、3D 觀看通知及外觀 以外的所有 信號 設定。

*1 僅限輸入 HDMI1、HDMI2、WirelessHD 影像信號時。

*2每一種輸入來源或信號類型的設定都會予以儲存。

*3僅限EH-TW9400W/EH-TW9400。

*4僅限輸入PC影像信號時。

*5 僅限輸入 HDMI1 或 HDMI2 影像信號時。

設定選單

功能	選單	/設定	説明
梯形修正	梯形修正	-60 至 60	修正梯形失真。 🖝 第31頁
空白			以空白覆蓋部分影像(黑色畫面)。您 可設定影像的頂邊、底邊、左側或 右側。
HDMI連結	裝置連接	-	顯示從 HDMI1 或 HDMI2 埠,或從 WirelessHD [*] 連結的裝置清單。
	HDMI連結	開啟、關閉	啟用或停用 HDMI連結功能。
	音頻輸出裝置*	AV 系統、WiHD 發射器 (Optical)、WiHD 發射器 (HDMI)	選擇輸出音頻的裝置。 ☞ 第59頁
	電源打開連結	關閉, 雙向, 設備-> PJ, PJ - >設備	電源開啟時,設定連結功能。●將操作連結至連接的裝置並開啟投 影機時,請選擇雙向或設備->PJ。●將投影機的電源連結至連接的裝置時,請選擇雙向或PJ->設備。
	電源關閉連結	開啟、關閉	設定當投影機關閉電源時是否要關 閉連接的裝置。
	連結緩衝	開啟、關閉	如果 HDMI連結沒有正常運作,您可 藉由變更設定改善情況。
WirelessHD*	連線的裝置	-	顯示可連接 WirelessHD 裝置的 MAC 地址。
	WirelessHD	開啟、關閉	啟用或停用 WirelessHD 功能。
	視頻接收	親頻接收 100 % 00000000000000000000000000000000	指示與 WirelessHD Transmitter 進行 連線的狀態。連線時,值測到發射 器會顯示。
	重設	是、否	將 WirelessHD 設定重設為其預設 值。 請注意,即使您重設投影機,也不 會重設 WirelessHD Transmitter 設定。

功能	選單	/設定	説明
鎖定設定	鏡頭鎖定	開啟、關閉	設為 開啟 時,聚焦、縮放與鏡頭移 動設定都會鎖定於其目前設定。 如果您在 鏡頭鎖定 設為 開啟 時按 □Lens 鈕,
	童鎖	開啟、關閉	這樣會鎖定投影機操作面板上的 一 鈕,防止兒童不小心開啟投影機電 源。鎖定時,只要按住 一 鈕大約 三秒,您便可以開啟電源。您仍然 可以使用 一 鈕關閉裝置,也可以 像平常一樣使用遙控器進行操作。 如果變更,在關閉投影機電源且冷 卻程序完成後,此設定才會生效。 請注意,即使 童鎖 設為 開啟,如果 將 直接打開電源設為 開啟,投影機 仍會在連接電源線時開啟。
	操作鎖定	全部鎖定、部分鎖定、 關閉	全部鎖定 :停用所有投影機按鈕。 部分鎖定:停用 ○ 鈕以外的所有 投影機按鈕。 如果在投影機鎖定時按下按鈕,畫 面上會顯示 ♀。若要解除鎖定,請 按住操作面板上的 ○ 鈕至少7秒。
			如果變更,此設定會在您關閉配置 選單後啟用。
用戶鈕	良好/快、3D顯示、耗電量 *	量、資訊、WiHD 視頻接收	選擇配置選單項目,指派給遙控器 上的 User 鈕。按下 User 鈕後, 指定的選單項目選擇/調整畫面會顯 示,以進行單鍵設定/調整。
記憶	載入記憶	Memory1 至Memory10	載入在保存記憶中儲存的設定以調 整影像。
	保存記憶	Memory1 至Memory10	將影像中所作的設定儲存至記憶。
	刪除記憶	Memory1 至Memory10	消除已儲存的記憶。
	重新命名記憶	Memory1 至Memory10、 預設值、DVD、VCR、 SDTV、HDTV、劇院、運 動、音樂、Anime、遊 戲、自定	變更已儲存的記憶名稱。
	載入鏡頭位置	Memory1 至Memory10	載入在儲存鏡頭位置中建立的設定, 可讓您調整鏡頭位置。
	儲存鏡頭位置	Memory1 至Memory10	登錄透過鏡頭調整功能所建立之縮 放、聚焦鏡頭移動及空白的調整值, 作為鏡頭位置。
	刪除鏡頭位置	Memory1 至Memory10	刪除登錄的鏡頭位置。
	重新命名鏡頭位置	Memory1 至Memory10	變更鏡頭位置的登錄名稱。
重設	是、否		重設 音頻輸出裝置、電源打開連結、 電源關閉連結、連結緩衝、用戶鈕 及記憶以外的所有設定。

*僅限EH-TW9400W/EH-TW8400W。

擴展選單

功能		選單/設	 定	説明	
主畫面	主畫面自動顯示	開啟、關閉	開啟、關閉 選擇是否要在投影機開啟 示主畫面。當投影機開啟 選來源為影像信號,將不 畫面。		
	自訂功能1	耗電量、自	動光圈、梯形修正、資	選擇指派至主畫面的功能。	
	自訂功能 2	耐			
顯示	選單位置	-		設定要顯示選單的位置。	
	訊息	開啟、關閉]	設定是否顯示下列訊息 (開啟或關 閉)。	
				 影像信號、顏色模式及長寬比的項目名稱。 沒有輸入影像信號或偵測到不支援的信號時,如果內部溫度提升。 	
	顯示背景	黑、藍、樗	『識	選擇沒有影像信號輸入時的畫面狀 態。	
	啟動畫面	開啟、關閉]	設定投影開始的時候是否要顯示啟 動畫面(開啟或關閉)。如果變更,在 關閉投影機電源且冷卻程序完成後, 此設定才會生效。	
	待機確認	開啟、關閉]	設定是否要顯示待機確認訊息(開啟 或關閉)。 ← 第27頁	
	面板合光調整	-		☞ 第77頁	
	顏色均匀度	顏色均匀 度	開啟、關閉	啟用或停用顏色均匀度。	
		調整級數		從白色到灰色一直到黑色,共有八 級。您可以單獨調整每一級。	
		啟動調整	紅、綠、藍	開始進行顏色均匀度調整。	
		重設	是、否	將顏色均匀度的所有調整與設定, 重設為其預設值。	
投影方式	前、前/天花板	、後、後/天	花板	取決於投影機安裝的方式來變更此 設定。	

功能		選單/設定	説明
操作	直接打開電源	開啟、關閉	您可以將投影機設定為只要插入電 源線,不需要操作任何按鈕就會開 始投影。 請注意,將此項設為 開啟 時,停電 或電力中斷後,電源線仍插入投影 機;若電源恢復,將會開始投影。
	睡眠模式	開啟、關閉	若超過設定的時沒有輸入信號,則 投影機會自動關閉,並進入待機模 式。待機模式時,按下遙控器上的 ① 鈕或操作面板上的 ② 鈕,可以 開始投影。
	睡眠模式時間	1至30	設定睡眠模式的間隔。
	照明	開啟、關閉	在黑暗的房間中觀賞電影時,如果 操作面板上指示燈的燈光干擾到您, 請將此項設為 關閉 。
			設為關閉時,WiHD發射器指示燈於 待機狀態下也會熄滅。
	啟動線路	關閉、電源、横向壓縮*1 開啟、關閉*2	設定啟動線路功能,將投影機的打 開電源狀態等傳輸至外部裝置。 設為 開閉 時,不會從 Trigger Out 埠 輸出任何電壓。 設為 開啟或電源時 ,投影機的電源 開啟,便會從 Trigger Out 埠輸出電 壓。 如果變更此設定,新設定將在下次 打開投影機的電源時生效。 對於 橫向壓縮 ,當投影機的電源開 啟,而且 外觀 設為 橫向壓縮 或 水平 壓縮,便會從 Trigger Out 埠輸出電 壓。
			如果變更此設定,新設定將在下次 打開投影機的電源時生效。
	高海拔模式	開啟、關閉	如果您在海拔超過1500公尺以上的 地方使用投影機,請將此項設為開 啟 。
待機模式	通訊關閉、通訊	、開啟	通訊開啟表示投影機處於待機模式 時,可透過網路監控投影機。
語言	-		選擇顯示語言。
重設	是、否		重設記憶、投影方式、高海拔模式、 待機模式,及語言以外的所有擴展 設定。

*1 僅限EH-TW9400W/EH-TW9400。

*2僅限EH-TW8400W/EH-TW8400。

面板合光調整選單

	選單/設		説明	
面板合光調整	面板合光調整	開啟、關閉		啟用或停用面板合光調整。
	選擇顏色	R丶В		選擇要修正的顏色。
	圖案顏色	R/G/B, R/G, G/B		選擇用於修正的圖案。
	啟動調整	-		啟動面板合光調整。 🖝 第99頁
	記憶	載入面板合光 調整	Memory1 、 Memory2、 Memory3	使用儲存面板合光調整功能,載入 儲存的設定。
		儲存面板合光 調整	Memory1 、 Memory2 、 Memory3	將面板合光調整中所作的設定儲存至記憶。
		消除面板合光 調整	Memory1 、 Memory2 、 Memory3	消除使用面板合光調整功能登錄的 記憶。
		重新命名面板 Memory1、 合光調整 Memory2、 Memory3		重新命名面板合光調整記憶。
	重設	是、否		重設修正值。

網路選單

功能	選單/設定	説明
無線LAN電源	開啟、關閉	設定是否要使用無線 LAN 電源 (開啟或開閉)。
網路資訊- 無線LAN	-	顯示下列網路設定。 連接模式 無線LAN系統 天線高度 投影機名稱 SSID DHCP IP地址 子網路遮罩 開道器地址 MAC地址 匾碼
網路資訊 - 有線LAN	-	顯示下列網路設定狀態資訊。
顯示 QR 碼	-	使用 QR 碼顯示投影機的網路資訊。
至網路配置	-	顯示網路設定畫面。 🖝 第78頁

操作 網路 選單的注意事項

基本操作如同使用 配置 選單。

不過,完成時務必選擇設定完成選單,以儲存您的設定。

基本	***	ah 80. cha					
無線LAN	儲仔網	路設定。					
安全性							
其他							
重設							5
設定完成	0						Esc
▲▼選擇	Enter確認						
		儲存設定	並退出	網路	選單	o	

退出 網路 選單而不儲存設定。



否:

取消: 繼續顯示 網路 選單。

軟體鍵盤操作

是:

在網路選單中,軟體鍵盤會在需要輸入數字及字元時出現。按下遙控器上的
→ ()) 或操作面板上的 → 選擇按鍵,然後按下 鈕輸入。按下 Finish 可確認輸入,按下 Cancel 則取消輸入。

[投	影材	人名	稱]												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			#	\$	Backsp	Del
A	B	C	D	Ε	F	G	H	I	J	*				+	→
K	L	H	N	0	Ρ	Q	R	S	0	*	+	()	Space	AllDe
(CA	PS	Т	U	۷	W	X	Y	Z		1	:	SY	H1)	Cancel	Finis
	50				0	2 13			6	ter	07				

CAPS 鍵:

SYM1/2 鍵:

切换符號鍵。

基本選單

功能	選單/設定	説明
投影機名稱	最多 16 個英數字元	輸入用以辨識網路投影機的名稱。
PJLink密碼	最多 32 個英數字元	使用相容的 PJLink 軟體,設定在控制投影機時要使用的密碼。 🖝 第102頁
Remote 密碼	最多8個英數字元	設定從智慧型手機或平板電腦操作投影機時,要使用的密 碼。
顯示區域網路資訊	文字及 QR 碼、文字	設定投影機網路資訊的顯示格式。

無線LAN選單

功能	選單/設定	説明
連接模式	快速,進階	決定無線 LAN 的連接方式。 快速:使用 Epson iProjection 可讓您直接使用無線通訊連 接智慧型手機、平板電腦或一般電腦。投影機會變成簡易 存取點。(請確定連接至投影機的裝置數量保持在六部以 內。)如果連線裝置的數量超過此數量,投影影像可能需要 較長的更新時間。 進階:可讓您透過無線網路存取點連接至多部智慧型手 機、平板電腦或一般電腦。
頻道	1ch, 6ch, 11ch	(當 連接模式 設為 快速 時,才可設定此項。) 選擇無線 LAN 所用的頻寬。
SSID	最多 32 個英數字元	(當 連接模式 設為 進階 時,才可設定此項。) 輸入 SSID。要為投影機所加入的無線 LAN 系統提供 SSID 時,輸入 SSID。
搜尋存取點	搜尋檢視	(當連接模式設為進階時,才可選擇此項。)
		搜尋可用的無線網路存取點。
		 ■ 表示目前連接的存取點。 → 表示已設定安全性的存取點。 若選擇具有安全性的存取點,會出現安全性選單。 ● 第79頁
IP設定 (党 迪按档子 設為 進礎	DHCP	設定是否要使用 DHCP (開啟或關閉)。如果設為 開啟 ,您無 法設定其他地址。
(语理按模式 武為 建阳 時,才可設定此項。)	IP地址	輸入投影機的 IP 地址。 下列 IP 地址無法使用。 0.0.0.0、127.x.x.x、224.0.0.0 至 255.255.255.255 (其中 x 為 0 至 255 的數字)
	子網路遮罩	輸入投影機的子網路遮罩。 下列子網路遮罩無法使用。 0.0.0.0、255.255.255.255
	閘道器地址	輸入投影機的閘道器地址。 下列閘道器地址無法使用。 0.0.0.0、127.x.x.x、224.0.0.0至255.255.255.255 (其中 x 為 0 至255 的數字)
SSID顯示	開啟、關閉	設定是否要在 LAN 待機畫面及主畫面上顯示 SSID (開啟或 關閉)。
IP地址顯示	開啟、關閉	設定是否要在 LAN 待機畫面及主畫面上顯示 IP 地址 (開啟 或關閉)。

安全性選單

功能	選單/設定	説明
安全性	否, WPA2-PSK, WPA/ WPA2-PSK	設定安全性。 在 快速 中可選擇 WPA2-PSK。在 進階 中可選擇 WPA2-PSK/ WPA/WPA2-PSK。
密語	8至32個半形英數字元	輸入密語。 建議定期變更密語,以確保安全。

有線LAN 選單

功能	選單/設定	説明
DHCP	開啟、關閉	設定是否(開啟/關閉)使用DHCP。如果設為開 啟,您無法設定其他地址。
IP地址	0至255的數字	輸入指派給投影機的 IP 地址。 您可在地址的各欄位中從 0 到 255 之間輸入任 一數字。但是,以下的IP位址不能使用。 0.0.0.0、127.x.x.x、224.0.0.0至 255.255.255 (其中 x 為 0 至 255 的數字)
子網路遮罩	0至255的數字	輸入投影機的子網路遮罩。 您可在地址的各欄位中從0到255之間輸入任 一數字。但是,以下的子網路遮罩不能使用。 0.0.0.0、255.255.255.255
閘道器地址	0至255個字元	輸入投影機的開道器 IP 地址。 您可在地址的各欄位中從 0 到 255 之間輸入任 一數字。但是,以下的開道器地址不能使用。 0.0.0.0、127.x.x.x、224.0.0.0至 255.255.255.255 (其中 x 為 0 至 255 的數字)
IP地址顯示	開啟、關閉	設為關閉可防止 IP 地址顯示在網路資訊 - 有線 LAN 畫面。

其他選單

功能	選單/設定	説明
PJLink 通知	開啟、關閉	若要使用 PJLink 的通知功能,請選擇 開啟 。
已通知 IP 位址	0至255的數字	使用 PJLink 通知功能輸入用於接收投影機操作 狀態通知的電腦 IP 地址。 您可輸入 0 至 255 之間的數字。下列 IP 地址無 法使用。 127.x.x.x、224.0.0.0 至 255.255.255 (x 為 0 至 255 的數字)
AMX Device Discovery	開啟、關閉	若要允許投影機由 AMX Device Discovery 進行 偵測,請將此設為 開啟 。若並非連接至 AMX 或 AMX Device Discovery 控制器所控制的環境, 則將此設為 關閉 。
Control4 SDDP	開啟、關閉	當您想讓投影機被Control4 SDDP值測到時,請 將此設為 開啟 。若並非連接至 Control4 或 Control4 SDDP 控制器所控制的環境,則將此 設為 關閉 。

重設選單

功能	説明
重設網路設定。	您可以將網路的所有調整值重設回其預設值。

資訊選單

功能	選單/設定	説明
投影機資訊	燈時	顯示累計的燈泡使用時間。
	來源	顯示目前輸入來源。
	輸入信號	顯示目前輸入來源的輸入信號設定。
	解析度	顯示解析度。
	掃描模式	顯示掃描模式。
	刷新率	顯示刷新率。
	3D 格式	顯示 3D 投影期間輸入信號的 3D 格式 (畫面集合、並列或 上下)。
	同步資訊	顯示影像信號資訊。 在客戶服務時,可能需要提供此資訊。
	色彩深度	顯示色彩深度及色差。
	色彩格式	顯示色彩空間及動態範圍的資訊。
	狀態	投影機上所發生的錯誤的相關資訊。 在客戶服務時,可能需要提供此資訊。
	序號	顯示投影機的序號。
	Event ID	會顯示應用程式錯誤記錄。 ☞ 第91頁
版本	Main	顯示投影機的韌體版本。
	影片2	

重設選單

功能	説明
燈時重設	將累計燈時使用時間重設為OH。更換燈泡時重設。
記憶重設	將記憶的所有項目重設回其預設值。
重設鏡頭位置	重設使用儲存鏡頭位置功能,儲存的所有設定。
全部重設	將 配置 選單中所有項目重設回其預設值。 下列調整值不會重設為其預設值:記憶、面板合光調整、顏色均匀度、燈時、語言及網路設定。

解決故障問題

判讀指示燈

您可從投影機操作面板上的閃光或亮燈 ⊍、□□、↓與☆,查看投影機的狀態。



請參照下表查看投影機的狀態,以及如何修復指示燈所指出的問題。

錯誤/警告發生時的指示燈狀態

■ :點亮 📗 :閃爍 📲 :保持狀態 🗌 :熄滅

指示燈	狀態	修復
	更換燈泡	需要更換燈泡。請盡快更換新燈泡。 ☞ 第96頁 如果您繼續使用此狀態中的燈泡,燈泡可能會碎裂。
(藍色)/(橘色)		
	高溫警告	您可以繼續投影。如果溫度再升高的話,投影會自動停止。
		 如果投影機安裝在牆壁旁邊,請確認牆壁與投影機的排氣口 之間的距離至少20公分。
(藍色)/(橘色)		 如果空氣濾網堵塞,請進行清潔。 第93頁 請確定沒有任何物品阻塞進氣口周圍區域,且進氣口周圍溫
		度不會太高。 🖝 第108頁

指示燈	狀態	修復
	內部異常	投影機功能失常。 從電源插座上拔下電源線,並與經銷商或最近的 Epson 維修 中心聯繫。 🖝 Epson投影機聯繫清單
(藍色)/(橘色)		-
	風扇異常	
	感應器異常	
(藍色)/(橘色)		
□ ·次· ↓	Cinema Filter 錯誤	
	自動光圈異常	
(藍色)/(橘色)		
	電源異常(鎮流器)	
(藍色)/(橘色)		
	燈泡異常	燈泡有問題,或者無法開啟電源。
	燈泡故障	 · 拔下電源線,然後檢查燈泡是否破裂。 ☞ 第96頁 如果燈泡未破,請重新裝上燈泡,然後開啟電源。 加里重新裝上燈泡沒有解決問題,或老燈泡破裂,薄從電源
(監色)/(橘色)		插座上拔下電源線,並與經銷商或最近的 Epson 維修中心聯 繫。 ● Epson投影機聯繫清單
		• 檢查燈泡蓋是否正確關上。
		 如果空氣濾網堵塞,請進行清潔。 ● 女 1500 公尺或更真的海拔使田投影機時, 著將真海拔增子
		設定為開啟。 ☞ 擴展 - 操作 - 高海拔模式 第75頁
	高溫異常	內部溫度太高。
	(過熱)	• 燈泡自動關閉,停止投影。等待約5分鐘。風扇停止後,拔
		 下電源線。 ● 加果投影機安裝在牆壁旁邊,請確認牆壁與投影機的排氣口
(監色)/(憰色)		之間的距離至少20公分。
		 如果空氣濾網堵塞,請進行清潔。 ☞ 第93頁 → 速確空沒有任何物品因塞進氣口用園區域,日進氣口用園洞
		度不會太高。 ● 第108頁
		 如果將電源重新開啟後,並未清除問題,請停止使用投影機,並從電源插座上拔下電源線。與經銷商或最近的 Epson 維修中心聯繫。

正常操作期間的指示燈狀態

▌ :點亮 ║ :閃爍 □ :熄滅

指示燈	狀態	修復
	待機條件	按下遙控器上的 ① 鈕或操作面板上的 ^① 鈕後,一下子就 會開始投影。
U U	正在進行暖機	暖機所需時間約30秒。 投影機正在暖機時,會停用關閉電源操作。
└──┘ <mark>,</mark> (藍色)	正在進行冷卻	投影機正在冷卻時,會停用所有操作。冷卻完成時,投影機 會進入待機狀態。冷卻期間,若因為任何原因而中斷電源線, 請等候燈泡充分地冷卻(大約10分鐘),重新連接電源線,然 後按下遙控器上的 ① 鈕,或操作面板上的 ② 鈕。
	正在進行投影	投影機正常操作中。
(藍色)		

] • 正常操作情況下, ↓ 和 ☆ 指示燈會關閉。

• 當照明功能設為關閉時,正常操作情況下,所有指示燈會關閉。☞ 擴展-操作-照明 第75頁

當指示燈未能提供幫助時

檢查問題

查看下表是否提及您的問題,並進入適當的頁面,以取得處理該問題的資訊。

	問題。這個的意思。	頁面
與影像有關的問題	沒有影像出現。	第85頁
	不能投影,投影區域呈現全黑、全藍顏色等。	
	從電腦投影的移動影像未能投影。	第85頁
	顯示 "不支援。"	第85頁
	顯示" 無信號 "。	第86頁
	影像模糊或失焦。	第86頁
	影像失真或扭曲。	第86頁
	影像被截斷(過大)或縮小,或僅投射部分影像。	第86頁
	影像顏色不正確。	第87頁
	整個影像偏紫或偏綠、影像以黑白呈現或顏色暗淡等。*	
	影像一片黑暗。	第87頁
	投影自動停止。	第87頁
投影開始時的問題	投影機無法開機。	第87頁
遙控器的問題	遙控器沒有反應。	第88頁
操作面板的問題	無法在操作面板上進行設定。	第88頁
3D 的問題	無法以 3D 正確投影。	第88頁
HDMI 的問題	HDMI連結沒有作用。	第89頁
	裝置名稱沒有顯示在裝置連接之下。	第89頁

	問題。這些自己的意思。	頁面
WirelessHD 的問題	顯示 "找不到發射器。"	第89頁
	無法投影 WirelessHD 影像。	第89頁
	WirelessHD 中出現干擾、失真或中斷現象。	第90頁
	左半邊或右半邊影像停止投影,或影像重疊。	第90頁
網路問題	無法透過無線 LAN 存取網路。	第90頁
	在網路投影期間,影像出現靜電干擾。	第91頁

*因為監視器與電腦 LCD 螢幕之間的顏色再生方式不同,投影機投影的影像以及監視器上顯示的色調可能會不相符,這是正常現象。

與影像有關的問題

沒有影像出現

檢查	修復
投影機是否開啟?	按下遙控器上的 ① 鈕或操作面板上的 じ 鈕。
電源線是否連接?	連接電源線。
是否已關閉指示燈?	拔下電源線,然後重新連接投影機。 在連線為投影機供電後,確實按下電源按鈕。
是否輸入影像信號?	檢查連接的裝置是否已開啟。從 配置 選單將 訊息 設為 開啟 時,會顯示影像信號訊息。
配置 選單設定是否正確?	將設定全部重設。 🖝 重設 - 全部重設 第81頁
(僅在投影電腦影像信號時)	如果在已經開啟電源時進行連接,將電腦的影像信號轉換成
是否在投影機或電腦已經開啟電源時進行連接?	外部輸出的 Fn 鍵 (功能鍵) 可能無法運作。關閉電腦和投影機,然後再次重新開機。

無法顯示移動影像

檢查	修復
(僅在投影電腦影像信號時)	取決於電腦的規格,電腦設定為同時輸出至外部輸出以及LCD
電腦影像信號是否設定為同時輸出至外部輸出以及 LCD 監視器?	監視器輸出時,可能無法顯示移動影像。 變更此設定,讓影像信號設定為只有外部輸出。 如需了解電腦的規格,請參閱電腦隨附的説明文件。

顯示**"不支援。"**

檢查	修復
(僅在投影電腦影像信號時)	從配置選單中的解析度檢查輸入影像訊號,並檢查它是否
影像信號頻率及解析度與模式有對應嗎?	對應於投影機的解析度。● 貸訊 - 投影機貸訊 第81頁 ● 第104頁

顯示**"無信號"**。

檢查	修復
電纜線連接是否正確?	檢查投影所需的全部纜線是否已確實連接。 🖝 第19頁
是否選擇了正確的影像輸入?	使用遙控器或操作面板上的 ☞ 鈕,變更來源的影像。 ☞ 第25頁
連接的裝置是否開啟?	開啟該裝置。
(僅在投影電腦影像信號時) 映像信號是否向投影機輸出?	變更此設定,讓影像信號設定為外部輸出,而不是只有電腦的LCD 監視器。對於某些機型,當影像信號向外輸出,影像就不會顯示在LCD 監視器上。 如需了解電腦的規格,請參閱電腦隨附的説明文件。
	如果已經開啟投影機或電腦的電源時進行連接,將電腦的影像信號轉換成外部輸出的 Fn 鍵 (功能鍵)可能無法運作。關閉 電腦和投影機,然後重新開機。

影像模糊或失焦

檢查	修復
是否已調整焦距?	調整聚焦。 ☞ 第29頁
投影距離是否在最佳範圍內?	檢查建議的投影範圍。 🖝 第16頁
鏡頭是否結露?	如果投影機突然從寒冷的環境進入溫暖的環境,或環境溫度 突然發生改變,可能會在鏡頭表面形成結露,使映像模糊。 在使用投影機前,請將它放置在室內約1小時。如果投影機 因為結露而潮溼,請關閉投影機、拔下電源線,並放置一陣子。

影像失真或扭曲

檢查	修復
電纜線連接是否正確?	檢查投影所需的全部纜線是否已確實連接。 🖝 第19頁
是否使用延長電纜線?	如果使用延長電纜線,電氣干擾可能會影響這些信號。
(僅在投影電腦影像信號時)	投影機使用自動調整功能,以最佳狀態進行投影。不過,取
是否正確調整同步和跟蹤設定?	決於信號,即使執行目我修止之後,某些信號可能仍無法止 確調整。如果發生此情況,請從配置選單調整 跟蹤和同步
	設定。 ☞ 信號 - 跟蹤/同步 第71頁
(僅在投影電腦影像信號時)	設定電腦,使輸出的信號與投影機相容。 🖝 第104頁
是否選擇正確的解析度?	

部分影像被截斷 (過大) 或縮小

檢查	修復
是否選擇正確的 外觀 ?	從配置選單的 外觀 中,選擇符合輸入信號的外觀模式。 信 號 - 外觀 第71頁
影像位置是否已正確調整?	從 配置 選單調整 位置 設定。 🖝 信號 - 位置 第71頁
(僅在投影電腦影像信號時)	設定電腦,使輸出的信號與投影機相容。 🖝 第104頁
是否選擇正確的解析度?	

影像顏色不正確

檢查	修復
電纜線連接是否正確?	檢查投影所需的全部纜線是否已確實連接。● 第19頁 對於 PC 埠,請確認連接器與纜線埠的顏色相同。● 第19頁
是否正確調整對比度?	從 配置 選單調整 對比度 設定。 🖝 影像 - 對比度 第70頁
是否正確調整顏色?	從 配置 選單調整 高級 設定。 🖝 影像 - 高級 第70頁
(僅在投影視頻裝置影像時)	從 配置 選單調整調整 顏色深淺 和 色調 設定。 一影像 - 顏色
是否正確調整顏色深淺和色調?	深淺/色調 第70頁

影像一片黑暗

檢查	修復
是否正確設定影像亮度?	從 配置 選單調整 亮度 設定。 🖝 影像 - 亮度 第70頁
是否正確調整對比度?	從 配置 選單調整 對比度 設定。 🖝 影像 - 對比度 第70頁
更换燈泡的時間到了嗎?	燈泡即將需要更換時,影像會變暗,色彩品質會變差。發生 這種情形時,請更換新燈泡。 ☞ 第96頁

投影自動停止

檢查	修復
是否啟用 睡眠模式 ?	 若超過設定的時間沒有輸入信號,則燈泡會自動關閉,且投影機會進入待機模式。按下遙控器上的 ① 鈕或操作面板上的 ① 鈕,投影機會從待機狀態中回復。如果不想停用睡眠模式,請將設定變更為關閉。● 擴展-操作-睡眠模式 第75頁

投影開始時的問題

投影機無法開機

檢查	修復
電源是否開啟?	按下遙控器上的 ① 鈕或操作面板上的 じ 鈕。
童鎖是否設為 開啟 ?	從配置選單將 童鎖 設為開啟時,按住操作面板上的 ^① 鈕大 約三秒鐘,或從遙控器執行操作。 ● 設定-鎖定設定-童 鎖 第73頁
觸摸電源線時指示燈時亮時滅?	關閉投影機電源,然後拔下電源線,再重新連接投影機。如 果問題持續,請停止使用投影機,從電源插座上拔下電源線, 並與經銷商或最近的投影機資訊中心聯繫。 ☞ Epson投影機 聯繫清單
是否正確安裝燈泡蓋與燈泡?	若未確實安裝燈泡或燈泡蓋,無法開啟投影機。檢查其安裝 方式。 ☞ 第96頁

遙控器的問題

遙控器沒有反應

檢查	修復
操作遙控器時,遙控器發光部位是否對準投 影機的遙控接收器?	將遙控器對準遙控接收器。並檢查操作範圍。 🖝 第24頁
遙控器是否離投影機太遠?	檢查操作範圍。 ☞ 第24頁
遙控接收器是否受陽光或日光燈強光直射?	將投影機安裝在遙控接收器不會受強光照射的地方。
電池是否電量用盡?是否正確裝入電池?	確定已正確裝入電池,或視需要更換電池。 🖝 第23頁
操作 WirelessHD Transmitter 控制按鈕時, 遙控器是否指向 WirelessHD Transmitter ? (僅限EH-TW9400W/EH-TW8400W)	使用遙控器的 WirelessHD Transmitter 控制按鈕時,確認將遙 控器指向 WirelessHD Transmitter。 🖝 第56頁

操作面板的問題

無法在操作面板上進行設定

檢查	修復
操作鎖定是設為全部鎖定還是部分鎖定?	在配置選單中將操作鎖定設為全部鎖定時,操作面板上的所 有按鈕操作皆會停用;當設定部分鎖定時,僅能使用操作面 板上的 ⁽) 鈕。從遙控器執行操作。 ☞ 設定-鎖定設定-操 作鎖定 第73頁

3D 的問題

無法以 3D 正確投影

檢查	修復
3D 眼鏡是否開啟?	開啟 3D 眼鏡。
3D 眼鏡是否完全充電?	充電 3D 眼鏡。
是否正在投影 3D 影像?	如果投影機投影 2D 影像,或者投影機發生錯誤,導致無法投影 3D 影像,即使戴上 3D 眼鏡,也無法觀看 3D 影像。
輸入影像是否為 3D?	檢查輸入影像為 3D 相容影像。 由於大部分 TV 廣播不包含 3D 格式信號,因此必須手動設定 3D 接收。
3D 顯示是否設為 2D?	如果從配置選單將 3D 顯示設為 2D,即使輸入 3D 影像,投影 機也不會自動變更為 3D。將 3D 顯示設為 3D 或 自動。 ☞ 信 號 - 3D 設定 - 3D 顯示 第71頁
是否正確設定 3D 格式?	除非 AV 裝置的 3D 格式與投影機的 3D 格式 相同,否則可能 無法顯示部分影像。確定投影機的 3D 格式設定符合 AV 裝置 的 3D 格式設定。 (信號 - 3D 設定 - 3D 格式 第71頁
	變更 3D 格式時,請將 3D 顯示設為 3D,然後按下 3D Format 鈕。
是否在接收範圍內觀看?	如果投影機與 3D 眼鏡之間的距離超過 10 m,連線可能會中 斷。請將 3D 眼鏡移至更靠近投影機的地方。

П

檢查	修復
是否正確進行配對?	請參閱 3D 眼鏡隨附的使用説明書並執行配對。
周圍是否有任何造成無線電波干擾的裝置?	同時使用 Bluetooth 通訊裝置、無線 LAN (IEEE802.11b/g) 或微 波爐等頻帶 (2.4 GHz) 的其他裝置時,會發生無線電波干擾、 影像中斷或無法進行通訊。請勿在這些裝置周圍使用投影機。

HDMI 的問題

HDMI連結沒有作用

檢查	修復
是否使用符合 HDMI 標準的纜線?	使用不符合 HDMI 標準的纜線,無法進行操作。
連接裝置是否符合 HDMI CEC 標準?	如果連接裝置不符合 HDMI CEC 標準,即使將它連接至 HDMI 埠也無法操作。請參閱連接裝置隨附的説明文件等,以了解 詳細資訊。 另外,按下 世號 鈕,然後檢查 裝置連接 之下是否可以使用 該裝置。 ☞ 第60頁
電纜線連接是否正確?	檢查 HDMI連結所需的全部纜線是否已確實連接。 🖝 第59頁
放大器或DVD錄影機等的電源是否已開啟?	讓每個裝置處於待機狀態。請參閱連接裝置隨附的說明文件 等,以了解詳細資訊。 如果已連接揚聲器等裝置,請將連接的設備設定為 PCM 輸出。
是否連接新裝置,或者是否變更連接?	如果連接裝置的 CEC 功能必須重新設定,例如連接新裝置或 變更連接時,您必須重新啟動該裝置。
是否連接多個多媒體播放器?	一次最多可連接3部符合 HDMI CEC 標準的多媒體播放器。

裝置名稱沒有顯示在裝置連接之下。

檢查	修復
連接裝置是否符合 HDMI CEC 標準?	如果連接裝置不符合 HDMI CEC 標準,則不會顯示。請參閱連 接裝置隨附的説明文件等,以了解詳細資訊。

使用 WirelessHD 的問題 (僅限EH-TW9400W/EH-TW8400W)

顯示"找不到發射器。"

檢查	修復
WirelessHDTransmitter側的電源開關是否開 啟?	檢查WirelessHDTransmitter的On/Standby指示燈。如果沒有供電,請確認變電器的連接器已確實連接,然後打開電源開闢。可能需要等待一段時間才能收到信號。

無法投影 WirelessHD 影像

檢查	修復
連接隨附 WirelessHD Transmitter 的纜線是 否符合 HDMI 標準?	如果纜線不符合 HDMI 標準,則無法進行操作。

檢查	修復
WirelessHD 是否設為關閉?	從配置選單將 WirelessHD 設為開閉時,無法投影 WirelessHD 輸入信號。將 WirelessHD 設為開啟並按下 WirelessHD ☞ 設定 - WirelessHD - WirelessHD 第73頁
要接收的信號是否位於 WirelessHD 傳輸範 圍內?	查看 WirelessHD 接收器可以通訊的範圍,並在該範圍內觀看。 第54頁
隨附 WirelessHD Transmitter 側的電源開關 是否開啟?	檢查 WirelessHD Transmitter 的 On/Standby 指示燈。如果沒有供電,請確認變電器的連接器已確實連接,然後打開電源開關。
隨附之 WirelessHD Transmitter 的 WirelessHD 指示燈是否沒亮?	WirelessHD 無法與投影機進行通訊。查看 WirelessHD 接收器可以通訊的範圍,並設置在該範圍內。
隨附之 WirelessHD Transmitter 的連結指示 燈是否沒亮?	連接至 WirelessHD Transmitter 的 AV 裝置沒有輸出信號。檢查 AV 裝置和 WirelessHD Transmitter 的纜線是否已確實連接。
投影機及 WirelessHD Transmitter 是否朝向 正確的方向?	設定投影機及 WirelessHD Transmitter ,使兩者相互面對。

WirelessHD中出現干擾、失真或中斷現象。

檢查	修復
要接收的信號是否位於 WirelessHD 傳輸範 圍內?	查看WirelessHD接收器可以通訊的範圍,並在該範圍內觀看。
WirelessHD Transmitter 與投影機之間是否有 任何障礙物?	因為 WirelessHD 會使用聚束電磁波進行通訊,如果有任何人員或物體阻礙了通訊路徑,這樣會對影像有不良影響。請確定在 WirelessHD 傳輸範圍內, WirelessHD Transmitter 與投影機之間沒有任何障礙物。 🖝 第54頁
接收是否太低?	如果傳輸不夠強,則通訊可能會不穩定。 安裝發送器時,請檢查視頻接收狀況,透過移動 WirelessHD Transmitter 或變更其方向,有時候可以提升傳輸的強度。 (一 設定 - WirelessHD - 視頻接收 第73頁
	傳輸強度可能會因為環境不同而有所差異,或者可能不穩定。 檢查視頻接收時,將發射器裝設在顯示值穩定的位置。 ☞ 設 定-WirelessHD-視頻接收 第73頁

左半邊或右半邊影像停止投影[,]或影像重**疊**

檢查	修復
接收是否太低?	安裝發送器時,請檢查視頻接收狀況,透過移動 WirelessHD Transmitter 或變更其方向,有時候可以提升傳輸的強度。

網路問題

無法透過無線 LAN 存取網路

檢查	修復
無線LAN電源是否設為關閉?	在配置選單中將 無線LAN電源 設為 開啟 。如果已設為 開啟 , 請將無線LAN電源設為開閉,然後重新設為開啟。 網路 - 無線LAN電源第77頁

檢查	修復
密語是否正確?	請注意密語有大小寫區分;大寫和小寫字母視為不同字元。 如果忘記密語,請設定新的密語。 ☞ 網路 - 至網路配置 - 安 全性 - 密語 第79頁
是否檢查 Event ID?	檢查 Event ID 號碼並執行下列步驟。 ☞資訊 - 投影機資訊 - Event ID 第81頁 ☞ 第91頁

設定無法使用 Epson iProjection 的遙控器功能進行修改。

檢查	修復
連接的網路裝置是否開啟?	在 待機模式 設為通訊開啟的情況下讓投影機進入待機模式時, 檢查連接的網路裝置是否開啟電源。開啟網路裝置的電源後, 重新嘗試啟動投影機。

在網路投影期間,影像出現靜電干擾

檢查	修復
存取點與連接裝置之間是否存在任何障礙 物?	檢查存取點、行動裝置、電腦與投影機之間是否有障礙物, 並變更位置以改善通訊。
存取點與連接裝置是否相距過遠?	確認存取點、行動裝置、電腦與投影機沒有相距過遠。縮短 相互距離,並嘗試重新連接。
附近是否有任何藍牙裝置或微波爐?	若無線連接速度緩慢或投影影像包含雜訊,請檢查是否受到 藍牙裝置、微波爐等設備的干擾。請移開發出干擾的裝置, 或擴增您的無線頻寬。
是否連接太多裝置?	若連接速度降低,請減少已連接裝置的數量。

關於 Event ID

檢查 Event ID 並執行以下所述的修復方法。如果無法解決問題,請與經銷商或最近的 Epson 維修中心 聯繫。

☞ Epson投影機聯繫清單

Event ID	原因	修復
0022	網路通訊不穩定。	檢查網路通訊狀態,稍待片刻再重新連接。
0027		
0028		
0029		
0030		
0031		
0035		
0434		
0481		
0482		
0485		
0432	無法啟動網路軟體。	重新啟動投影機。
0435		

Event ID	原因	修復
0433	無法重現已傳輸的影像。	請重新啟動網路軟體。
0484	與電腦的通訊中斷。	
04FE	網路軟體意外結束。	檢查網路通訊的狀態。等待片刻,然後嘗試 重新連接。
0479 04FF	投影機發生系統錯誤。	重新啟動投影機。
0891	找不到相同的 SSID 存取點。	將電腦、存取點及投影機設為相同的 SSID。
0892	WPA和WPA2認證類型不相符。	檢查無線 LAN 安全性設定是否正確。
0894	因為連接至錯誤的存取點而造成通訊中斷。	請聯絡網路管理員並依照指示操作。
0898	無法取得 DHCP。	檢查 DHCP 伺服器是否正確操作。如果不使用 DHCP,請關閉 DHCP 設定。 網路 - 至網路 配置 - 無線 LAN - IP 設定 - DHCP 第77頁
0020 0026 0032 0036 0037 0038 0899	其他連接問題	如果重新啟動投影機或網路軟體無法解決問題,請與經銷商聯繫,或按照 Epson 投影機聯繫清單中提供的地址,與離您最近的維修 據點聯繫。 Epson投影機聯繫清單

🖸 維修

清潔零件

投影機沾染污物或映像的投影效果變差時,請進行清潔工作。

<u> 警</u>告

請勿使用含有可燃氣體的噴劑來清除附著在投影機鏡頭、空氣濾網上的污垢或灰塵。否則可能因燈 泡內部溫度過高而導致火災。使用吸塵器或手動空氣吹球清除附著在鏡頭及空氣濾網上的髒汙和灰塵。

清潔空氣濾網

如果空氣濾網上累積了灰塵,或者顯示下列訊息時,請清潔空氣濾網。 "投影機過熱。確定在通風口處沒有放置任何東西,並且清潔或更換空氣濾網。"

注意

- 如果灰塵積聚在空氣過濾器上,會使得投影機內部温度上升,而導致操作問題並縮減光學引擎的使用 壽命。建議至少每三個月清潔一次空氣濾網。如果在灰塵特別多的環境使用投影機,必須更頻繁清潔。
- 請勿用水清洗空氣濾網。請勿使用清潔劑或溶劑。
- 輕刷空氣濾網以進行清潔。若刷除力道過大,灰塵容易聚集到空氣濾網內部,無法清除。
- 請勿使用空氣除塵器。可燃物質可能殘留,且灰塵可能跑入精密零件內。







清潔主要機身

清潔前,務必從電源插座拔下充電變電器。

用軟布輕輕擦拭投影機的表面。

如果特別髒,請將一塊布用水浸濕,擰乾後進行擦拭,然後再用乾布擦乾表面。

注意

請勿使用廚房用清潔劑或如蠟、揮發油或稀釋劑等揮發性物質清潔投影機的表面。外殼的品質會改變或者掉漆。

清潔鏡頭

清潔前,務必從電源插座拔下充電變電器。 手動開啟鏡頭快門後,使用清潔玻璃專用布等仔細擦去鏡頭上的髒汗。 清潔完畢後,關閉鏡頭快門。

注意

- 請避免用硬物擦拭鏡頭或者粗魯地處理鏡頭,因為鏡頭很容易損壞。
- 請勿使用空氣除塵器。可燃物質可能殘留,且灰塵可能跑入精密零件內。

消耗品的更換期

空氣濾網更換期

• 即使已清潔空氣濾網,如果仍會顯示訊息。 🖝 第93頁

燈泡更換期

-WWW

- 開始投影時會顯示以下訊息:
 "需要更換燈泡。請與Epson投影機經銷商聯絡,或造訪www.epson.com購買。"
- 投影的映像變暗或開始失真。
 - 為保持最初的亮度和投影映像品質,設定 3400 H 後會顯示燈泡更換訊息。訊息顯示時間會根據 使用狀況而不同,例如顏色模式等。
 如果在超過更換期限後仍繼續使用該燈泡,會增加燈泡碎裂的可能性。出現燈泡更換訊息時,即
 - 使燈泡仍能工作,也請儘快用新的燈泡予以更換。
 依據燈泡的特性和使用方法,燈泡可能在顯出燈泡警告訊息之前變暗或停止工作。您應當隨時要有備用燈泡組件,以備不時之需。

消耗品的更換

更換空氣濾網





安裝空氣濾網蓋。

先固定外側的蓋片,然後固定鏡頭端的蓋 片。



更換燈泡

<u> </u> 警告

如果因為燈泡不亮而更換燈泡時,請注意燈泡有可能是碎裂的。如果為懸吊在天花板的投影機更換燈泡,永遠都要假設燈泡已經破裂,小心取下燈泡蓋。打開燈泡蓋時,可能會有玻璃碎片掉落。如果有任何玻璃碎片掉到眼睛或口中,請立即與醫師聯絡。



- 關閉投影機電源後,請勿立刻觸碰燈泡蓋,因為此時它仍然很燙。打開燈泡蓋之前,請等待片刻,直 到燈泡充分冷卻。不然,您可能會被燙傷。
- 建議您使用原廠 EPSON 燈泡選配件。使用非原廠燈泡可能影響投影品質及安全性。
 因使用非原廠燈泡所導致的任何損壞或故障,不受 Epson 保固的保障。

按遙控器上的 ⁽¹⁾ 鈕或操作面板上的 ⁽¹⁾ 鈕以關閉電源,然後拔下電源線。





🖸 面板合光調整

調整 LCD 顯示器的像素色偏。您可以在 ±3 像素的範圍內,以 0.125 像素為單位,水平與垂直調整像素。





如果在修正全部四個點之後,您覺得仍需 要進行調整,請選擇選擇交集並調整,然 後繼續進行調整。

顏色均勻度

如果投影畫面的顏色不一致,可在顏色均匀度中調整整體影像的色調。

即使在進行顏色均匀度調整之後,色調也可能不一致。 按下 🖾 鈕,可退回上一個畫面。 投影時按下 Menu 按鈕, 然後從擴展 7 選擇顯示。 選擇**啟動調整**,然後按 🔤 鈕。 選擇**顏色均匀度**,然後按 🔤 鈕。 8 2 此時會顯示以下畫面。 [顏色均勻度] 顏色均勻度 選擇要調整的區域,然後按 🔤 鈕。 ●開啓 5/8 ____ 9 調整級數 啓動調整 先調整外部區域,然後再調整整個畫面。 重設 擴展 [顏色均勻度] 左上 🖸 右上 向右右下 重設 Enter 確認 ▲】選擇 Esc 返回 ▲▼選擇 Enter確認 Menu退出 **颜色均匀度**:開啟或關閉顏色均匀度。 **調整級數**:從白色到灰色一直到黑色,共 使用 📣 💎 鈕選擇您要調整的 有八級。您可以單獨調整每一級。 10 顏色,然後使用 🕑 🖓 鈕調整。 **啟動調整**:開始進行顏色均匀度調整。 **重設**:將顏色均匀度的所有調整與設定重 按 🖸 鈕來減弱色調。按 💽 鈕來加強色 設為其預設值。 調。 調整顏色均匀度時影像可能會失 [顏色均匀度] 左上 真。完成調整之後會還原影像。 調整級數 紅 0 0 0 0 綠 藍 0 選擇**顏色均匀度**,然後按 🔤 鈕。 3 Default 重設 Enter 切換背景 返回步驟 5 並調整每一級。 將此設為開啟,然後按下 🖭 鈕。 4 完成調整時,按下 Menu 鈕。 選擇調整級數,然後按 👓 鈕。 12 5 使用 () () 鈕設定調整級數。 6

🖸 關於 PJLink

PJLink 是由 JBMIA (日本商業機器與資訊系統工業協會, Japan Business Machine and Information System Industries Association) 研發用於控制網路相容投影機的標準通訊協定,是該公司為標準化投影機控制通信協定所投入的努力。

本投影機符合 JBMIA 所建立的 PJLink Class2 標準。

PJLink 搜尋功能所使用的連接埠號碼為 4352 (UDP)。

必須先進行網路設定,才能使用 PJLink。有關網路設定的詳細資訊,請參閱下列章節。 🖝 第77頁

除了下列指令以外,投影機支援 PJLink Class2 所定義的所有指令,且已經由 PJLink 標準適應性檢驗證 實合格。

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

• 不相容指令

	PJLink 指令	
靜音設定	映像靜音設定	AVMT 11
	音頻靜音設定	AVMT 21

• 連接埠名稱和來源號碼的對應表

連接埠名稱	來源號碼
PC	11
HDMI1	32
HDMI2	33
WirelessHD*	34
LAN	52

*僅限EH-TW9400W/EH-TW8400W

• "製造名稱資訊詢問" 所顯示的製造商名稱

EPSON

•"產品名稱資訊詢問"所顯示的型號名稱

EPSON TW9400/PC6050UB EPSON TW9400W EPSON TW8400/HC5050UB EPSON TW8400W/HC5050UBe

🖸 選購件及消耗品

如果需要,可以購買下列選購配件/消耗品。此選購配件/消耗品清單列出截至下列日期的庫存品:2018 年11月。選購配件的詳細資訊如有變更,恕不另行通知。 因購買國家而異。

選購項目

名稱	型號	説明
天花板吊架*	ELPMB22	投影機安裝在天花板上時使用。
	ELPMB30	
天花板線路管 450 (450 mm 白色)*	ELPFP13	投影機安裝在挑高式天花板上時使用。
天花板線路管 700 (700 mm 白色)*	ELPFP14	
纜線蓋	ELPCC05	將投影機安裝於天花板時用來遮蓋纜線,以達 到整體美觀的效果。 使用 HDMI 纜線夾固定纜線時,請勿裝上纜線 蓋。
電腦纜線 (1.8 m)	ELPKC02	投影電腦畫面時使用。
電腦纜線 (3.0 m)	ELPKC09	
電腦纜線 (20.0 m)	ELPKC10	
無線 LAN 組件	ELPAP10	透過無線 LAN 將外部裝置連接至投影機以投影 影像時使用。

*將投影機懸吊在天花板下時需要特殊專長。請與經銷商聯繫。

消耗品

名稱	型號	説明					
燈泡組件	ELPLP89	用於更換壽命已到的燈泡。(1 個燈泡)					
空氣濾網	ELPAF39	用作空氣濾網的替換。(1 個空氣濾網)					

🖸 可支援的解析度

如果投影機接收到高於投影機面板解析度的信號,畫質可能會降低。本投影機支援含有核取符號的信號。

PC

	解析度			Dotclk	電腦 /BNC	電腦 /BNC HDMI							
信號格式			垂直同步			DCD		YCbCr					
		跕)	(Hz)	(MHz)	RGB	KGD		4:4:4		4	:2:2	4:	2:0
						8	8 10,12		10,12	8	10,12	8	10,12
VGA	640	480	60	25.175		1							
SVGA	800	600	60	40.000									
XGA	1024	768	60	65.000									
WXGA	1280	768	60	79.500									
	1280	800	60	83.500									
	1366	768	60	85.500									
WXGA++	1600	900	60	108.000									
SXGA	1280	960	60	108.000									
	1280	1024	60	108.000									

SD

					電腦 /BNC	C HDMI									
信號格式	解析度		析度 垂直同步			DCR		YCbCr							
	(黑	占)	(Hz)	(MHz)	RGB	RGD -		4:4:4		4:2:2		4:2:0			
						8 10 • 12		8	10,12	8	10,12	8	10,12		
SDTV (480i)	720	480	59.94	13.500		1		/	1	1	1				
SDTV (576i)	720	576	50	13.500		1	1	/	1	1	1				
SDTV (480p)	720	480	59.94	27.000		/	<	/	<	/					
SDTV (576p)	720	576	50	27.000		/		/	1	1	1				

HD

					電腦 /BNC				HD	MI					
信號权式	解析度		垂直同步	Dotc1k		DOD		YCbCr							
	(]	貼)	(Hz)	(MHz)	RGB	KGD		4:4:4		4:2:2		4:2:0			
						8	10,12	8	10,12	8	10,12	8	10,12		
HDTV (720p)	1280	720	50	74.250		/	1	/	1	1	1				
			59.94	74.176		1		/	1	1					
			60	74.250		/	1	/	1	/	1				
HDTV (1080i)	1920	1080	50	74.250		/	1	/	1	1	1				
			59.94	74.176		1		/	1	1					
			60	74.250		/	1	/	1	1	1				
HDTV (1080p)	1920	1080	23.98	74.176		/	✓ *2	/	✓ *2	1	✓ *2				
			24	74.250		1	✓ *2	/	✓ *2	1	✓ *2				
			29.97	74.176		/	✓ *2	/	✓ *2	/	✓ *2				
			30	74.250		/	✓ *2	/	✓ *2	1	✓ *2				
			50	148.500		1	1 *1	/	1 *1	1	1, 1, 2				
			59.94	148.352		1	1 *1	/	1 *1	1	✓ *1·2				
			60	148.500			1 *1	/	1 *1		1 *1 • 2				

*1 支援來自 HDMI1/HDMI2 埠的信號。WirelessHD Transmitter 僅支援直通功能。

*2 支援 HDR。(對於 HDR,支援 HDR10 和 HLG。)

4K

					電腦 /BNC				HD	MI			
/= 昨枚 ++	解	所度	垂直同步	Dotc1k			00			YC	bCr		
1百5元1日工\	(]	貼)	(Hz)	(MHz)	RGB	K	GB	4:4:4		4:2:2		4:	2:0
						8	10,12	8	10,12	8	10,12	8	10,12
3840x2160	3840	2160	23.98	296.703		1	✓ *2	/	✓ *2	1	✓ *2		
			24	297.000		1	1 *2	/	✓ *2	1	✓ *2		
			25	297.000		/	✓ *2	/	✓ *2	1	✓ *2		
			29.97	296.703		1	✓ *2	/	✓ *2	1	✓ *2		
			30	297.000		1	✓ *2	1	✓ *2	1	✓ *2		
			50	297.000								/	✓ *1 · 2 ·
													3
			59.94	296.703									×1,2, 3
			60	297.000								1	✓ *1,2, 3
			50	594.000		1 *1		1 *1		1 *1	1 *1 • 2		
			59.94	593.407		1 *1		1 *1		1 *1	1 *1 • 2		
			60	594.000		1 *1		1 *1		1 *1	1 *1 • 2		
4096x2160	4096	2160	23.98	296.703		1	✓ *2	1	✓ *2	1	✓ *2		
			24	297.000		/	✓ *2	/	✓ *2	1	✓ *2		
			25	297.000		1	✓ *2	/	✓ *2	1	✓ *2		
			29.97	296.703		1	✓ *2	1	✓ *2	1	✓ *2		
			30	297.000		1	✓ *2	1	✓ *2	1	✓ *2		
			50	297.000								1	✓ *1 · 2 · 3
			59.94	296.703								1	✓ *1,2, 3
			60	297.000								/	✓ *1,2, 3
			50	594.000		1 *1		1 *1		1 *1	1 *1 • 2		
			59.94	593.407		1 *1		1 *1		1 *1	1 *1 • 2		
			60	594.000		1 *1		1 *1		1 *1	1 *1 • 2		

*1 支援來自 HDMI1/HDMI2 埠的信號。WirelessHD Transmitter 僅支援直通功能。

*2 支援 HDR。(對於 HDR,支援 HDR10 和 HLG。)

*3 支援來自 HDMI1/HDMI2 埠的信號。來自 WirelessHD Transmitter 的信號會從 4:2:0 轉換成 4:2:2。

3D

						HDMI							
	解	所度	垂直同步	Dotc1k	2D Eanmat					YC	bCr		
1百5%1合工\	(黑	跕)	(Hz)	(MHz)		1	GD	4:	4:4	4:	2:2	4:	2:0
						8	10,12	8	10,12	8	10,12	8	10,12
HDTV (720p)	1280	720	60	148.500	畫面集合		1 *1	/	1 *1	1	1 *1		
				74.250	並列			/	1	1			
				74.250	上下	1		/	1	1			
HDTV (720p)	1280	720	59.94	148.500	畫面集合		1 *1	/	✓ *1	/	1 *1		
				74.250	並列			/	1	1			
				74.250	上下			/	1	/			
HDTV (720p)	1280	720	50	148.500	畫面集合		1 *1	/	✓ *1	/	1 *1		
				74.250	並列			/	1	1			
				74.250	上下	1		/	1	1			
HDTV (1080i)	1920	1080	60	148.500	畫面集合								
				74.250	並列			/	1	1			
				74.250	上下								
HDTV (1080i)	1920	1080	59.94	148.500	畫面集合								
				74.250	並列			/	1	1			
				74.250	上下								
HDTV (1080i)	1920	1080	50	148.500	畫面集合								
				74.250	並列			/	/	/			
				74.250	上下								
HDTV (1080p)	1920	1080	24	148.500	畫面集合	/	1 *1	/	✓ *1	/	1 *1		
				74.250	並列			1		/			
				74.250	上下		1	/	/	/	1		
HDTV (1080p)	1920	1080	23.98	148.500	畫面集合	/	1 *1	/	✓ *1	/	1 *1		
				74.250	並列			/	/	/	1		
				74.250	上下	/		/	/	/	1		
HDTV (1080p)	1920	1080	60	297.000	畫面集合								
				148.500	並列		1 *1	/	✓ *1	/	1 *1		
				148.500	上下								
HDTV (1080p)	1920	1080	59.94	297.000	畫面集合								
				148.500	並列		✓ *1	1	✓ *1	1	🗸 *1		
				148.500	上下								
HDTV (1080p)	1920	1080	50	297.000	畫面集合								
				148.500	並列		1 *1	1	✓ *1	/	1 *1		
				148.500	上下								

*1 支援來自 HDMI1/HDMI2 埠的信號。WirelessHD Transmitter 僅支援直通功能。

3D 輸入信號 MHL (透過 WirelessHD Transmitter*)

信號	刷新率 (Hz)	解析度 (點)	3D 格式						
			畫面集合	並列	上下				
HDTV (720p)	50/60	1280 x 720	-	1	1				
HDTV (1080i)	50/60	1920 x 1080	-	1	-				
HDTV (1080p)	50/60	1920 x 1080	-	-	-				
HDTV (1080p)	24	1920 x 1080	-	1	1				

*僅限HDMI4埠

WirelessHD 輸入信號 MHL*

信號	刷新率 (Hz)	解析度 (點)
SDTV (480i)	60	720 x 480
SDTV (576i)	50	720 x 576
SDTV (480p)	60	720 x 480
SDTV (576p)	50	720 x 576
HDTV (720p)	50/60	1280 x 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 x 1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920 x 1080
4K x 2K	24/25/30	3840 x 2160

*僅限HDMI4埠
🖸 規格

產品名稱		EH-	EH-TW9400W/EH-TW9400/EH-TW8400W/EH-TW8400			
外形尺寸圖		520	520 (寬) x 170 (高) x 450 (長) mm (不包括可調撐腳)			
面板尺寸		0.74	0.74" 寛			
顯示方式		多晶	多晶矽 TFT 主動式矩陣			
解析度		192	1920 (寬) x 1080 (高) x 3			
焦距調整		電動	電動			
縮放調整		電動	b(大約1至-:	2.1 倍)		
燈泡(光源)		UHE	/ 燈泡 250 W	,型號:ELPLP89		
燈泡更換時	間	340	3400 小時			
電源		100	100 - 240 V AC ±10%,50/60 Hz,3.8 - 1.7 A			
耗電量	100 至 120 V 區間	額定耗電量: 373 W				
		待機耗電量 (通訊開啟): 2.0 W				
		待機	待機耗電量 (通訊關閉): 0.3 W			
	220 至 240 V 區間	額定	額定耗電量:355W			
		待機耗電量 (通訊開啟): 2.0 W				
		待機耗電量 (通訊關閉): 0.3 W				
操作海拔		海拔	海拔高度 0 至 3048 m			
操作溫度範圍		+5 至 +35℃ (無結露) (海拔高度 0 至 2286 m)				
		+5 至 +30℃ (無結露) (海拔高度 2287 至 3048 m)				
存放溫度範圍 -1		-10	-10 至 +60°C (無結露)			
重量約		約1	1 kg			
連接器	PC 埠		1	迷你 D-Sub 15 針 (母接頭) 藍色		

℃埠	1	迷你 D-Sub 15 針 (母接頭) 藍色
IDMI 埠	2	HDMI HDCP2.2 支援, CEC 信號支援, 3D 信號支援, 深色
RS-232C 埠	1	迷你 D-Sub 9 針(公接頭)
rigger Out 埠	1	立體聲迷你插口 (3.5Ф)
AN 埠	1	RJ-45
Service 埠*	1	USB 連接器 (Type B)
JSB-A埠*	1	USB 連接器 (Type A)
JSB 埠 (用於 Opt.HDMI 共電) [*]	1	
	C 埠 IDMI 埠 S-232C 埠 rigger Out 埠 AN 埠 ervice 埠 [*] ISB-A 埠 [*] ISB-A 埠 [*]	C埠 1 IDMI埠 2 S-232C埠 1 rigger Out埠 1 AN埠 1 ervice埠* 1 ISB-A埠* 1 ISB埠(用於Opt.HDMI ష電)* 1

*支援 USB 2.0。但不保證所有支援 USB 的裝置都能在 USB 埠上運作。

傾斜角度

使用投影機時,傾斜角度若超過3°,可能會導致投影機損壞或造成意外。



	Supplier's DECLARATION of CONFORMITY
	According to 47CFR, Part 2 and 15
	Class B Personal Computers and Peripherals; and/or
	CPU Boards and Power Supplies used with Class B Personal Computers
We:	Epson America, Inc.
Located at:	3840 Kilroy Airport Way
	Long Beach, CA 90806
Tel:	562-981-3840

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed, is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required by 47CFR 2.906. Operation is subject to the following two conditions : (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Trade Name:	EPSON
Type of Product:	LCD Projector
Model:	H928C/H929C/H930C/H9310

FCC Compliance Statement

For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

🖸 外形尺寸圖

單位:mm



- a 鏡頭中心
- b 從鏡頭中心至懸吊支架固定點的距離



🖸 安全符號清單

下表列出設備上標示的安全符號的含意。

符號標記	核准標準	意義
	IEC60417 No. 5007	"開啟"(電源) 指示電源的連接。
0	IEC60417 No. 5008	"關閉"(電源) 指示電源的中斷連接。
Ċ	IEC60417 No. 5009	待機 透過開啟的設備部分來識別開關或開關位置,以讓設備進入 待機狀態。
\triangle	ISO7000 No. 0434B IEC3864-B3.1	注意 識別使用產品時的一般注意事項。
	IEC60417 No. 5041	注意,表面高溫 指示標示的項目可能發熱,觸碰時務必小心。
Â	IEC60417 No. 6042 ISO3864-B3.6	注意,觸電危險 識別具有觸電危險的設備。
	IEC60417 No. 5957	僅供室內使用 識別主要針對室內使用所設計的電氣設備。
	IEC60417 No. 5926	直流電連接器的極性 識別可能連接直流電之設備的正極與負極連接(極性)。
$\bigcirc \textcircled{+} \textcircled{+}$		
٩	IEC60417 No. 5001B	電池,一般 電池供電設備。識別電池倉蓋等裝置,或是連接器端子。
(+	IEC60417 No. 5002	電池安置方式 識別電池倉本身及電池倉內電池的安置方式。
(+ -		
	IEC60417 No. 5019	保護接地 識別用於連接外部導線的任何端子,用以在發生故障或為保 護接地電極的端子時提供觸電保護。
	IEC60417 No. 5017	接地 識別 (上) 符號所明確指出的接地端子。
\sim	IEC60417 No. 5032	交流電 指示設備僅限使用交流電的標牌;用以識別相關端子。

符號標記	核准標準	意義
	IEC60417 No. 5031	直流電 指示設備僅限使用直流電的標牌;用以識別相關端子。
	IEC60417 No. 5172	第॥類設備 識別符合 IEC 61140 第॥類設備所指示安全規定的設備。
\bigcirc	ISO 3864	全面禁止 識別禁止的動作或操作。
	ISO 3864	觸碰禁止 指示觸碰設備的特定零件可能會導致受傷。
(-X-)		投影機開啟時,切勿直視投影鏡頭。
₽≣X		指示不得在投影機上放置任何標示的物品。
	ISO3864 IEC60825-1	注意, 雷射輻射 指示設備具有雷射輻射零件。
	ISO 3864	拆解禁止 指示拆解設備可能導致受傷危險 (例如觸電)。
Ü	IEC60417 No. 5266	待機,部分待機 表示設備的該零件處於就緒狀態。
	ISO3864 IEC60417 No. 5057	注意,活動式零件 表示您應避免靠近活動式零件,以符合保護標準之規定。
	IEC 60417-6056	注意(活動式風扇葉片) 表示您應避免靠近活動式風扇葉片,以符合保護標準之規定。
A CONTRACTOR	IEC 60417-6043	注意(邊角鋭利) 表示您不得觸摸產品的鋭利邊角,以符合保護標準之規定。
		投影機開啟時,切勿直視投影鏡頭。

🖸 用語解説

本節簡要説明本手冊內容未説明的疑難術語。如需詳細資訊,請參閱市售的出版品。

HDCP	HDCP 為 High-bandwidth Digital Content Protection 的縮寫。透過 DVI 與 HDMI 埠傳送 加密數位信號的方式通常可避免非法複製,並保護著作權。因為本投影機上的 HDMI 埠支援 HDCP,它可投影受 HDCP 技術保護的數位影像。但可能無法投影受到 HDCP 加密更新版或修訂版保護的影像。
HDMI TM	High Definition Multimedia Interface 的縮寫。這是 HD 影像和多頻道音頻信號數位傳輸的標準。 HDMI™標準是著重於數位消費性電子與電腦。不需要透過壓縮數位信號,影像可以
	用最高的品質傳送。它也為數位信號提供加密功能。
HDTV	High-Definition Television 的縮寫。這是指符合以下狀況的高解析度系統。
	 垂直解析度 720p 或 1080i 或以上 (p = 逐行, i = 隔行) 16:9 的畫面外觀 Dolby 數位音頻接收與播放 (或輸出)
MHL	Mobile High-definition Link 的縮寫,這是能在行動裝置上高速傳輸視頻信號的標準高解析度介面。
	這是適用於智慧型手機和平板電腦的標準,能無損傳輸無壓縮的數位信號,並允許同 時充電這類裝置。
SDTV	Standard Definition Television 的縮寫。這是指不符合 HDTV 高解析度電視條件的標準 電視系統。
SVGA	解析度 800 (水平) x 600 (垂直) 點的畫面大小標準。
SXGA	解析度 1,280 (水平) x 1,024 (垂直) 點的畫面大小標準。
VGA	解析度 640 (水平) x 480 (垂直) 點的畫面大小標準。
XGA	解析度 1,024 (水平) x 768 (垂直) 點的畫面大小標準。
YCbCr	在 SDTV 的分量影像信號中,Y 是亮度,而 Cb 與 Cr 是指色差。
YPbPr	在 HDTV 的分量影像信號中,Y 是亮度,而 Pb 與 Pr 是指色差。
長寬比	指映像的長度和高度比。水平:垂直比為 16:9 的螢幕 (例如 HDTV 螢幕) 稱為寬屏螢幕。
	SDTV 與一般電腦會顯示具有長寬比 4:3。
配對	與 Bluetooth 裝置連接時,預先註冊裝置,以確保能夠相互通訊。
隔行	從影像最上端向下隔行傳送至最下端,傳輸建立一個畫面所需的資訊。由於一個畫面是每隔一行顯示,所以影像更可能閃爍。

🖸 一般注意事項

版權所有,未經Seiko Epson Corporation的書面許可,禁止以電子、機械、影印、錄製或者其他任何形式 和方式複製、貯存檢索、或者傳遞本手冊中的任何部份,若使用此處包含的資料我們不承擔任何專利責 任。對於因使用此處包含的資料而造成的損壞,我們也不承擔任何責任。

如果買主或者第三方由於意外、使用不當、或者違反本機操作規程或未經授權作出任何修改、檢修、或者 以任何形式更換本產品、或者(除美國之外)操作和維修時未能嚴格遵循Seiko Epson Corporation提供的 操作和維修手冊而使其遭受到任何損壞、損失、承擔任何費用或者開銷, Seiko Epson Corporation及其附 屬公司概不負責。

Seiko Epson Corporation對於因使用非由該公司指定的原裝Epson產品或者非經Epson准許使用的產品,或 者任何消耗產品而造成的損壞,或者引起的問題概不負責。

本手冊內容如有變更,恕不另行通知。

本出版物中所使用之插圖及畫面可能會與實際插圖及畫面有所出入。

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變 更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至 無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法 通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘	六價鉻	多溴聯苯	多溴二苯醚
			(Cd)	(Cr+6)	(PBB)	(PBDE)
電路板/電子零件	_	0	0	0	0	0
電源組件	_	0	0	0	0	0
光學燈	0	_	0	0	0	0
外殼/機構零件	-	0	0	0	0	0
遙控器	_	0	0	0	0	0
備考1. "〇"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. "一"係指該項限用物質為排除項目。						

危害物質限制指令

使用限制

將本產品用於需要高度可靠性/安全性的應用時,例如與航空、鐵路、海運、汽車等相關的運輸設備、防 災設備、各種安全設備、或機能/精密設備等,您應當在考慮將故障保險和冗餘機制加入設計中以維持安 全和整體系統可靠性之後再使用本產品。因為本產品不設計為被應用 于需要極高可靠性/安全性的應用, 例如航空設備、主要通訊設備、核電控制設備或與直接醫療相關的醫學設備,請在進行完全評估之後自 行判斷是否適用本產品。

製造商及進口商

製造商: SEIKO EPSON CORPORATION

- 地址: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
- 電話: 81-266-52-3131
- 進口商: 台灣愛普生科技股份有限公司
- 地址: 台北市信義區松仁路100號15樓
- 電話: (02)8786-6688

警吿標籤



附錄

般注意事項

"EPSON"為 Seiko Epson Corporation的註冊商標。"EXCEED YOUR VISION"及"ELPLP"為 Seiko Epson Corporation的註冊商標或商標。

Mac、OS X 和 iOS 為 Apple Inc. 的商標。

Windows 和 Windows 標誌是 Microsoft Corporation 在美國或其他國家的商標或註冊商標。

HDMI 及 High-Definition Multimedia Interface 為 HDMI LicensingLLC 商標或註冊商標。 HDMI

Bluetooth[®] 文字商標與標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標, Seiko Epson Corporation 經授權得使用這些商標。其他商標或商標名稱均為其各自擁有者所有。

Bluetopia[®] is provided for your use by Stonestreet One, LLC[®] under a software license agreement. Stonestreet One, LLC[®] is and shall remain the sole owner of all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia[®] and your use is subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC[®] reserves all rights related to Bluetopia[®] not expressly granted under the license agreement and no other rights or licenses are granted either directly or by implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask works, trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One, LLC[®]. © 2000-2012 Stonestreet One, LLC[®] All Rights Reserved.

WPA[™]及 WPA2[™] 是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

App Store 為 Apple Inc. 的服務標章。

Android 和 Google Play 為 Google LLC 的商標。

"QR Code"為 DENSO WAVE INCORPORATED 的註冊商標。

"CINEMASCOPE"為 Twentieth Century Fox Film Corporation的註冊商標。

本文件所使用之其他產品名稱僅作識別用途,產品名稱為擁有者所有。Epson並不擁有這些商標的任何權利。

©SEIKO EPSON CORPORATION 2018. All rights reserved.



數字拉丁字母

3D 明亮度	71
3D 格式	71
3D 眼鏡	43
3D 眼鏡充電埠	45
3D 設定	71
3D 影像	42
3D 顯示	71
3D 觀看通知	71
AMX Device Discovery	80
CEC 標準	59
Control4 SDDP	80
DHCP	79
Event ID	91
HDMI1至4指示燈	45
HDMI埠	59
HDMI連結	59
HDMI連結	73
IP地址	79
IP地址顯示	79
IP設定	79
LAN 埠	21
Link 指示燈	45
On/Standby 指示燈	45
Overscan	72
PJLink 1	02
PJLink密碼	78
Remote 密碼	78
RGBCMY 37,	71
SSID	79
SSID顯示	79
TV 指示燈	45
WiHD 指示燈	45
WirelessHD 45,	73

三畫

子網路遮罩	79
上層選單	69
子選單	69

四畫

反可 3D 眼鏡 7

五畫

用戶鈕	74
可支援的解析度	104
外形尺寸圖	111
主畫面 2	6, 75
外觀 3	3, 71

六畫

安全性	79
安全性選單	79
同步	72
全屏	33
色相 37,	71
自動光圈	71
色彩空間	72
全部重設	81
色彩格式	81
自動設定	72
色彩深度	81
色溫	70
色調	70
有線 LAN 選單	80

七畫

冷卻	27
更换空氣濾網	95
更换時間	95
更换燈泡	96
位置	72
伽瑪係數	39
投影大小	29
投影方式	75
投影機名稱	78
投影機資訊	81

八畫

版本	81
空白	73
使用時間	98
其他選單	80
空氣濾網	93
空氣濾網更換期	95
空氣濾網蓋	93
直接打開電源	76
來源	25

九畫

指示燈	82
保存記憶	40
面板合光調整	, 99
亮度 37,70	, 71
重設 71, 72, 73, 74	, 76
重設選單 80	, 81
重設鏡頭位置	81
柔焦細節 35	, 70
型號名稱	75
信號選單	71
待機模式	76

十畫

訊息	75
高級 71,	72
高海拔模式	76
消耗品的更换	95
消耗品的更换期	95
耗電量	71
配置選單	69
記憶	74
記憶功能	40
記憶重設	81

十一畫

基本選單	•••••	78
梯形失真	•••••	31
梯形修正	31,	73
設定選單	•••••	73
規格	1	08
偏移	•••••	71
連接	•••••	19
連接至 Trigger Out 埠		20
連接視頻設備	19,	20
啟動畫面	•••••	75
連接電腦		19
連接模式	•••••	79
清晰度	34,	70
密語	•••••	79
動態範圍	•••••	72
清潔主要機身	•••••	94
清潔空氣濾網	•••••	93
連線的裝置	54,	73
細線調整	35,	70
清潔鏡頭	•••••	94
視頻接收	54,	73
軟體鍵盤	•••••	78

十二畫

減少	. 37
發亮	. 76
畫面補插 36	5, 70
焦距	. 86
無線LAN電源	. 77
無線LAN選單	. 79
童鎖	. 74

十三畫

載入記憶	40
載入鏡頭位置	74
睡眠模式	76
資訊選單	81
搜尋存取點	79

電源	27
閘道器地址	79
傳輸範圍	54
跟蹤	72

十四畫

對比度	70
新 <u>言</u>	76
飽和度	, 71
遙控器	, 23
網路資訊	77
網路選單	77

十五畫

增加	37,	71
影像	•••••	32
影像增強	34,	70
影像選單	•••••	70
調整 RGB	•••••	37
調整傾斜角度	•••••	31
調整聚焦	•••••	29

十六畫

操作	76
操作面板	7
操作範圍	24
操作鎖定	74
燈泡更換期	95
燈泡蓋 6,9	97
燈泡蓋固定螺絲	97
燈時重設 81,9	98
選單	59
頻道	79
錯誤/警告指示燈 8	82

十七畫

縮放	 33
縮放調整	 29

十八畫

顏色均匀	度 75,	101
顏色深淺	·	70
顏色模式		, 70
儲存鏡頭	位置	74
鎖定設定		74
擴展選單		75

十九畫

鏡頭移動	 30

二十畫 躁訊	86
二十三畫	
顯示	75
顯示 QR 碼	77
顯示背景	75
顯示區域網路資訊	78
顯示測試圖樣	28