

更換加熱器單元

請先取出加熱器油筒後,依下圖操作

