EPSON STYLUS THE C61 Series



控制面版説明

按鍵	功能	
Ċ	開啓和關閉印表機。當電源為開啓狀態時,若按下此鍵兩次,便可以清除印表機緩衝區內的資料。	
電源		
公• ⊡ 維護	若按下此鍵並在三秒鐘內放開,即可進紙或退紙。	
	若在發生缺紙錯誤之後,按下此鍵,即可繼續列印。	
	當 "ob"維護燈號熄滅時,若按住此鍵約三秒鐘,則 會執行淸潔印字頭的動作。	
	當墨水用盡時,按下 『 0-D 』維護鍵,可將印字頭移至 墨水卡匣的更換位置,並將墨水導入印表機中。	
* +	按下此鍵,即可移動印字頭至墨水卡匣的更換位置, 並將墨水導入印表機中。	
墨水卡匣置換		

燈號説明

燈號	問題及解決方法		
<u>ن</u> ف	缺紙		
● ô·Ɓ	將紙張放入印表機進紙槽內,然後按下 『�□』維護鍵。印 表機則會繼續列印,且燈號也會熄滅。		
<u>ن</u> ف	夾紙		
● ٥-₽	按下『��』維護鍵退出夾紙。若還是無法淸除錯誤,請打開印表機上蓋並取出印表機內的所有紙張,包含小紙屑。然後再將紙張重新放入自動進紙槽內,並按下『��』維護鍵繼續列印。		
₩ ი ს	墨水即將用盡		
	準備一個新的黑色 (T028) 或彩色 (T029) 墨水卡匣。若要確認 是哪一個墨水卡匣即將用盡,請透過 EPSON 印表機狀態監控 3 (Windows) 或 EPSON StatusMonitor (Macintosh) 檢查墨水存量。		
🗕 0·D	墨水用盡		
	更換黑色 (T028) 或彩色 (T029) 墨水卡匣。		
	不合規格的墨水卡匣		
	請使用正確的黑色 (T028) 或彩色 (T029) 墨水卡匣。		
。 心	墨水卡匣未正確安裝		
● 心凸	若印字頭位在起始位置時,請按下『〇』墨水卡匣置換鍵,將印字頭移至墨水卡匣的更換位置。向上扳起墨水卡匣護 夾,取出墨水卡匣再重新裝入。然後繼續墨水卡匣的安裝工 作。		
	若印字頭位在墨水卡匣的更換位置,則向上扳起墨水卡匣護 灰,然後取出墨水卡匣再重新裝入,接著繼續墨水卡匣的安 裝工作。		
$\circ \circ$	印字頭卡匣槽發生錯誤		
● 心凸	關閉印表機的電源。打開印表機上蓋並取出進紙路徑中所有的紙張。然後再開啓印表機的電源。		
	若還是無法清除錯誤,請洽詢經銷商。		
<u>)</u> რ	不明的錯誤原因		
🗕 O:D	關閉印表機的電源,並洽詢經銷商。		
●●=亮、	○= 不亮、 🍯 🍎 = 閃爍		

4033141-00 xxx

列印品質的問題

水平條紋



請試試下列的解決方法:

- □ 按住『 0-0 』維護鍵約三秒鐘,執行清潔印字頭工具,清潔任何有堵塞的噴嘴。
- □ 查看 "ひ□"維護燈號。若燈號正在閃爍,請更換正確的墨水卡匣。

版面模糊或被弄髒



請試試下列的解決方法:

- □ 確定所使用的印表機驅動程式適用於這台印表機。
- □ 請使用 EPSON 建議的紙張種類。
- □ 按住『 0-0』維護鍵約三秒鐘,執行淸潔印字頭工具。



按下『��」維護鍵退出夾紙。若還是無法淸除錯誤,請打開印表機上蓋並取出印 表機內所有的紙張,包括小紙屑。然後,將紙張重新放入自動進紙槽內,並按下 『��』維護鍵繼續列印。

附註: 若您無法輕易取出夾紙,請不要使用暴力及千萬不可拆解印表機。 您可以打電話給經銷商以尋求協助。

解決 USB 的問題

USB 的連接狀態

USB 的問題來源有可能是來自 USB 連接線或連接狀態,所以請試試下列的解決方法:

- □ 使用 USB 連接線 (C83623*)。
- □ 將印表機的 USB 連接線直接連接至電腦的 USB 連接埠。若您必須使用 USB 集線器,建議您將印表機的 USB 連接線連接至集線器的第一層。





印表機軟體的安裝方式

軟體安裝不正確或不完整都可能會造成 USB 問題。所以請注意下列的說明,並執行檢查步驟以確認軟體已安裝正確。

檢查 Windows 2000 和 Window XP 中的印表機軟體

- 1. 開啓 "印表機" 資料夾,並在這台印表機圖示上按滑鼠右鍵。
- 2. 點選快捷功能表中的 "列印喜好設定"。

若在快捷功能表中有出現 **`關於**",則請點選此項目。若是出現 "Unidrv 印表機驅動程式"訊息視窗,則請參考 "安裝說明"文件,重 新安裝印表機軟體。若沒有顯示 "**關於**",則表示印表機軟體已安裝正 確。

- 附註:
- □ Windows 2000 使用者 若在安裝過程中,出現"找不到數位簽章"對話框時,請按下『是』鍵。 若您按下『否』鍵,則必須再安裝一次印表機軟體。
- □ Windows XP 使用者 若在安裝過程中,出現 "安裝軟體"對話框時,請按下 『繼續』鍵。若您 按下 『停止安裝』鍵,則必須再安裝一次印表機軟體。

檢查 Windows Me 和 98 中的印表機軟體

附註:

此處所顯示的圖示以 Windows 98 為主,可能和 Windows Me 的螢幕畫面會有些許不同。

 按下『開始』鍵,指向 "設定"並點選 "印表機"。確定這台印表機 圖示有出現在 "印表機" 資料夾中。然後選擇這台印表機圖示,並點 選 "檔案"功能表中的 "內容"。

-# 60	DERES CONS. OF THE			
۳ 🏈	# Ryder Citl Reden			
296				
SHARE ()	AI			
MANNAR CO				

2. 點選 **`詳細資料**"選單。



4. 點選 "**裝置管理員**"選單。

若已正確安裝驅動程式,則在 "裝置管理員"選單中應該會出現 "EPSON USB Printer Devices"。

Filihi 主 N
一般 學習管理具 网络欧定莓 效率
CLEON Sector Market Conten A CLEON
8 49 X-312917 8 49 X-312937 8 49 X-312937 8 49 X-312937 8 49 X-31297 8 40 X-3127 8 40 X-317 8 40
8
※ 400 年10月2日年十 ※ 400 年10日、秋田(A)(20月2日)(十 王)
ARD 26240 880 Non.
補定 取消

若沒有出現 ***EPSON USB Printer Devices**^{*n*},則請點選 *****其他裝置^{*n*} 旁的 (+) 符號,檢查已安裝的裝置。



若在 "其他裝置"下出現 "USB Printer"或 "EPSON Stylus C61 Series",則表示印表機軟體安裝不正確。請繼續進行步驟 5。

若在 "其他裝置"下出現的項目,既不是 "USB Printer",也不是 "EPSON Stylus C61 Series",則請按下 『重新整理』鍵或拔下印表 機上的 USB 連接線,然後再重新插入印表機的 USB 連接埠。確定有出 現上述其中一項時,再繼續進行步驟 5。

 在 "其他裝置"下,選擇 "USB Printer"或 "EPSON Stylus C61 Series"並按下 『移除』鍵。然後再按下 『確定』鍵。



當出現如下圖的對話框時,請按下『確定』鍵。然後再按下『確定』 鍵關閉 [•]系統內容⁷對話框。

確認特殊使置	2.8
DE USB Plater	
型语·英达术统6种边接种型	
	NG RIA

AND REPORTED TO A DATA DATA DATA DATA DATA DATA DAT		
	今天故事由现的无耻心	建築体設定の
	40.00 No.0	9(1)// DOM

若在 "列印到下面的連接埠"欄位中顯示 "EPUSBX: (EPSON Stylus C61)",則表示 USB 印表機裝置驅動程式和印表機軟體都已安裝正確。若沒有顯示正確的連接埠,則請繼續進行下一個步驟。



3. 選擇桌面上的 "我的電腦" 圖示並按下滑鼠右鍵, 然後點選 "內容"。

解除印表機軟體後,請先關閉印表機的電源,並重新啓動電腦。然後參考 "安裝說明"文件,重新安裝印表機軟體。

需要更多技術支援,請至:

□ http://w3.epson.com.tw/imaging/

印表機百寶箱光碟片(產品使用手冊)