控制面板的操作

如何開啟控制面板的功能選單

關於控制面板各選單細項設定的詳細說明, 請參考百寶箱光碟片進階使用說明的 *印表 機控制面板說明⁷。

 在控制面板 "就緒"指示燈號亮著的情況下,按下控制面板上任何一個按鍵, 即可開啓控制面板的功能選單。



- 2. 使用 『▲ 向上』和 『▼ 向下』鍵,即 可選擇功能選單。
- 按下 © 確定』鍵,即可開啓功能選 單的細項設定。由於選單的不同,細項 設定和目前的設定値會以星號區隔 (YYYY*ZZZZ),或只顯示細項設定 (YYYY)。
- 使用 『▲向上』和 『▼ 向下』鍵,選 擇細項設定。或是按下 『▲上一步』 鍵,回到上一層選單。
- 按下『 ☑ 確定』鍵,執行選擇的設定。例如,列印狀態表、重置印表機、或檢視細項設定中所有可選用的設定值。如紙張大小或是模擬的模組。

使用 『▲ 向上』和 『▼ 向下』鍵,選 擇設定値,按下 『 22 確定』鍵,可選 定設定値並回到上一層選單。若不想更 改設定値,可按下 『◀上一步』鍵,回 到上一層選單。

附註:

您必需先關閉印表機的電源,再重新開 啓電源,某些更改過的設定值,才會發 生作用。詳細的說明,百寶箱光碟片進 階使用說明的 "控制面板選單"。

 按下『〇開始/停止』鍵,即可退出控 制面板的選單。

狀態和錯誤訊息

此章節會介紹所有顯示在液晶顯示面板的錯 誤訊息、每個訊息的簡單說明、和解決方 法。請注意,液晶顯示面板顯示的每一個訊 息,代表印表機發生一個問題。

Calibrating Printer /校正印表機

當印表機的護蓋被打開,且沒有發生任何錯 誤,則印表機會自動校正。當液晶顯示面板 顯示這個訊息時,請勿打開印表機的護蓋或 關閉印表機的電源。

Cancel All Print Job /取消所有的列印工作

取消印表機記憶體內所有的列印工作,也包括正在接收或正在列印的工作。當您按下控制面板的『 面 取消列印工作』鍵兩秒鐘不放,則液晶顯示面板將會顯示這個訊息。

Cancel Print Job /取消列印工作

印表機正在取消目前的列印工作。當您按下 控制面板的 『 **①** 取消列印工作』鍵,則液 晶顯示面板將會顯示這個訊息。

Can't Print Duplex /無法雙面列印

當印表機雙面列印時,發生問題。請確定您 所使用的 "紙張種類"和 "紙張大小"是 適用於雙面列印單元。也有可能是因為 "紙 張來源"設定值不正確。請按下控制面板上 的 『開始/停止』鍵,則印表機將會以單面 列印的方式,列印剩餘的資料。按下 " **一** 取 消列印工作』鍵,取消列印。

Check Duplex P-Size /檢查雙面列印的紙張 大小

印表機所安裝的紙張,不適合雙面列印。只有 A4 或是 letter 大小的紙張,才能雙面列印。

Check Paper Size /檢查紙張大小

印表機所安裝的紙張大小和驅動程式的設定 值不相符。請確定印表機所安裝的紙張大小 是正確的。

要淸除這個錯誤訊息,請從印表機控制面板的 "Reset Menu"(重置選單)中選擇 " Clear Warnins"(淸除警告訊息)。詳細的 說明,請參考百寶箱光碟片進階使用說明的 "印表機控制面板功能說明"。

Check Paper Type / 檢查紙張種類

印表機所安裝的紙張種類和驅動程式的設定 値不相符。請確定印表機所安裝的紙張種類 是正確的。

要淸除這個錯誤訊息,請從印表機控制面板的 "Reset Menu"(重置選單)中選擇 " Clear Warning"(清除警告訊息)。詳細的 說明,請參考百寶箱光碟片進階使用說明的 "印表機控制面板功能說明"。

Check Media Type /檢查紙張種類

當您在印表機驅動程式中將 "紙張種類" 設 為 "Transparency /投影片",但是印表 機卻安裝了其它的紙張種類。則印表機會停 止饋入紙張,以免造成損壞。請在指定的紙 張來源中,放入專用投影片,再按下控制面 板上的 『開始/停止』鍵。

Clean Sensor /清潔感應器

印表機內的引擎感應器已經髒了。請打開印 表機的前方護蓋,印表機將會自動清潔。

Collate disabled / 無法自動分頁

由於印表機的記憶體不足或是選購硬碟裝置 中的空間不夠,因此印表機無法執行多份拷 貝的 ^{*}自動分頁^{*}功能。印表機一次只能印 出一份。 要清除這個錯誤訊息,請從印表機控制面板的 "Reset Menu"(重置選單)中選擇 " Clear Warning"(清除警告訊息)。詳細的 說明,請參考百寶箱光碟片進階使用說明的 "印表機控制面板功能說明"。

Cooling Down /冷機中

印表機降低溫度,為了固定碳粉。此時,請 稍待一會,液晶顯示面板上將會顯示 ^{*}Ready"(就緒)。

Cover C Open / C 護蓋被開啟

選購 500 張下方進紙器的 C 護蓋被打開。請 闔上護蓋。

Duplex Mem Overflow /雙面列印的記憶體不 足

沒有足夠的記憶體進行雙面列印。因此,印 表機只能列印一面資料後,就將紙張退出印 表機。請依照下列的方法,清除錯誤訊息。

若控制面板 "Setup Menu" (安裝選單)的 "Auto Cont" (自動繼續列印)是設為 "Off" (關閉),請按下『開始/停止』 鍵,將背面資料列印在下一張紙上,或是按下 『 fm 清除列印工作』鍵,取消列印。

若 "Auto Cont"(自動繼續列印)選是設為 "On"(啓動),則印表機在等待一段時間之後,會如上述的方式繼續列印。

Format Error ROM A / ROM A 格式化錯誤

目前安裝在印表機內的 ROM 模組尚未格式 化。若 ROM 模組已被格式化了,但是仍然 無法讀取,請再格式化一次。若格式化後, 這個 ROM 仍然無法讀取,請拿著這個模 組,洽詢經銷商。

要清除這個錯誤訊息,請按下控制面板上的 『開始/停止』鍵,或關閉印表機電源並取 出這個模組。

Formatting HDD /格式化硬碟

印表機正在格式化選購的硬碟裝置。

Form Data Canceled /套表資料已被取消

無法將套表資料儲存在印表機的硬碟裝置 中。可能是硬碟裝置的容量已滿,已達到套 表資料檔案的最大的編號。因此,請刪除您 不需要的套表資料,再試著儲存新的套表資 料。

要淸除這個錯誤訊息,請從印表機控制面板的 "Reset Menu"(重置選單)中選擇 " Clear Warning"(淸除警告訊息)。詳細的 說明,請參考百寶箱光碟片進階使用說明的 "印表機控制面板功能說明"。

Form Feed /換頁

由於列印時中發生錯誤,因此印表機將紙張 退出。按下控制面板上的『開始/停止』鍵 兩秒鐘不放,印表機將會淸除錯誤且液晶顯示 面板上會顯示這個訊息。

Hard Disk Full /硬碟資料已經滿了

印表機的記憶體不足,請刪除硬碟裝置中不 需要的資料。

要淸除這個錯誤訊息,請從印表機控制面板 的 "Reset Menu"(重置選單)中選擇 " Clear Warning"(淸除警告訊息)。詳細的 說明,請參考百寶箱光碟片進階使用說明的 "印表機控制面板功能說明"。

HDD Check /檢查硬碟裝置

印表機正在檢查選購硬碟裝置。

Image Optimum /影像最佳化

印表機的記憶體不足,無法依照您要求的列 印品質水準列印影像資料。因此,印表機會 自動降低列印品質,以繼續列印資料。若您 無法接受列印的品質,則請簡化影像資料的 數量和所使用的字型大小。

要淸除這個錯誤訊息,請從印表機控制面板的 "Reset Menu"(重置選單)中選擇 " Clear Warnins"(清除警告訊息)。詳細的 說明,請參考百寶箱光碟片進階使用說明的 "印表機控制面板功能說明"。 如果您不想讓印表機以降低列印品質的方式 繼續列印資料,請將控制面板的 "Printing Menu"(列印選單)中將 "Image Optimum"(影像最佳化)設為 OFF。

您也可以擴充表機的記憶體,便可以以您想 要的列印品質來列印資料。關於擴充印表機 記憶體的說明,請參考百寶箱進階使用說明 的 "安裝選購品"

Install Photocondctr / 安裝感光滾筒

沒有感光滾筒安裝在印表機中,或是感光滾 筒安裝不正確。若印表機沒有安裝感光滾 筒,請安裝。

若印表機已安裝感光滾筒,請打開印表機的 前方護蓋,再取出碳粉收集器。請取出感光 滾筒單元,重新正確安裝感光滾筒單元。再 裝上碳粉收集器。最後再闔上印表機的前方 護蓋。若感光滾筒正確安裝,則錯誤訊息將 會自動淸除。

Install Waste T Box /安裝碳粉收集器

印表機中沒有安裝碳粉收集器或是碳粉收集器安裝不正確。若印表機中沒有安裝碳粉收 集器,請安裝。若印表機中已經安裝碳粉 器,請先移除,並重新正確安裝。詳細的說 明,請參考百寶箱進階使用說明的 * 更換耗 材″。

Invalid AUX I/F Card /無效擴充界面卡

這個錯誤訊息代表印表機中安裝了不支援的 選購界面卡。請關閉印表機的電源,移除該 界面卡,再重新安裝支援的界面卡。

Invalid HDD /無效的硬碟裝置

印表機所加裝的選購硬碟裝置已經損壞或是 不適用於這台印表機。請關閉印表機的電 源,再移除所加裝的選購硬碟裝置。

Invalid PS3 / PS3 模組無效

印表機中安裝了不支援的選購 PostScript 3 ROM 模組,請關閉印表機的電源,移除這個 模組。

Invalid ROM A / ROM A 模組無效

印表機無法讀取所安裝的選購 ROM 模組。 請關閉印表機的電源,取出這個模組。

Jam XX / XX 處夾紙

xxxx 指示出發生夾紙的地方。xxxx 指示出發 生錯誤訊息的地方。

若同時有兩個以上的地方發生夾紙,液晶顯示面板將會顯示對應的位置。

| Jam A | 萬用進紙匣發生夾紙。關於如何取出萬 用進紙匣中的夾紙,請參考 〝Jam A (AB 護蓋)″ 。 |
|--------|---|
| Jam B | 出紙路徑護蓋(AB 護蓋) 或是加熱器 單元發生夾紙。關於如何取出出紙路 徑護蓋內和加熱器單元中的夾紙,請參 考 "Jam B (AB 護蓋)"。 |
| Jam C | 選購的下方進紙器 (護蓋 C) 發生夾紙。 關於如何取出下方進紙器的夾紙,請參 考 |
| Jam DM | 雙面列印單元的紙張路徑或是護蓋 (DM 護蓋)發生夾紙。關於如何取出 雙面列印單元內的夾紙,請參考 "Jam DM (DM 護蓋)"。 |

Manual Feed xxx / xxx 手動進紙

目前的列印工作被指定使用手動進紙模式, 請確定所指定的紙張大小已裝入 xxx 紙匣 中,按下控制面板上的『開始/停止』按 鍵。

若您不想以手動進紙模式列印這份文件,請 按下控制面板上的 『 **①** 取消列印工作鍵, 則印表機將會以指定的紙張來源進紙。

Mem Overflow /記憶體不足

印表機的記憶體不足以執行目前的列印工作。請按下控制面板上的『開始/停止』 鍵,繼續列印,或是按下控制面板上的『面 取消列印工作』鍵,取消列印。

Menus Locked /鎖定選單

當按鍵被鎖定時,您想要透過控制面板更改 印表機的設定時,將會出現這個錯誤訊息。 使用 EPSON WinAssist 或 WebAssist 工具,即 可開解鎖定。詳細的說明,請參考網路管理 者使用說明。

Need Memory /需要記憶體

印表機的記憶體不足以完成目前的列印工作。請從電腦端刪除列印佇列中的列印工作,或是按下控制面板上的『 面取消列印 工作,鍵,取消列印。

要淸除這個錯誤訊息,請從印表機控制面板的 "Reset Menu"(重置選單)中選擇 " Clear Warning"(清除警告訊息)。詳細的 說明,請參考百寶箱光碟片進階使用說明的 "印表機控制面板功能說明"。

Offline /印表機離線

印表機目前不是處於就緒的狀態。請按下控 制面板上的『開始/停止』鍵。

Optional RAM Error /選購 RAM 錯誤

選購記憶體模組是損壞的或是不適用於這台 印表機,請更換新的記憶體模組。

Paper Out XXX YYY / 缺紙

您所指定使用的紙張來源 (XXX) 中的紙張已經用盡。請在該進紙匣內裝入所指定的紙張 大小 (YYY)。

Paper Set XXX YYY / 紙張設定

安裝在所指定紙張來源(XXX)中的紙張,和 您所指定的紙張大小(YYY)不相符。請重新 安裝正確的紙張大小,再按下控制面板上的 『開始/停止』鍵,繼續列印,或是按下控 制面板上的『 面 取消列印工作』鍵,取消 列印。

若沒有更換紙張大小,便按下控制面板上的 『開始/停止』鍵,雖然所放置的紙張大小 和所指定的大小不符,印表機也會繼續列 印。

Please wait /請稍候

碳粉匣正被移動到更換碳粉匣的位置,請稍 候。

Printer Open /印表機被開啟

印表機的其中一個或是多個蓋子被開啓,如 前方護蓋、AB 護蓋、DM 護蓋或是 C 護蓋。

Print Overrun /列印超載

處理列印資料的時間超過印表機引擎的速度,因爲列印的資料量過於龐大。請按下控制面板上的『開始/停止』鍵,繼續列印,或是按下控制面板上的『 面 取消列印工作』鍵,取消列印。若一直出現這個訊息,請在控制面板的 "Setup Menu"(安裝選單)中,將 "Page Protect"(頁面保護)設為 "On"(啓動)。

如果您在列印某些特定的資料時,控制面板 依舊顯示這個訊息,請試著減少圖形的數 目,或是所使用字型的大小和字型種類。

您也可以擴充印表機的記憶體。詳細的說明,請直接百寶箱光碟片進階使用說明 *安裝選購品"。

PS3 Hard Disk full / PS3 硬碟裝置已經滿了

您將要寫入選購性硬碟中的 PostScript 3 指令 集已經滿了。 要清除這個錯誤訊息,請從印表機控制面板的 "Reset Menu"(重置選單)中選擇 " Clear Warning"(清除警告訊息)。詳細的 說明,請參考百寶箱光碟片進階使用說明的 "印表機控制面板功能說明"。。

RAM Check /檢查 RAM

印表機正在檢查 RAM。

Ready /印表機準備就緒

印表機已經準備就緒,隨時可以接收資料執 行列印。

Replace Toner X /更換 X 顏色的碳粉匣

已用盡的碳粉匣被移至更換碳粉匣的位置。

Replace Photocondctr /更換感光滾筒

感光滾筒單元的使用壽命已經用盡。請更換 新的感光滾筒單元。詳細的說明,請參考 "更換耗材的方法"。

當您完成更換感光滾筒,闔上印表機所有的 護蓋,這個訊息便會自動被清除。同時,感 光滾筒的計數器也會自動被重置。

Replace TransferUni /更換轉印單元

轉印單元的使用壽命已經用盡。請更換新的 轉印單元。詳細的說明,請參考百寶箱光碟 片進階使用說明 "更換耗材"。

當您完成更換轉印單元,闔上印表機所有的 護蓋,這個訊息便會自動被淸除。同時,轉 印單元的計數器也會自動被重置。

Replace Waste T Box /更換碳粉收集器

碳粉收集器已經滿了,請更換新的碳粉收集器。詳細的說明,請參考 "更換耗材的方法"。

當您完成更換碳粉收集器,闔上印表機所有的護蓋,這個訊息便會自動被淸除。

Reserve Job Canceled /儲存列印工作已被取 消

印表機無法使用 "儲存列印工作"功能儲存 列印工作資料。儲存在硬碟裝置上的的最大 量已達到了,或是裝置的記憶體不足以再儲 存新的列印工作。要儲存新的列印工作,請 刪除之前所儲存的列印工作,若您是儲存成 機密工作,將會需要更多的記憶體。

要清除這個錯誤訊息,請從印表機控制面板的 "Reset Menu"(重置選單)中選擇 "Clear Warning"(清除警告訊息)。詳細的說明,請參考百寶箱光碟片進階使用說明的 "如何開啓控制面板的功能選單"。

Reset /重置

印表機目前的傳輸界面已經被重置,而且緩 衝區中的資料也被清除。然而,其他界面依 然可以作用,也保留原先的設定値和列印資 料。

Reset All /全部重置

印表機所有的設定値都已經被重置回出廠的內定值,或者是先前儲存的設定值。

Reset to Save /儲存重置

當印表機正在列印時,控制面板選單的設定 被更改了。請按下控制面板上的『開始/停 止』鍵,清除這個訊息。完成列印後,這個 設定將會生效。

ROM Check /檢查 ROM

印表機目前正在檢查 ROM。

Self Test /自我測試

印表機正在執行一個快速內部檢查工作。

Service Req xyyy /維修需求

偵測到印表機的控制器發生錯誤或是引擎發 生錯誤。請關閉印表機的電源,請稍候五秒 鐘,再開啓印表機的電源。若液晶顯示面板 依舊顯示這個錯誤訊息,請關閉印表機的電 源。拔掉電源線,洽詢專業的維修人員。

Sleep /省電模式

印表機目前已經進入省電模式。

Unable Clear Error /無法清除的錯誤

因為錯誤依然存在,所以印表機無法清除錯誤訊息。請試著再解決印表機的問題。

Warming Up /暖機中

印表機正在暖機中

Waste T BoxNearfull /碳粉收集器已經快滿了

碳粉收集器快要裝滿了,您可以繼續列印, 直到液晶顯示面板再度顯示 *Replace* Waste T Box *"*(更換碳粉收集器)訊息。但 是 EPSON 建議您更換新的碳粉收集器以維 持列印品質。詳細的說明,請參考 *"*更換耗 材的方法"。

Worn Fuser /加熱器的使用壽命即將用滿

這個訊息提醒您加熱器的使用壽命即將用 盡。關閉印表機的電源,更換新的加熱器, 請洽詢經銷商。

要清除這個錯誤訊息,請從印表機控制面板的 "Reset Menu"(重置選單)中選擇 "Clear Warning"(清除警告訊息)。詳細的說明,請參考百寶箱光碟片進階使用說明的 "如何開啓控制面板的功能選單"。

Worn Photoconductor /感光滾筒的使用壽命 即將用滿

這個訊息提醒您感光滾筒的使用壽命即將用 盡。您可以繼續列印,直到液晶顯示面板再 度顯示 "Replace Photocondctr"(更換 感光滾筒)訊息。但是 EPSON 建議您更換 新的感光滾筒單元,維持列印品質。

要清除這個錯誤訊息,請從印表機控制面板的 "Reset Menu"(重置選單)中選擇 "Clear Warning"(清除警告訊息)。詳細的說明,請參考百寶箱光碟片進階使用說明的 "如何開啓控制面板的功能選單"。

Worn Transfer Unit /轉印單元的使用壽命即 將用滿

這個訊息提醒您轉印單元的使用壽命即將用 盡。您可以繼續列印,直到液晶顯示面板再 度顯示 "Replace TransferUnit"(更換 轉印單元)的訊息。但是 EPSON 建議您更 換新的感光滾筒單元,維持列印品質。

Write Error ROM A/Write Error ROM P /資料 寫入 ROM A 或 ROM P 錯誤

這個錯誤訊息是表示印表機內部發生了錯 誤。請重置印表機,若這個錯誤訊息依然存 在,請洽詢經銷商。

Writing ROM A/Writing ROM P /資料寫入 ROM A 或 ROM P

這個訊息表示印表機正在將資料寫入插槽 A 或 P 的 ROM 模組內。請稍候,直到訊息消 失為止。

XXXX Toner Low / XXXX 顏色的碳粉即將用 畫

這個訊息表示碳粉即將用盡。(XXXX 所表示的英文字母 C、M、Y、K 分別代表藍色、紅色、黃色和黑色)。

您可以繼續列印,直到液晶顯示面板再度顯示 "XXXX Toner Cart Out"(xxxx 顏色碳 粉匣已經用盡)的錯誤訊息為止。若碳枌匣 中還有碳粉,更換碳粉匣將會有碳枌溢出, 因此請等待這個訊息再度出現時才更換碳粉 匣。當輸出變得模糊時,請參考百寶箱光碟 片進階使用說明的 "更換耗材"。

要淸除這個錯誤訊息,請從印表機控制面板的 "Reset Menu"(重置選單)中選擇 " Clear Warning"(清除警告訊息)。詳細的 說明,請參考百寶箱光碟片進階使用說明的 "印表機控制面板功能說明"。

XXXX Toner Cart Out /沒有安裝 XXXX 顏色 碳粉匣

有一個或以上的碳粉匣未安裝在印表機中。

關於碳粉匣的安裝方法,請參考百寶箱光碟 片進階使用說明的 **`**更換耗材″。

列印和刪除儲存列印工作的資料

使用 "儲存列印工作" 選項中的 "再次列 印功能"、"確認列印工作"、"儲存列印工 作"的功能,將列印資料儲存在印表機的選 購硬碟中,即可使用控制面板的 "Quick Print Job Menu"(快速列印工作選單),列印 和刪除所儲存的列印資料。如果使用 "機密 工作"選項所儲存的資料,則只能從 "Confidential Job Menu" 來列印。請依照下列 的步驟操作。

使用 Quick Print Job Menu(快速列 印工作選單)

依照下列的步驟,可以列印或刪除使用 "再 次列印功能"、"確認列印工作"、"儲存列 印工作"所儲存的資料。

- 請確定液晶顯示面板上顯示 "Ready" 或 "Sleep"的訊息,再按下 『 ☞ 確 定 』鍵,開啓控制面板的功能選單。
- 按住『▼向下』鍵不放,直到液晶顯示 面板上顯示 "Quick Print Job Menu" (快速列印工作選單)訊息。再按下 『 D 確定』鍵。
- 使用 『▲向上』和 『▼ 向下』鍵,選 擇正確的使用者名稱,再按下 『 P 確 定』鍵。
- 使用 『▲向上』和 『▼ 向下』鍵,選 擇正確的列印工作名稱,再按下 『 ☞ 確定』鍵。
- 5. 使用 『▲ 向上』和 『▼ 向下』鍵,設 定要列印的份數,再按下 『 ☞ 確定』 鍵。

若要刪除列印工作,且不做任何輸出, 請按下『▼向下』鍵,直到液晶顯示面 板顯示 ^{*}Delete″(刪除)的訊息。

 按下 『 № 確定』鍵,開始列印資料或 刪除資料。

使用 Confidential Job Menu (機密 工作選單)

請依照下列步驟,列印或刪除機密列印工作 資料。

- 請確定液晶顯示面板上顯示 "Ready" 或 "Sleep"的訊息,再按下 『 ☞ 確 定 』鍵,開啓控制面板的功能選單。
- 按住『▼向下』鍵不放,直到液晶顯示 面板上顯示 ^{*}ConfidentialJobMenu ″ (機密性列印工作選單)訊息訊息。再 按下『 DED 確定』鍵。
- 使用 『▲ 向上』和 『▼ 向下』鍵,選 擇正確的使用者名稱,再按下 『 ☞ 確 定』鍵。
- 參考下圖所對照的按鍵,輸入四位數的 密碼。



附註::

- □ 密碼通常爲四位數字。
- □ 若輸入的密碼是錯誤的,則液晶顯 示面板會顯示 "Password Error" (密碼錯誤)的訊息,而且印表機退 出控制面板的選單。請確認密碼, 再重新輸入一次。
- 使用 『▲ 向上』和 『▼ 向下』鍵,選 擇正確的列印工作名稱,再按下 『 戸 確定』鍵。

 使用 『▲ 向上』和 『▼ 向下』鍵,設 定要列印的份數,再按下 『 20 確定』 鍵。

若要刪除列印工作,且不做任何輸出, 請按下『▼向下』鍵,直到液晶顯示面 板顯示 `Delete″(刪除)的訊息。

 按下 『 № 確定』鍵,開始列印資料或 刪除資料。

清除夾紙

若印表機發生夾紙,則控制面板的液晶顯示 面板和 EPSON 印表機狀態監控程式 3,都會 顯示警告訊息。

清除夾紙時的注意事項

清除夾紙時,請務必遵守下列注意事項:

- 取出夾紙時,請勿太過用力。紙張撕破 只會增加取出紙張的困難度,而且也可 能會造成其它紙張夾於印表機中。為了 避免撕破紙張,請用雙手,平均施力地 取出夾紙。。
- 若夾紙已撕破且仍在印表機中,或夾紙 的位置在此章節中沒有提及,則請洽詢 合格的維修中心。



Jam A (AB 護蓋)

1. 打開 AB 護蓋。



 如下圖所示,打開進紙路徑滾軸下方的 護蓋。用雙手輕輕地取出夾紙,請小 心,不要撕破紙張。



- 附註::
 □ 請以雙手取出夾紙,避免將紙張扯 破了。
- □ 若撕破紙張,請確實取出所有的紙 張碎片。

 如圖所示,移除萬用進紙匣的上蓋,再 向下扳開萬用進紙匣的護蓋。



4. 請輕輕地向外取出夾入印表機進紙路徑的紙張。



5. 取出萬用進紙匣中全部的紙張,並確認 萬用進紙匣內是否還有夾紙。



 將紙張打散順齊後,再將紙張放入萬用 進紙匣中。



 乙、 闔上萬用進紙匣的護蓋,再安裝萬用進 紙匣的上蓋。



8. 闔上 AB 護蓋。



若液晶顯示面板依舊顯示 *Jam XX "*的訊息,請依照下列步驟操作。

Jam B (AB 護蓋)

- Y 注意: 請勿觸碰印表機內標示著 *`CAUTION Hot Surface Avoid Contact"*(注意!表面高溫請勿觸碰)字樣的加熱器。若印表機剛剛列印 完資料,則此加熱器的溫度可能會很 高。
- 1. 打開 AB 護蓋。。



 如下圖所示,打開進紙路徑滾軸上方的 護蓋。用雙手輕輕地取出夾紙,請小 心,不要撕破紙張。



3. 闔上步驟2打開的護蓋。

 如下圖所示,將調整桿往上推,鬆開紙 張路徑。



 如果您以順時針的方向轉動調整鈕,則 夾紙會從上方出紙槽退出。如果您以逆 時針的方向轉動調整鈕,則夾紙會從 AB 護蓋處退出。



 如下圖所示,將調整桿向下壓,關閉印 表機的紙張路徑。



7. 闔上 AB 護蓋。



附註: 若您已加裝 500 張下方進紙器,請闔上 C護蓋。

若液晶顯示面板依舊顯示 *Jam XX "*的訊息,請依照下列步驟操作。

1. 打開 AB 護蓋。



 如下圖所示,將調整桿往上推,鬆開紙 張路徑。



3. 如下圖所示,打開加熱器的護蓋。

附註:

請勿觸碰加熱器,因爲加熱器的溫度可 能會很高。



4. 請以雙手取出夾紙,避免撕破紙張。



5. 闔上加熱器的護蓋。



 如下圖所示,將調整桿向下壓,關閉印 表機的紙張路徑。



7. 闔上 AB 護蓋。



附註:

若您已加裝 500 張下方進紙器,請闔上 C護蓋。

當取出全部的夾紙,闔上C護蓋後,則印表 機會從夾紙的那一頁重新列印。

附註:

若您在 AB 護蓋內,沒有發現任何夾紙,請 檢查選購雙面列印的 DM 護蓋或 500 張下方 進紙器的 C 護蓋。

Jam C (C 護蓋)

請依照下列的步驟,清除 500 張下方進紙器 內的夾紙。

1. 打開選購 500 張下方進紙器的 C 護蓋。



 使用雙手輕輕地取出夾紙,請小心,不 要撕破紙張。



3. 向外拉出紙匣,並取出有縐褶的紙張。



清除夾紙(15)

4. 將紙匣推回印表機中。



5. 闔上C護蓋。



當取出全部的夾紙,闔上C護蓋後,則印表 機會從夾紙的那一頁重新列印。

Jam DM (DM 護蓋)

請依照下列的步驟,清除雙面列印單元護蓋內的夾紙。

1. 打開雙面列印單元的 DM 護蓋。



2. 輕輕取出 DM 護蓋內的夾紙。請小心不 要撕破紙張。



3. 闔上 DM 護蓋。



當取出全部的夾紙,闔上 DM 護蓋後,則印 表機會從夾紙的那一頁重新列印。

更換耗材的方法

液晶顯示面板一次只能顯示一個需要更換耗 材的訊息,因此更換完耗材之後,請再查看 液晶顯示面板,是否還有需要更換耗材的訊 息。

請認明 EPSON 原廠耗材

提醒您:

若使用非原廠耗材或填充碳粉導致印表機損壞,EPSON將不提供免費保固服務!

| 產品名稱 | 產品編號 |
|----------------------------------|--|
| 黑色碳粉匣 黃色碳粉匣 紅色碳粉匣 藍色碳粉匣 | S050100 S050097 S050098 S050099 |
| 感光滾筒 | S051083 |
| 碳粉收集器 | S050101 |

碳粉匣

1 確認需要更換的碳粉匣

| 控制面板訊息 | 説明 |
|-----------------|----------|
| Replace Toner C | 請更換藍色碳粉匣 |
| Replace Toner M | 請更換紅色碳粉匣 |
| Replace Toner Y | 請更換黃色碳粉匣 |
| Replace Toner K | 請更換黑色碳粉匣 |

2 更換步驟

1. 打開印表機的前方護蓋。



 如圖所示,將姆指和食指放在碳粉匣前 方的凹槽中。



3. 向外取出碳粉匣。



更換耗材的方法(17)

4. 從包裝盒中取出新的碳粉匣。



 如下圖所示,握住碳粉匣的兩端,上下 輕輕搖晃數次,讓碳粉可以均勻分佈。



6. 移除新碳粉匣前端的護蓋。



 如下圖所示,將碳粉匣完全推入插槽 中。



8. 闔上印表機的前方護蓋。

完成碳粉匣的更換。

附註:

關於在碳粉未用盡前更換碳粉匣的說明,請 參考百寶箱光碟片進階使用說明的 "更換耗 材"。

EPSON AcuLaser C1900 快速索引

感光滾筒

1 確認訊息

| 控制面板訊息 | 説明 |
|----------------------|----------|
| Replace Photocondctr | 更換新的感光滾筒 |

2 更換步驟

1. 打開印表機的前方護蓋。



2. 如圖所示,向外移除碳粉收集器。



 將調整桿 ① 向上旋轉至鬆開的位置。然 後握住感光滾筒綠色的把手 ②(依圖示 箭頭方向上下壓住卡榫),再向外取出感 光滾筒。



- 4. 從包裝盒中取出新的感光滾筒。
- 5. 將感光滾筒沿著導槽推入印表機中。



6. 握住拉環,向外撕開黃色護膜。再將調 整桿向下旋轉至鎖住的位置。



7. 如下圖所示,重新安裝碳粉收集器。



8. 闔上印表機的前方護蓋。

完成感光滾筒的更換。

更換耗材的方法(19)

碳粉收集器



| 控制面板訊息 | 說明 |
|---------------------|-----------|
| Replace Waste T Box | 更換新的碳粉收集器 |

2 更換步驟

1. 打開印表機的前方護蓋。



2. 如圖所示,向外移除碳粉收集器。



 如下圖所示,取下碳粉收集器上的2個 蓋子。再將此2個蓋子鎖住碳粉收集器 的開口。



附註: 請確實鎖住碳粉收集器的開口,以避免 碳粉外溢。

- 4. 從包裝盒中取出新的碳粉收集器。
- 5. 如下圖所示,安裝新的碳粉收集器。



6. 闔上印表機的前方護蓋。

完成碳粉收集器的更換。