

11.安裝印表機驅動程式





燈號指示説明

登號	問題	解決方法
0 ·ú	缺紙	將紙張放入自動進紙槽內,再按下 『 凸 』鍵,印表機會繼續列印,且燈號 也會熄滅。
₫.₩	夾紙	按下『 凸 』鍵,印表機會退出夾紙。 若此燈號還是不停閃爍,請打開印表機 上蓋,取出印表機內部的夾紙。再將紙 張重新放入自動進紙槽內,按下『 凸 』 鍵,印表機會繼續列印。
6	墨水即將用盡	請準備新的墨水卡匣。 黑色墨水卡匣:T0461 藍色墨水卡匣:T0472 紅色墨水卡匣:T0473 黃色墨水卡匣:T0474
	墨水用盡	請更換已用盡的墨水卡匣。 黑色墨水卡匣:T0461 藍色墨水卡匣:T0472 紅色墨水卡匣:T0473 黃色墨水卡匣:T0474
	墨水卡匣 的規格不符	請使用正確的墨水卡匣。
○	墨水卡匣 未正確安裝	當印字頭位於起始位置時: 請按下『〇』鍵,印表機會將印字頭移 動至更換墨水卡匣的位置。向上扳起墨 水卡匣護夾,取出墨水卡匣,再將墨水 卡匣重新放入正確的卡匣槽中。繼續進 行墨水卡匣的安裝工作。 當印字頭位於墨水卡匣的更換位置時: 請向上扳起墨水卡匣護夾,取出墨水卡 匣,再將墨水卡匣重新放入正確的卡匣
) () ₫∰ ()	印字頭無法 回至起始位置	10中。繼續進行率小下座的安装上1F。 請關閉印表機的電源。打開印表機上蓋 並用手取出在進紙路徑中的所有紙張, 再開啓印表機的電源。 若燈號還是不停閃爍,請洽詢 EPSON 授 權維修中心。
	不明的 錯誤原因	請關閉印表機的電源,洽詢 EPSON 授權維修中心。

製造廠商: SEIKO EPSON CORPORATION 地址: 80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-Ken, 399-0785, JAPAN 電話: 81-263-52-2552

進口商:台灣愛普生科技股份有限公司 地址:台北市信義區松仁路7號14樓 電話:(02)8786-6688(代表號)

製造編號或製造年份:見機體標示 生產國別:見機體標示

Copyright© 2003 by SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan. Printed in XXXX