EPSON STYLUS TX100 Series







Copyright© 2008 Seiko Epson Corporation. All rights reserved Printed in XXXXXX



EPSON EXCEED YOUR VISION

1. 清點配件







注意





2. 開啓電源











打開掃描單元



搖晃墨水卡匣



打開包裝,取出墨水卡匣





請雙擊桌面上 "EPSON Stylus TX100 進階使用說明"圖示開啓進階使用說明 即可瀏覽有關產品的進階操作、日常維護、解決問題的方法和技術規格等說明

步驟三 NURA 5.48% COB 0.9% **選擇版面後,按下『列印』**鍵 _____ Joe Power 印樂園,是一個多樣、有趣、獨特的生活創意列印網站。它提供了 卡片、月曆、大頭貼、相框、磁鐵、拼圖、紙雕、紙盒、公仔等上百款應用 只要擁有 Epson 印表機,就可直接線上操作,完成個性化創意 Joe Power 印樂園網址: http://www.joepower.com.tw

詳細内容,請參考活動網頁:http://inkvip.epson.com.tw

> 製造年份及製造號碼:見機體標示 生產國別:見機體標示 製造商:SEIKO EPSON CORPORATION 地址: 80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-Ken, 399-0785, JAPAN 電話:81-263-52-2552 進口商:台灣愛普生科技股份有限公司 地址:台北市信義區松仁路7號14樓 電話:(02)8786-6688(代表號)