







按下『 ❷ 停止』鍵

Epson 原廠墨水卡匣

| 顏色 | 產品料號 | |
|----|------|-----|
| | 輕巧型 | 標準型 |
| | 91N | 73N |

解決問題的方法

| 指示燈號 | 原因 | 解決問題的方法 |
|---|--|--|
| ▶ ● | | → 請參考正面的 "放入紙張" 單元。 |
| | ↓ | 請準備新的墨水卡匣。 |
| • | ↓ | ◆請參考正面的 "更換墨水卡匣" 單元。 |
| | a A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | 若在更換了墨水卡匣之後,燈號仍然恆亮或閃爍,請試試下列的步驟。 |
| 其它燈號 し 熄滅 | 省電模式 | 按下任意鍵,除了 『し』鍵之外,即可使這台機器回復至就緒狀態。 |
| | | ◆若沒有退出紙張,請試試下列步驟。 |
| | | ▲ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 |
| | | ↓ ● 日本 |
| 所有燈號不停閃 爍 | | 關閉印表機電源。打開掃描單元並且取出紙張。然後再開啓印表機電源。若仍然沒有 清除錯誤,請洽 Epson 授權維修中心。 |
| ▲ 其它燈號 ● ●<!--</td--><td></td><td>請洽 Epson 授權維修中心進行更換。</td> | | 請洽 Epson 授權維修中心進行更換。 |

複印問題

