Epson Stylus[®] TX120/Epson ME_M 320



- 適用於單機操作 -

放入紙張



Copyright © 2010 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Printed in XXXXXX

闔上文件上蓋

放置原稿





更換墨水卡匣

當 "▲" 燈號亮起,表示有一個或更多的墨水卡匣需要更換。





4

取出墨水卡匣



按下『♥停止』鍵

8

Ð



Epson 原廠墨水卡匣				
顏色	產品料號			
	TX120	ME 320		
	133	141		
	133	141		
	133	141		
	133	141		
	Epson 原 顏色	正式 (133) <th colspan<="" td=""></th>		





解決問題的方法

*更換墨水卡匣 # 單元的說明更換墨水卡匣。詳細說明請查看下列錯誤訊息表。



列印品質問題

the sale

錯誤訊息

指示燈號	原因	解決問題的方法
	夾紙。	➡請參考右頁 "夾紙"單元中的說明,清除夾紙。
	沒有放入紙張,或自動進 紙槽一次饋入太多紙張。	請將紙張正確地放入自動進紙槽。按下 『◇ 黑白複印』鍵或 『◇ 彩色複印』鍵繼續列印。
	墨水卡匣的墨水存量低。	您可以從您的電腦檢查墨水存量,或是在墨水卡匣需要更換之前更換墨 水卡匣。
	墨水卡匣需要更换,或是 安裝不正確。	請更換墨水卡匣。
	嚴重的錯誤。	請參考右頁 "夾紙"單元中的說明,清除夾紙,然後重新開啓印表機的電源。如果仍未清除此錯誤,請聯絡 Epson 授權服務中心。
	印表機中的集墨棉使用壽 命已盡。	請洽 Epson 授權服務中心更換。
▲ : 亮起		





3

關閉電源

放入 A4 普通紙

6. Car

-

按住 『⊘ 停止』鍵 不放,然後按下 『心 啓動』鍵





0

٩



關閉電源





