- Q:如何透過無線路由器(Wireless Router)或無線基地台(Access Point)安裝網路印表機?
- A:請遵照以下說明完成網路印表機的安裝設定。
- 1. 請確認電腦與無線路由器(Wireless Router)或無線基地台(Access Point)已連線。
- 請確認印表機與無線路由器(Wireless Router)或無線基地台(Access Point)已連線。
 *附註:如電腦與印表機尚未連線至無線路由器(Wireless Router)或無線基地台(Access Point) 請參考 EPSON 網站中技術文件的無線網路設定說明。
- 3. 請依照 32 位元或 64 位元作業系統,從 EPSON 網站中下載印表機新版驅動程式。
- 4. 請從下列提示對話框中點選"執行"鍵。(以 Stylus Office TX600FW 機型為範例)

檔案下載 - 安全性警告			
是否要執行或儲存這個檔案?			
名稱: SOTX600FW_W2K_666TWs.exe 類型: 應用程式,8.10MB 従: a1227.g.akamai.net			
執行(R) 儲存(S) 取消			
雖然來自網際網路的檔案可能是有用的,但是這個檔案類型 有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源,諸不要執行 或儲存這個軟體。 <u>有什麼樣的風險?</u>			

5. 在下列對話框中,點選"執行"鍵。



6. 出現"使用者帳戶控制"訊息,請按下"是"按鍵,以利進行安裝。

💮 使用者帳戶控制	×
2 您是否要允許下列程式變	更這部電腦?
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	N Printer Driver Setup
已驗證的發行者: SEIK	O EPSON Corporation
福案來源: 此電	当上的使碟
0 ====	
 >> 顯示詳細資料(D) 	是(Y) 音(N)
Edge Aller and the second	機面流此通知顯示的時機

7. 確認及選擇您要安裝的機型,按下"確定"鍵。

■ EPSON印表機工具安裝程式
印表機型號
EPSON TX600FW Senes
1
版本7.5.6TC
 確定 取消

8. 按下"接受"鍵以同意安裝。

EPSC	EPSON印表機工具安裝程式			
授權協議 諸仔細閱讀授權協議。您必須接受本協議中的所有條款才可以繼 續安裝。				
	SEIKO EPSON CORPORATION 軟體授權協議書	Ê		
	重要訊息!請務必詳讀此軟體授權之 協議 您必須先同意此協議書中所列之各要 項,才能安裝並使用此軟體及/或資 料,包括所附的書面說明("軟體")。 只要您安裝或使用此軟體,就表示您 同意此協議書中所列之各項內容,因	Ŧ		
按1	「鍵盤上的 [Page Down] 鍵,閱讀協議的其他部份。			
	接受 拒絕			

9. 按下"安裝"鍵以進行安裝。

➡ Windows 安全性	J
您要安裝此裝置軟體嗎?	
名稱: EPSON 印表機 發行者: SEIKO EPSON Corporation	
□ 永遠信任來自 "SEIKO EPSON Corporation" 的軟 體(A) ★ (A)	
您只應該安裝來自信任之發行者的驅動程式軟體。如何判定哪些裝置軟體可安全地進行安裝?	

10. 在下列提示對話框中,請按下"手動"鍵。



11. 點選"LPT1:印表機連接埠"後按下"確定"鍵。

EPSON印表機工具安裝程式		
從 [、] 可用的連接埠″ 清. 鍵。	單中選擇印表機連接埠,然後按下 [確)	定]
目前的連接埠:		
LPT1:(印表機連接埠)		
可用的連接埠:		
LPT1:	印表機連接埠	*
LPT2: LPT3:	印表機連接埠	
COM1:	序列埠	=
COM2:	序列埠	
COM3: COM4:	序列埠	
- म.ाम	利伯至檔室	*
	確定	步

12. 點選"確定"鍵來完成驅動程式安裝。





13. 按下螢幕左下方的"

/開始"鍵,移至"裝置和印表機"。



14. 游標移至印表機按滑鼠右鍵點選"印表機內容"。



15. 點選對話框上的"連接埠"標籤,然後按下"新增連接埠"鍵。

B EPSON TX60	😸 EPSON TX600FW Series 內容			
一般 共用 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	一般 共用 連接埠 進階 色彩管理 安全性 版本資訊 EPSON TX600FW Series			
列印到下列建 文件將會列印	列印到下列連接埠(P) 文件將會列印到第一個可使用的選取連接埠。			
連接埠	描述	印表機		
LPT1:	印表機連接埠	EPSON TX600FW Series		
LPT2:	印表機連接埠	=		
🔲 LPT3:	印表機連接埠	=		
COM1:	序列埠			
COM2:	序列埠			
COM3:	序列埠			
COM4:	序列埠	.		
新增連接埠(T) 刪除連接埠(D) 設定連接埠(C)				
☑ 愈用雙向支援功能(E)				
■ 啟用印表樹	幾集區(N)			
		確定 取消 套用(A)		

16. 點選"Standard TCP/IP Port"後,按下"新增連接埠(P)"鍵。

印表機連接埠	x
可用的連接埠類型(A):	
EpsonNet Print Port Local Port	
Standard TCP/IP Port	
新增連接埠類型(N) 新增連接埠(P) 取消	

17. 出現標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈對話框,按下"下一步"鍵以繼續設定。



18. 手動輸入印表機 IP 位址,按下"下一步"鍵。

標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈		
新增連接埠 您要為那個裝置加上一個連接埠?		
請輸入印表機名稱或 IP 位址,及	使用的裝置連接埠名稱。	
印表機名稱或 IP 位址(A):	192.168]
連接埠名稱(P):	192.168]
	<上一步(B) 下一步(N) >	取消

19. 再按下"完成"鍵以完成印表機連接埠精靈設定。

標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈		
	完成新增標準 TCP/IP 印表機連接埠精靈	
	您選擇了含有以下特性的連接埠。	
	SNMP:	是
	通訊協定:	LPR, PASSTHRU
	裝置:	192.168
	連接埠名稱:	192.168
	介面卡類型:	Stylus Office TX600FW
	請按 [完成] 來完成精靈。	
		<上一步(B) 完成 取消

20. 按下"關閉"鍵以關閉印表機連接埠設定畫面。

印表機連接埠	×
可用的連接埠類型(A):	
EpsonNet Print Port Local Port	
Standard TCP/IP Port	
新增連接埠類型(N) 新增連接埠(P) 關閉	

21. 按下"套用"鍵以套用連接埠設定。

EPSON TX60	OFW Series 內容	X		
一般 共用	一般 共用 連接埠 進階 色彩管理 安全性 版本資訊			
EP	EPSON TX600FW Series			
列印到下列連 文件將會列印	接埠(P) 到第一個可使用的選取連	接埠。		
連接埠	描述	印表機		
COM1:	序列埠			
COM2:	序列埠			
COM3:	序列埠			
COM4:	序列埠	E		
FILE:	列印至檔案			
192.16	標準 TCP/IP 連接埠			
▼ 192.16	標準 TCP/IP 連接埠	EPSON TX600FW Series		
新增連接	埠(T) 刪除連	接埠(D) 設定連接埠(C)		
☑ 啟用雙向支	5援功能(E)			
■ 啟用印表機集區(N)				
	(確定 取消 套用(A)		

22. 按下"確定"鍵以完成安裝。