


TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：印表機列印沒有反應，列印佇列顯示已暫停，該如何處理(WINDOWS 7 系統)。


適用機種：所有機種。

步驟 1、先選擇開始功能表，選擇裝置和印表機。



步驟 2、在印表機上，按滑鼠右鍵選擇查看列印工作。





顯示印表機已暫停，且連接埠空白。

步驟 3、點選左上角的印表機功能，確認『暫停列印』是否打勾。



步驟 4、點選『暫停列印』。將打勾取消即資料送出即可列印。

