

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：原廠連續供墨系統 EPSON L3150 - 新機墨水初始化設定

適用機型：原廠連續供墨系統

(以原廠連續供墨印表機 L3150 為例)

*請先不要連接 USB 線

步驟 1、請先拆除印表機上的藍色保護膠帶，並填充四色墨水完成。

詳細圖解操作步驟：<http://support.epson.net/setupnavi/?LG2=ZH&OSC=WS&MKN=L3150&PINF=setup>

步驟 2、開啟印表機電源後，長按維護鍵 5 秒至電源燈閃爍，機器會開始導墨。



註：導墨約需 20 分鐘，中間請勿關閉電源