

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：如何在 MAC 10.10 系統下調整列印品質。

步驟 1、開啟欲列印的文件，選擇「檔案」--「列印」。



步驟 2、點選「預覽程式」會出現下拉式選單，選擇「列印設定」。



步驟 3、於「列印設定」下方，可選擇「紙張種類」及「列印品質」。

印表機： EPSON L555 Series

預設組： 預設設定

列印份數： 1

列印頁數： 全部
 從： 1 至 1

紙張大小： A4 210 x 297 公釐

方向： 縱向 橫向

列印設定

紙張種類： plain papers

列印品質： 一般

灰階
 水平反轉

? PDF 隱藏詳細資訊 取消 列印