


| | |
|------|--|
| 致 | EPSON 愛用者 |
| 文件來源 | EPSON 客服中心 |
| 主題敘述 | Remote Print 驅動中如何列印特殊字元 |
| 適用機型 | WF-2631/WF-2651/WF-2831/L565/L365/L385/L3150/L3156/L5190/L5196/4150/L4160/L6170/L6190/L14150/L1455/L156160/C5790/C5290 |

內容說明: 部分程式要到驅動程式中的進階設定\將永遠以 RAW 資料格式列印&整頁解譯模式&當作點陣圖列印打勾, 才能列印特殊字元, 在 Remote Print 驅動中如何設定



<步驟一>

開啟裝置和印表機, 在 Remote Print 按滑鼠右鍵點選『列印喜好設定』。




<步驟二>

點選『維護』下的『進階設定』。



<步驟三>

將『整頁解譯模式&當作點陣圖列印』，打勾後按『確定』




<步驟四>

再到『裝置和印表機』，『在 Remote Print』按滑鼠右鍵點選『印表機內容』



<步驟五>

點選『進階』頁籤下的『列印處理器』



<步驟六>

確認『列印處理器 winprint』預設資料類型為 RAW 按『確定』完成設定

