

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	如何設定 WIFI-DIRECT 功能(Android 系統)
適用機型：	L5190 / L5196

內容說明：當使用環境沒有 Wi-Fi 網路時，可直接連接印表機和裝置。


<步驟一>

請先進入 Wi-Fi 設定功能。



<步驟二>

選擇「Wi-Fi Direct」功能




<步驟三>


選擇「Android」功能。



<步驟四>

設定完成後，會顯示以下畫面，即可確認印表機網路名稱。





<步驟五>

再開啟手機 WIFI 功能，選擇 DIRECT-L5190 的 AP 名稱。



<步驟六>

連線成功後，再開啟 EPSON IPRINT APP，選擇好 L5190 印表機後即可列印。

