


致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	自動進紙器(ADF)夾紙的排除方式
適用機型	L5190 / L5196

內容說明：當原稿放入自動進紙器(ADF)進行掃描或複印時，發生夾紙的排除方式。

(以 L5190 為例)


<步驟一>

打開 ADF 護蓋。



<步驟二>


清除夾紙。



<步驟三>


掀開 ADF 進紙托盤。

註：請確保在掀起 ADF 進紙托盤前已打開 ADF 護蓋，否則 ADF 可能會損壞。




<步驟四>

清除夾紙。



<步驟五>

闔上 ADF 護蓋直到聽到喀嚓聲為止。



<步驟六>

請將印表機關機並拔除電源線後，重新接上電源線後開啟電源，若問題仍未改善，建議送至就近服務站檢測，提供全省維修中心據點予您參考。

EPSON 原廠維修中心：<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>。

-----End-----