

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	使用 Epson iPrint App 列印時，如何指定列印範圍？
適用機型：	支援 Epson iPrint App 的印表機

內容說明：使用 Epson iPrint App 列印時，如何指定列印範圍？

(以 L1455 為例)

<步驟一>

點選「列印文件」，並點選要列印的文件。



<步驟二>

點選右上角齒輪符號。



<步驟三>

點選「列印範圍」。



<步驟四>

請關閉「列印全部」。



<步驟五>

請指定要列印的範圍即可。



-----End-----