

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	Label Editor Mobile 中的按鈕顯示不正常時，如何排除？
適用機型	LW-600P, LW-C610, LW-C410, LW-1000P, LW-Z5000

內文說明：當 Label Editor Mobile APP 中按鈕顯示不正常，如何排除？

範例機型&作業系統：LW-C610 & iOS 18.2

當 Label Editor Mobile APP 中按鈕顯示不正常---出現白色區塊（如下圖），導致無法點擊使用介面上的選項時，請按照下列方式更改設定。



步驟 1：請調整 iPhone 手機中的設定，路徑如下：

[設定]→[輔助使用]→[顯示與文字大小]→[按鈕形狀]→[關閉]。



步驟 2：設定完成後，APP 使用介面即可恢復正常。



---End---