


|      |               |
|------|---------------|
| 致    | Epson 愛用者     |
| 文件來源 | Epson 客服中心    |
| 主題敘述 | 管理員密碼遺忘時怎麼解決？ |
| 適用機型 | L15160        |


內文說明：當管理員密碼遺忘時，如何重置為預設密碼。

步驟 1：在印表機控制面板上點選 [設定]。


步驟 2：選擇 [一般設定]。




步驟 3：選擇 [系統管理]。



步驟 4：選擇 [回復至出廠預設值]。



步驟 5：點選 [清除所有資料與設定]，即可回復至出廠預設值，預設密碼為機器序號。



如果重置設定後仍無法恢復，需送往鄰近維修中心檢測處理。

提供您就近全台 Epson 原廠維修中心：<https://www.epson-service.com.tw/branchMap.page>

---End---