

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何關閉自動列印傳真紀錄功能？
適用機型	L15160


內文說明：如何關閉自動列印傳真紀錄功能。

範例機型：L15160


步驟 1：在印表機控制面板上點選 [設定]。




步驟 2：點選 [一般設定]。




步驟 3：點選 [傳真設定]。




步驟 4：點選 [報告設定]。



步驟 5：點選 [傳真紀錄自動列印]。



步驟 6：點選 [關閉]，即可關閉自動列印傳真紀錄功能。



---End---