


致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	電腦如何透過 IPV6 新增印表機？
適用機型	L3550,L3556,L3560, L4260, L5590, L6270, L6290, L6490, L14150, L6580, L15160, L8050, L18050, L11050

內文說明：如何於電腦上使用 IPV6 位址連線印表機。

範例機型&作業系統：L4260 & Windows 11 64 位元。

步驟 1：確認印表機已連線到網路，並確認其 IPV6 位址。




步驟 2：在電腦上開啟 [印表機內容]。路徑如下：


[開始]→[設定]→[藍牙與裝置]→[印表機與掃描器]→點選 L4260→[印表機內容]。



步驟 3：選擇 [連接埠] 分頁，並點選 [新增連接埠]。



步驟 4：選取 [Standard TCP/IP Port]，並按下 [新增連接埠]。



步驟 5：輸入您的 IPV6 位址，並於最後去掉【/64 (Link Local)】，並於頭尾加上[]，輸入完成後按 [下一步]。

標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈

新增連接埠
您要為那個裝置加上一個連接埠?

請輸入印表機名稱或 IP 位址，及使用的裝置連接埠名稱。

印表機名稱或 IP 位址(A):

[fe80::9 :d3ff:fe :d8ca]

連接埠名稱(P):

[fe80::9 :d3ff:fe :d8ca]

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

步驟 6：確認顯示連線完成，即可使用。

標準 TCP/IP 印表機連接埠新增精靈

完成新增標準 TCP/IP 印表機連接埠精靈

您選擇了含有以下特性的連接埠。

SNMP:

是

通訊協定:

RAW, 連接埠 9100

裝置:

:d3ff:feaa:d8ca]

連接埠名稱:

:d3ff:feaa:d8ca]

介面卡類型:

Series

請按 [完成] 來完成精靈。

< 上一步(B)

完成

取消

---End---