

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何透過控制面板刪除機器的內部記憶體？
適用機型	L15160


內文說明：如何透過控制面板刪除印表機內部記憶體資料，例如密碼列印作業。

範例機型：L15160


步驟 1：在控制面板的主畫面點選 [設定]。




步驟 2：點選 [一般設定]。




步驟 3：點選[系統管理]。




步驟 4：點選 [清除內部記憶體資料]。




步驟 5：點選 [刪除所有內部記憶體工作]。




步驟 6：點選 [是]。



步驟 7：等待刪除完畢。



步驟 8：當顯示刪除完成，即表示已完成刪除。



---End---