

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客戶服務部
主題敘述	如何設定休眠與關機設定
適用機型	EH-LS800B , EB-LS800W

內文說明：可透過主機設定，改變電源按鍵的功能設定

範例機型：EH-LS800B, EH-LS800W



投影機遙控器按下設定 鍵 > 進入投影機 Menu > 設定 > 電源按鈕設定

設定為[暫停]：按下電源按鍵，投影機會進入待機模式，
在待機模式按下遙控器任一按鍵可快速啟動投影機。
如果要關機則電源按鍵長按三秒鐘，投影機會跳出下方畫面。



您可以選擇關機或重新啟動。

設定為[關機]：按一下電源按鍵會跳出關機或重新啟動。



---End---