

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	當電腦出現墨水存量低的錯誤訊息時，如何排除？
適用機型	L6490, L6580, L15160

內文說明：印表機已填充墨水，但電腦出現墨水存量低的錯誤訊息時，如何排除？

範例機型：L6490


步驟 1：在印表機控制面板上點選 [維護]。



步驟 2：點選 [墨水存量設定]。



步驟 3：點選 [繼續]。



步驟 4：點選 BK(黑色)、C(藍色)、M(紅色)、Y(黃色)，按 [+]、[-] 設定墨水存量 (請查看大容量墨水槽的墨水存量標示)。



步驟 5：勾選 BK(黑色)、C(藍色)、M(紅色)、Y(黃色)，點選 [完成]。



---End---