致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	印表機已填充墨水，但電腦出現墨水存量低的錯誤訊息時，如何排除?
適用機型	L4260

內文說明：印表機已填充墨水，但電腦出現墨水存量低的錯誤訊息時，如何排除?

範例機型：L4260

步驟 1：點選印表機控制面板上的 [維護]。

步驟 2：選取 [設定墨水存量]。

步驟 3：按「OK」繼續。

步驟 4：選取要設定的墨水顏色，查看所有印表機大容量墨水槽中的墨水存量，並按「上」、「下」鍵設定墨水存量。

EPSON
Y
参閲説明
OK

EPSON
M
完成
OK

EPSON
C
完成
OK

步驟 5：勾選要重設墨水存量的顏色，按「◇」重置墨水位，即完成墨水存量重置。

---End---