

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	Windows 11 電腦套表設定的方式
適用機型	LQ-310, LQ-690C, LQ-690CII, LQ-690CIIN, LQ-2190C, LQ-2090C, LQ-2090CII, LQ-2090CIIN, DLQ-3500C, DLQ-3500CII, DLQ-3500CIIN

內文說明：Windows 11 電腦套表設定的方式 (適用一般點陣印表機套表使用)。


範例機型&作業系統：LQ-310 & Windows 11

步驟 1：在工作列上的搜尋方塊中，輸入 [控制台]，然後選取 [控制台]，進入 [裝置和印表機] 功能。



步驟 2：點選 [印表機與掃描器]，選擇 [列印伺服器內容] 功能。

藍牙與裝置 > 印表機與掃描器



步驟 3：勾選 [建立新格式]，在格式名稱欄位輸入自訂名稱 例：“中一刀”，輸入紙張的寬度與高度，最後按下「儲存格式」。



步驟 4：確認清單中有出現剛才新增的格式，點選「關閉」。




步驟 5：點選 [印表機與掃描器]，選擇 [LQ-310] 。


藍牙與裝置 > 印表機與掃描器

The screenshot shows the 'Printers and Scanners' settings page. It lists several printer models: EPSON L565 Series, EPSON L565 Series (Copy 1), EPSON L6290 Series, EPSON L6490 Series, EPSON L8050 Series, EPSON LQ-2190C ESC/P2, and EPSON LQ-310 ESC/P2. The 'EPSON LQ-310 ESC/P2' option is highlighted with a large red box.


步驟 6：點選 [列印喜好設定]，按下「進階」。




步驟 7：在 [紙張大小] 中選取 [中一刀]，並按下「確定」。



步驟 8：請按下「套用」後再按下「確定」。



步驟 9：紙張尺寸設定完成後再重新開啟應用程式 (例：Microsoft Word) · 在 [版面配置] 中的 [大小] 選取 [中一刀]。



步驟 10：設定完成即可正常列印。

附註：如使用套表軟體列印異常，建議與套表軟體廠商詢問。

---End---