

| | |
|------|------------------------------------|
| 致 | Epson 愛用者 |
| 文件來源 | Epson 客服中心 |
| 主題敘述 | 當列印特定文件發生空白狀態時(印字頭噴嘴未堵塞) · 如何排除問題? |
| 適用機型 | L15160 |

內文說明：當列印特定文件發生空白狀態時，應如何調整驅動程式設定來排除此問題？。


範例機型&作業系統：L15160 & Windows 11 64 bits。

步驟 1：在工作列上的搜尋方塊中，輸入[控制台]，然後選取[控制台]，進入 [檢視裝置和印表機] 功能。



步驟 2：點選 [印表機與掃描器]，選擇 [L15160]。

藍牙與裝置 > 印表機與掃描器



步驟 3：點選 [列印喜好設定]，選擇 [維護]，再點選 [進階設定]。



步驟4：將 [永遠以 RAW 資料格式併列]、[整頁解釋模式]、[當作點陣圖列印]這三項打勾，點選 [確定]，再執行列印即可。



---End---