



致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	在 macOS 中列印的顏色不夠飽和或不夠鮮豔時，如何進行色彩校正？
適用機型	L121, L1210, L14150, L15160, L3210, L3216, L3550, L3556, L3560, L4260, L4360, L5590, L6270, L6290, L6370, L6390, L6490, L6580, L8050, L18050, L11050, XP-2200, WF-2930, WF-3821, WF-7311


內文說明：在 macOS 中列印的顏色不夠飽和或不夠鮮豔時，如何透過印表機驅動程式進行色彩校正

範例機型：L15160, macOS 15.5


步驟1：開啟您要列印的檔案。




步驟2：滑鼠點選 [檔案]，選擇 [列印]。




步驟3：選擇您的印表機型號，再點選 [顯示更多設定]。




步驟4：點選 [使用系統對話方塊進行列印]。



步驟5：選擇 [印表機選項]，再選擇 [色彩選項]。




步驟6：選擇 [手動設定]，再選擇 [進階設定]。



步驟7：您可以手動調整亮度、對比、飽和度以及色調，然後按「好」。



步驟 8：最後按下「列印」即可。



調整前後比較圖如下。

► 調整前



► 調整後 (亮度: -5、飽和度: -10、藍色: 10、紅色: -1、黃色: 3)



---End---