

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何透過 Epson Smart Panel 連接 Wi-Fi 網路印表機？
適用機型	L11050, L14150, L15160, L18050, L3550, L3556, L3560, L4260, L4360, L5590, L6270, L6290, L6370, L6390, L6490, L6580, L8050, M15140,M2050, XP-2200, WF-2930, WF-3821, WF-7311

內文說明：如何透過 Epson Smart Panel 連接 Wi-Fi 網路印表機？

範例機型 & 作業系統：L4260 & iOS 18.1.1

步驟 1：在智慧型手機上安裝並啟動 Epson Smart Panel APP。

iOS： 點此下載	Android： 點此下載
	


步驟 2：請確認印表機跟手機連上相同的 Wi-Fi 網路(SSID)。開啟 Epson Smart Panel，點選右上角印表機圖示。



步驟 3：點選 [連接至已在 Wi-Fi 上的產品]。



步驟 4：點選要連接的產品型號。



步驟 5：點選 [確定]，即可完成印表機連線。

Epson Smart Panel



連線完成

L4260 Series



---End---