



致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	在 Windows 中列印的顏色不夠飽和或不夠鮮豔時，如何進行色彩校正？
適用機型	L11050, L121, L1210, L14150, L15160, L18050, L3210, L3216, L3550, L3556, L3560, L4260, L4360, L5590, L6270, L6290, L6370, L6390, L6490, L6580, L8050, XP-2200, WF-2930, WF-3821, WF-7311

內文說明：在 Windows 中列印的顏色不夠飽和或不夠鮮豔時，如何透過印表機驅動程式進行色彩校正

範例機型：L15160, Windows11 64bit


步驟 1：例如用小畫家開啟圖片，再點選 [檔案] > [列印] > [其他設定] > [列印喜好設定]。



步驟 2：選擇 [更多選項] > [色彩校正] > [自訂] > [進階]。



步驟 3：選擇 [色彩校正]，依需求手動調整亮度、對比、飽和度等設定，然後執行列印。



步驟 4：調整前後的印出效果，如下圖。



---End---