


致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	在 MAC 電腦中如何手動雙面列印？
適用機型	L11050, L18050, L3550, L3556, L3560, L5590


內文說明：在 MAC 電腦中如何手動雙面列印。

範例機型&作業系統：L3550 & macOS 15.6


步驟 1：將 A4 普通紙裝入印表機。



步驟 2：開啟檔案進行列印。在快顯選項中選 [紙張處理]>[要列印的張數]>[僅單數頁]，然後按 [列印]。



步驟 3：將列印出來的文件，整疊順序不動向右翻面（列印面朝上），重新放回印表機進紙槽。



步驟 4：再次按下列印，在快顯選項中選 [紙張處理]>[要列印的張數]>[僅雙數頁]，然後按 [列印]，即可完成雙面列印。



---End---