


致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	怎麼調整複印濃淡度？
適用機型	WF-2930, L5590

內文說明：如何透過印表機控制面板調整複印濃淡度。

範例機型：WF-2930

步驟 1：從控制面板選擇 [複印] 功能，然後按下「OK」鍵。




步驟 2：按「▼」鍵 3 下，切換到 [更多] 的畫面，然後按下「OK」鍵。



步驟 3：顯示 [複印設定] 畫面，然後按下「OK」鍵。



步驟 4：切換到以下畫面。



步驟 5：按「▼」鍵 2 下，切換到 [濃淡度] 畫面，按「◀」或「▶」調整需要的濃淡度，然後按下「OK」鍵。



步驟 6：回到以下畫面，按下 ◀ 鍵進行複印。



---End---