

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	印表機在接收列印工作後，紙張與板手指示燈同時亮起(恆亮)，應如何排除？
適用機型	L3550, L3556

內文說明：印表機在接收列印工作後，紙張與板手指示燈同時亮起(恆亮)，應如何排除？

範例機型：L3550

印表機在接收列印工作後，若出紙托盤護蓋被阻擋而無法自動開啟時，紙張與板手指示燈會同時亮起。



步驟 1：請移除任何阻擋的物品。

步驟 2：請將出紙托盤護蓋打開，並拉出出紙拖盤即可排除。



---End---