


致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	列印出來的條碼無法辨識，如何解決？
適用機型	L11050, L14150, L15160, L1210, L3210, L3216, L3550, L3556, L3560, L4260, L4360, L5590, L6270, L6290, L6370, L6390, L6490, L6580, XP-2200, WF-2930, WF-3821, WF-7311

內文說明：列印出來的條碼無法辨識，如何解決？

範例機型&作業系統：L4260, Windows 11 64 bits


步驟 1：點選 [開始] 圖示，然後開啟 [設定]。



步驟 2：點選 [藍芽與裝置] > [印表機與掃描器] > L4260 > [列印喜好設定] > [維護] > [進階設定]。



步驟 3：勾選 **[Barcode 模式]**，按下「確定」鍵。然後再次嘗試列印。



---End---