

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	墨水已完成重置，但螢幕仍出現『墨水重置』訊息時應如何排除？
適用機型	L14150

內文說明：墨水已完成重置，但螢幕仍出現『墨水重置』訊息時應如何排除？

範例機型：L14150


步驟 1：在控制面板主畫面選取 [設定]。




步驟 2：選取 [一般設定]。




步驟 3：選取 [印表機設定]。




步驟 4: 選取 [大容量墨水槽護蓋開啟檢測]。



步驟 5: 點選 [確定]。



步驟 6: 選取 [停用]。設定完成後，就不會再出現『墨水重置』訊息。



---End---