

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	印表機在開機狀態下，如何收起出紙托盤？
適用機型	L6390

內文說明：印表機在開機狀態下，如何收起出紙托盤？

範例機型：L6390

印表機進行列印時，出紙托盤會自動打開（下圖紅框處）。列印完後，可依下列步驟收起出紙托盤。



步驟 1：請按下印表機液晶面板上的 圖示（下圖紅框處），即可收起出紙托盤。



---End---