


TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：EPSON SCAN 如何刪除之前安裝的型號。


適用機種：所有使用 EPSON SCAN 的掃描器及複合機。(以 WINDOWS 7 系統為例，點選 EPSON SCAN 會出現選擇掃描器，刪除 EPSON WP-4531 以外的所有掃描器，不用再選擇掃描器。)





步驟 1、選擇電腦 C 磁碟或 WINDOWS 系統所在磁碟機。




步驟 2、進入 WINDOWS 資料夾，再點選進入 TWAIN\_32 資料夾。



步驟 3、點選進入 escndv 資料夾會看到副檔名為.ds 的檔案，此為各型掃描器的檔案。



步驟 4、將不需要的掃描器檔案刪除，此處僅保留 WP-4531，故保留 WP4510.ds。



步驟 5、開啟 EPSON SCAN，會直接開啟 EPSON SCAN 操作面板，不會再出現選擇掃描器選單。

